

Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Geschosszieher](#)

Dies ist ein Ersatzteil für den Pile Driver Bullet Puller, geeignet für Patronen bis zu einer Länge von 30-06.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- Hersteller: [Frankford Arsenal](#)
- Artikel-Nr.: EU1001777
- Herst.-Nr.: 1132927
- Versandgewicht: 0.11kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 661120103707

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly für Pile Driver Bullet Puller
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly für Pile Driver Bullet Puller

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly für Pile Driver Bullet Puller entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem trockenen, kühlen und sauberen Bereich gelagert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Patronen bis zu einer Länge von 3006.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper im Arbeitsbereich befinden.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Chemikalien zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Befestigen Sie die Standard Carrier Assembly gemäß den Anweisungen des Herstellers an Ihrem Pile Driver Bullet Puller.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Verwendung:

- Legen Sie die Patrone in die Standard Carrier Assembly ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Patrone richtig ausgerichtet ist und sicher sitzt.
- Betätigen Sie den Pile Driver Bullet Puller gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie den Prozess kontinuierlich, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Es ist wichtig, dass Sie Unterstützung von einem qualifizierten Fachmann erhalten, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher verwendet wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de