

Universal Rear Shooting Bag - Unfilled

These innovative, high-quality leather and polyester Rear Shooting Bags function with most brands of front rests. The leather gives you a secure rest and the polyester, which will not stretch or sag, allows the bag to hold it's shape.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Universal Rear Shooting Bag - Unfilled
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1001850
- Mfr. No.: 226645
- Color: Green
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 58mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 661120266457

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled](#)
- [English: Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa Trasera para Disparar Caldwell Universal Sin Rellenar](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled](#)
- [Suomi: Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled: Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání Caldwell Universal Rear Shooting Bag \(nevyplněný\)](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Caldwell Universal Rear Shooting Bag entschieden haben. Dieser Rückenschießsack ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet Ihnen die Stabilität, die Sie für präzises Schießen benötigen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Rückenschießsack von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie den Sack regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Rückenschießsack nur mit kompatiblen Vorderstützen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sack stabil positioniert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den Sack, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände in der Nähe des Sacks sind, die ihn beschädigen könnten.
- Lagern Sie den Sack an einem trockenen Ort, um die Materialien zu schützen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Rückenschießsack auf Schäden, bevor Sie ihn verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Sack unbefüllt ist, bevor Sie ihn anbringen.

2. Verwendung:

- Positionieren Sie den Rückenschießsack auf einer stabilen Unterlage.
- Platzieren Sie Ihre Vorderstütze auf dem Sack.
- Achten Sie darauf, dass der Sack sicher und stabil ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

3. Nach dem Gebrauch:

- Entfernen Sie den Sack vorsichtig von der Vorderstütze.
- Lagern Sie den Sack an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Rückenschießsack gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass der Sack nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety Gate Plattform konsultieren, um Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheitshinweise befolgen. Genießen Sie Ihr Schiesserlebnis mit dem Caldwell Universal Rear Shooting Bag!

Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell Universal Rear Shooting Bag. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your shooting bag. Please read this guide carefully before using the product to understand how to minimize risks and ensure a safe shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the shooting bag is used in a safe environment, free from distractions and hazards.
- Inspect the shooting bag for any damage or wear before each use.
- Keep the shooting bag out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Never use the shooting bag for purposes other than those intended.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the shooting bag is placed on a stable surface to prevent slipping or tipping during use.
- Avoid overloading the shooting bag with excessive weight, as this may compromise its integrity and function.
- Do not use the shooting bag if it shows signs of wear, such as tears or fraying.
- Always use the shooting bag in accordance with the manufacturer's guidelines and recommendations.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement:

- Position the shooting bag on a flat, stable surface to ensure maximum stability.
- Ensure that the bag is aligned properly with your shooting rest or firearm.

2. Loading:

- Fill the bag with appropriate filler material (not included) to achieve desired weight and stability.
- Ensure that the filler material is evenly distributed to maintain the bag's shape and functionality.

3. Using the Shooting Bag:

- Place your firearm securely on the shooting bag.
- Adjust the positioning of the bag to ensure optimal support and comfort while aiming and shooting.

4. PostUse Care:

- After use, remove any filler material if necessary and store the bag in a cool, dry place.
- Inspect the bag for any signs of damage or wear before storing.

Disposal Instructions

- When disposing of the shooting bag, ensure that it is done in accordance with local regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your Caldwell Universal Rear Shooting Bag. Always prioritize safety and remain informed about the proper use of your shooting equipment. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa Trasera para Disparar Caldwell Universal Sin Rellenar

Introducción

Gracias por elegir la Bolsa Trasera para Disparar Caldwell Universal Sin Rellenar. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y estable al disparar. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona la bolsa antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza la bolsa solo para su propósito previsto: como soporte para disparar.
- No sobrecargues la bolsa con peso adicional o materiales no recomendados.
- Si notas algún daño o defecto, deja de usar la bolsa y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficie de Uso:** Utiliza la bolsa en superficies estables y planas para evitar deslizamientos.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar la bolsa en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Manipulación:** Maneja la bolsa con cuidado para evitar lesiones. No la uses como un objeto de golpeo o impacto.
- **Relleno:** La bolsa se entrega sin rellenar. Asegúrate de seguir las instrucciones para rellenarla correctamente si decides hacerlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de la Bolsa:

- Coloca la bolsa en la posición deseada sobre la superficie de disparo.
- Asegúrate de que la bolsa esté estable y no se deslice.

2. Uso del Soporte:

- Apoya tu arma de fuego de manera segura sobre la bolsa.
- Ajusta la posición del arma según sea necesario para lograr la estabilidad y comodidad.

3. Relleno (opcional):

- Si decides rellenar la bolsa, utiliza materiales recomendados que no se deformen ni se rompan.
- Llena la bolsa de manera uniforme para mantener su forma y funcionalidad.

4. Retiro:

- Retira la bolsa cuidadosamente después de su uso, evitando golpes o caídas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la bolsa ya no sea útil o esté dañada, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos no deseados.
- No incineres la bolsa, ya que puede liberar sustancias tóxicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la Bolsa Trasera para Disparar Caldwell Universal Sin Rellenar, o para reportar productos inseguros, por favor consulta la plataforma de Seguridad de la UE. Aquí puedes encontrar actualizaciones sobre retiros y alertas de seguridad.

Recuerda: tu seguridad es lo más importante. Siempre actúa con precaución y sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Guide de Sécurité du Produit : Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled

Introduction

Merci d'avoir choisi le Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled. Ce produit est conçu pour vous offrir un soutien sécurisé lors de vos séances de tir. Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins de tir.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous constatez des défauts ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le produit, afin d'éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement avec des supports avant compatibles.
- Évitez d'utiliser le sac sur des surfaces instables ou glissantes.
- Ne surchargez pas le sac avec un poids excessif, car cela pourrait affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le sac de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le sac sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous qu'il est bien positionné avant de placer votre arme dessus.

2. Utilisation :

- Positionnez votre arme sur le sac en vous assurant qu'elle est bien stable.
- Ajustez la position de votre arme pour un tir confortable et sécurisé.
- Lorsque vous avez terminé, retirez l'arme du sac avec précaution.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en polyester.
- Si possible, recyclez les matériaux du sac conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e supporto durante le sessioni di tiro. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il sacco da tiro solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il sacco per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta danni evidenti.
- Mantieni il sacco lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Conserva il sacco in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sacco solo su superfici stabili e piane.
- Non sovraccaricare il sacco con peso eccessivo o oggetti non raccomandati.
- Quando si utilizza il sacco, assicurati che l'arma sia sempre trattata con rispetto e secondo le normative sulla sicurezza delle armi da fuoco.
- Non utilizzare il sacco in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero compromettere la sua integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Rimuovi il sacco dalla confezione e verifica che non ci siano danni.
- Posiziona il sacco in un'area di tiro sicura e stabile.
- Se il sacco è vuoto, riempilo con il materiale raccomandato per garantire la stabilità (consultare il manuale del prodotto per i materiali consigliati).
- Assicurati che il sacco sia ben posizionato prima di appoggiare l'arma.
- Controlla che l'arma sia in posizione sicura prima di iniziare qualsiasi attività di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sacco non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il sacco nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.
- Verifica se ci sono centri di raccolta per materiali specifici nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled. Ricorda, la sicurezza è la priorità principale quando si maneggiano armi da fuoco e attrezzature correlate.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji o jego prawidłowym użytkowaniu i konserwacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Sprawdź torbę przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrego światła.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub deformacje.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z broni palnej i przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że torba jest stabilnie umiejscowiona przed umieszczeniem na niej broni.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć jej uszkodzenia.
- Nie używaj torby w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz lub śnieg, które mogą wpłynąć na jej wydajność.
- Nie pozostawiaj torby w zasięgu dzieci lub zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest czysta i sucha.
- Sprawdź, czy nie ma żadnych uszkodzeń.

2. Umieszczenie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół strzelecki lub inna mocna podstawa.
- Upewnij się, że torba nie przesuwa się podczas użytkowania.

3. Użycie torby:

- Umieść broń na torbie, upewniając się, że jest stabilna.
- Dostosuj pozycję broni, aby uzyskać optymalny kąt strzału.

4. Po zakończeniu użytkowania:

- Usuń broń z torby i przechowuj ją zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
- Złóż torbę i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne uwolnienie substancji chemicznych.
- Jeśli torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczne korzystanie z torby Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled przyczyni się do udanych sesji strzeleckich i zapewni komfort podczas strzelania.

Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled:

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled on innovatiivinen takakivipussi, joka on suunniteltu tarjoamaan tukea kiväärin ampumisessa. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä takakivipussia vain kiväärin tukemiseen.
- Varmista, että pussi on täytetty asianmukaisesti, jos se on täytettävä malli.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Käytäussia vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Ole varovainen, kun siirrät tai nostatussia, jotta et vahingoita itseäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

- Poista tuote pakkauksestaan varovasti.
- Aseta takakivipussi kiväärin taakse tukemaan ampumista.
- Säädäussia tarpeen mukaan varmistaaksesi optimaalisen tuen ja vakauden.
- Varmista, että pussi on paikallaan ennen ampumista.
- Puhdista pussi säännöllisesti pölystä ja lialta, jotta se säilyttää muotonsa ja toimivuutensa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön vaarallisena jätteena.
- Tarkista, onko paikallisilla viranomaisilla erityisiä ohjeita tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot.

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled. Denna bakskott säck är designad för att ge stabilitet och säkerhet vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda bakskott säcken på ojämna ytor för att minimera risken för att den välter.
- Se till att väskan är ordentligt fylld enligt tillverkarens anvisningar innan användning.
- Använd inte produkten om den har blivit blöt eller fuktig; detta kan påverka dess stabilitet.
- Kontrollera att inga föremål blockerar den avsedda användningen av bakskott säcken.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort bakskott säcken från förpackningen.
- Kontrollera att säcken är i gott skick och utan skador.

2. Fyllning:

- Fyll bakskott säcken med lämpligt material (t.ex. sand eller annat tungt material) för att säkerställa stabilitet.
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för att förhindra att väskan tippar.

3. Användning:

- Placera bakskott säcken på en stabil yta.
- Ställ ditt vapen på säcken för att få en stabil och säker avlastning.
- Justera placeringen av ditt vapen för att säkerställa att det är i en bekväm och säker position.

4. Efter användning:

- Ta bort vapnet från bakskott säcken när du är klar.
- Förvara bakskott säcken på en torr och säker plats.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och textilmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller supportärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av Caldwell Universal Rear Shooting Bag Unfilled.

Návod pro bezpečné používání Caldwell Universal Rear Shooting Bag (nevyplněný)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Caldwell Universal Rear Shooting Bag. Tento zadní střelecký pytel je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a stabilní opření pro vaši pušku. Abychom zajistili bezpečné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, tj. jako opěrku pro střelbu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- Informujte se o aktuálních bezpečnostních upozorněních a případných staženích výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je pytel správně umístěn a stabilní.
- Nikdy nepoužívejte pytel, pokud je poškozen, nebo pokud se zdá, že neudrží tvar.
- Nezapomínejte na bezpečné ovládání zbraní; vždy mějte zbraň namířenou bezpečným směrem.
- Při manipulaci s pytlem a zbraní se vyhněte jakýmkoli činnostem, které by mohly vést k nehodě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístěte zadní střelecký pytel na stabilní a rovný povrch.
2. Ujistěte se, že je pytel vyplněn vhodným materiálem, pokud je to potřeba, aby poskytoval optimální oporu.
3. Umístěte hlaveň zbraně na pytel a ujistěte se, že je zbraň stabilní a bezpečná.
4. Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a že pytel je správně umístěn pro maximální stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Pytel je vyroben z kůže a polyesteru; při likvidaci se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je pytel poškozen, zvažte jeho recyklaci v souladu s místními ekologickými normami.
- Nikdy neponechávejte výrobek na veřejných místech nebo v přírodě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku, prosím, kontaktujte výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho Caldwell Universal Rear Shooting Bag.