

Medium High Rear Bag - Filled

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Einschießgeräte](#)

Diese innovativen, hochwertigen Leder- und Polyester-Rückenschießsäcke funktionieren mit den meisten Marken von Vorderstützen. Das Leder bietet dir einen sicheren Halt und das Polyester, das sich nicht dehnt oder durchhängt, sorgt dafür, dass der Sack seine Form behält.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Medium High Rear Bag - Filled](#)
- Hersteller: [Caldwell](#)
- Artikel-Nr.: EU1001852
- Herst.-Nr.: 800888
- Farbe: Green
- Versandgewicht: 1.95kg
- Versandhöhe: 135mm
- Versandbreite: 173mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 661120008880

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Caldwell Medium High Rear Bag Filled](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell Medium High Rear Bag Filled

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Caldwell Medium High Rear Bag Filled. Dieser Rückenschießsack ist ein hochwertiges Produkt, das Ihnen beim Schießen Stabilität und Präzision bietet. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Rückenschießsack vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie den Sack nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Sack außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass der Sack auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird.
- Informieren Sie sich über die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Rückenschießsack nur mit kompatiblen Vorderstützen.
- Achten Sie darauf, dass der Sack nicht überlastet wird, um ein Durchhängen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Lagern Sie den Sack an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung und Materialverschlechterung zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie den Rückenschießsack auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass er sauber und trocken ist.
2. **Platzierung:** Platzieren Sie den Sack auf einer stabilen, ebenen Fläche in der Nähe Ihrer Schießposition.
3. **Verwendung:**
 - Positionieren Sie Ihre Waffe sicher auf dem Sack.
 - Nutzen Sie den Sack, um die Stabilität beim Zielen zu verbessern.
4. **Nach der Nutzung:** Entfernen Sie die Waffe vorsichtig vom Sack und lagern Sie den Sack an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Der Caldwell Medium High Rear Bag Filled sollte gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten entsorgt werden.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Sacks recycelbar sind, und entsorgen Sie sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen einen Ansprechpartner haben, der Ihnen helfen kann.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Richtlinien und Anweisungen dazu dienen, die Sicherheit bei der Verwendung des Caldwell Medium High Rear Bag Filled zu gewährleisten. Ihre Sicherheit steht an erster Stelle!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de