

Rear Bag "Squeezy"

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shooting Bags & Pouches](#)

Der kleine und leichte Rear Bag "Squeezy" passt perfekt in die Untetrückhaltehand am Hinterschaft. Die Position des Hinterschafts kann durch Druck auf den Rear Bag optimal angepasst und so die Waffe sicher ins Ziel gebracht werden.

Maße: 7,5x10cm

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy"](#)
- Hersteller: [ULFHEDNAR](#)
- Artikel-Nr.: EU2002426
- Herst.-Nr.: UH105
- Versandgewicht: 0.24kg
- EAN: 0745114707178

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy"](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy". Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Stabilisierung Ihrer Waffe zu helfen und präzises Zielen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Rear Bag "Squeezy" nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Rear Bag außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Risse oder Beschädigungen.
- Lagern Sie den Rear Bag an einem trockenen Ort, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Rear Bag nicht überlastet wird.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Rear Bag vor der Verwendung richtig positioniert ist.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Rear Bag aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Rear Bag nur auf stabilen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher im Ziel ist, bevor Sie den Druck auf den Rear Bag erhöhen.
- Verwenden Sie den Rear Bag nicht, wenn er sichtbar beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Positionierung:** Legen Sie den Rear Bag "Squeezy" in die Unterstützungshand am Hinterschaft der Waffe.
2. **Druckanpassung:** Drücken Sie sanft auf den Rear Bag, um die Position des Hinterschafts optimal anzupassen.
3. **Zielen:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe stabil und sicher im Ziel ist, bevor Sie den Schuss abgeben.
4. **Überprüfung:** Kontrollieren Sie regelmäßig, ob der Rear Bag ordnungsgemäß funktioniert und keine Beschädigungen aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Rear Bag "Squeezy" gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im Hausmüll, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder im Falle von Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte in der EU über einen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy" hat oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufinformationen zu achten und melden Sie unsichere Produkte den zuständigen Behörden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de