

# Two Stage Match Trigger

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

- Spürbar verbesserte Charakteristik gegenüber Standard-Abzügen
- Einfacher Einbau in allen Mil-spec Gehäusen
- Der nicht verstellbare Two-Stage Trigger hat ein Gesamt-Abzugsgewicht von ca. 2.040 g, diese Charakteristik ist ideal für sportliches und dynamisches Schießen
- Der Two-Stage Trigger garantiert Zündsicherheit mit allen Munitionssorten
- Er ist einfach zu warten und ersetzt Standard AR15/M16 Abzüge
- Für einfaches Zerlegen und Reinigen sind die Federn verlustsicher befestigt

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [SCHMEISSER Two Stage Match Trigger](#)
- Hersteller: [SCHMEISSER](#)
- Artikel-Nr.: EU2004534
- Herst.-Nr.: Sch202000-0130s
- Art: Two-Stage
- Modell: AR-15
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.074kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 50mm
- Versandlänge: 130mm
- EAN: 4251366500291

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER Two Stage Match Trigger](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER Two Stage Match Trigger

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SCHMEISSER Two Stage Match Trigger entschieden haben. Dieser Trigger bietet eine verbesserte Abzugscharakteristik und ist für sportliches und dynamisches Schießen ideal geeignet. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Trigger nur in Verbindung mit kompatiblen Gehäusen und Waffen.
- Halten Sie den Trigger und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Achten Sie darauf, dass der Trigger in einem sicheren und trockenen Bereich gelagert wird, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Waffenteilen.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überprüfen Sie den Trigger vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.
- Verwenden Sie den Trigger niemals, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie beim Schießen stets auf eine sichere Handhabung der Waffe.
- Halten Sie den Abzug während des gesamten Schießvorgangs immer unter Kontrolle.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann oder eine qualifizierte Person.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Demontage:** Entfernen Sie den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Einbau:**
  - Setzen Sie den SCHMEISSER Two Stage Match Trigger in das Gehäuse ein.
  - Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind.
  - Befestigen Sie den Trigger mit den vorgesehenen Schrauben und überprüfen Sie, ob er sicher sitzt.
4. **Überprüfung:** Testen Sie den Trigger, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

### Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Funktionsweise des TwoStage Triggers vertraut sind, bevor Sie ihn im Schießbetrieb verwenden.
- Üben Sie regelmäßig, um ein Gefühl für den Trigger und seine Eigenschaften zu entwickeln.
- Beachten Sie, dass der Trigger ein GesamtAbzugsgewicht von ca. 2.040 g hat, was für sportliches Schießen optimiert ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Trigger und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Achten Sie darauf, dass alle gefährlichen Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung in Bezug auf den SCHMEISSER Two Stage Match Trigger stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit bei der Verwendung des SCHMEISSER Two Stage Match Triggers hat oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bleiben Sie informiert über Sicherheitsupdates und Rückrufe, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)