

Wipe-Längenanschlag für Flinten-Reinigungsstäbe - für alle Cal.

[Reinigung](#) > [Putzstöcke und Zubehör](#) > [Putzstockbegrenzer](#)

Mit der Fixierhilfe kann das Reinigungsfilzes ganz einfach auf dem Putzstock fixiert werden. Zudem kann durch die Putzstockführung die maximale Eindringtiefe des Putzstocks verstellt werden. Mit der Zentrierhülse kann zusätzlich das Patronenlager vor Beschädigungen geschützt werden.

Passend für alle Kaliber

Lieferumfang:

- Fixierhilfe
- Putzstockführung
- Zentrierhülse

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Wipe-Längenanschlag für Flinten-Reinigungsstäbe - für alle Cal.](#)
- Hersteller: [VFG](#)
- Artikel-Nr.: EU2005028
- Herst.-Nr.: 67011
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 90mm
- Versandlänge: 63mm
- EAN: 4260419149615

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Wischlängenstopp für Flintenputzstöcke
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Wischlängenstopp für Flintenputzstöcke

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Wischlängenstopp für Flintenputzstöcke! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Reinigung Ihrer Flinten effektiv und sicher zu unterstützen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem trockenen und sicheren Bereich aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie die Fixierhilfe nur mit kompatiblen Reinigungsfilzen.
- Achten Sie darauf, dass die Putzstockführung korrekt eingestellt ist, um Verletzungen durch falsche Eindringtiefe zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Zentrierhülse ordnungsgemäß angebracht ist, um das Patronenlager zu schützen.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf den Putzstock auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Fixierhilfe:

- Nehmen Sie die Fixierhilfe und setzen Sie sie auf den Putzstock.
- Drücken Sie die Fixierhilfe fest, bis der Reinigungsfilz sicher befestigt ist.

2. Einstellung der Putzstockführung:

- Justieren Sie die Putzstockführung, um die maximale Eindringtiefe nach Bedarf zu verändern.
- Überprüfen Sie die Einstellung, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.

3. Anbringen der Zentrierhülse:

- Setzen Sie die Zentrierhülse auf das Patronenlager.
- Stellen Sie sicher, dass die Hülse fest sitzt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.

4. Verwendung des Wischlängenstopp:

- Führen Sie den Putzstock vorsichtig in den Lauf der Flinte ein.
- Reinigen Sie den Lauf gemäß den Anweisungen für den Reinigungsfilz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für nicht mehr benötigte Produkte.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitshinweisen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Wischlängenstopp für Flintenputzstücke zu gewährleisten. Schützen Sie sich und andere, indem Sie diese Richtlinien befolgen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de