

Geschossetzstempel - Kaliber 10,3/.415 - Typ: KJG

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Zubehör für Seater mit Crimp und Bank-Rest-Seater von Triebel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch. >Das Handbuch finden Sie hier

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [TRIEBEL Geschossetzstempel - Kaliber 10,3/.415 - Typ: KJG](#)
- Hersteller: [TRIEBEL](#)
- Artikel-Nr.: EU2009050
- Herst.-Nr.: 3000208
- Durchmesser (Zoll): 0.415
- Versandgewicht: 0.015kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 30mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den TRIEBEL GESCHOSSETZSTEMPEL](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL GESCHOSSETZSTEMPEL

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL GESCHOSSETZSTEMPEL entschieden haben. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Seater mit Crimp und BankRestSeater von Triebel konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Seater korrekt mit dem Geschossetzstempel verbunden ist, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Bereich des Geschossetzstempels gelangen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation des Geschossetzstempels:

- Stellen Sie sicher, dass der Seater ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Befestigen Sie den Geschossetzstempel sicher am Seater gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Überprüfen Sie die Verbindung, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

2. Verwendung des Geschossetzstempels:

- Platzieren Sie das Geschoss im vorgesehenen Bereich des Seaters.
- Aktivieren Sie den Seater gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überwachen Sie den Vorgang und stoppen Sie die Maschine sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen bemerken.

3. Nach der Verwendung:

- Trennen Sie den Seater vom Stromnetz.
- Reinigen Sie den Geschossetzstempel und den Seater gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über den TRIEBEL GESCHOSSETZSTEMPEL, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de