

Rem700 Primary - Right - No bolt release - Straight Flat (PVD Black)

Material Details

Housing: 7075 Aluminum (anodized)

Key Components: 440C Stainless Steel

PVD Black – PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

NO IMAGE
AVAILABLE

Description

The Rem 700 Primary is the ideal upgrade to improve accuracy and precision on any Remington 700 model rifle. Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Due to the exceptionally crisp break, most shooters report the pull weights feeling ~0.5lbs lighter than a friction based trigger of the same measured pull weight. Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots more than you ever thought possible.

Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem700 Primary - Right - No bolt release - Straight Flat (PVD Black)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010012
- Mfr. No.: R70-SBB-14-TNF
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768000192

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RECHTS KEIN BOLT RELEASE](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Rem700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY OIKEA ILMAN KIVIMURROSTUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RECHTS KEIN BOLT RELEASE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY Rechts Kein Bolt Release entschieden haben. Dieser Abzug ist ein hochwertiges Produkt, das die Genauigkeit und Präzision Ihres Remington 700 Modellgewehrs verbessert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Abzug nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Abzug nur für das vorgesehene Remington 700 Modell.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Abzug gelangen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Setzen Sie den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY Abzug in das Gewehr ein.
- Befestigen Sie den Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie das Gewehr verwenden.

3. Nutzung

- Halten Sie den Abzug sauber und frei von Schmutz.
- Testen Sie regelmäßig die Funktionalität des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den Abzug, um eine versehentliche Auslösung zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für schadstoffhaltige Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Abzugs umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig und genießen Sie die Vorteile Ihres TRIGGERTECH REM700 PRIMARY Rechts Kein Bolt Release Abzugs.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE TRIGGER. This product is designed to enhance the performance of your Remington 700 model rifle. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the trigger is installed correctly before using the rifle.
- Keep the trigger and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Do not modify the trigger or any other components of the firearm.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- In case of malfunction or if the trigger feels different, stop using it immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Frictionless Release Technology:** Ensure that the trigger's key engagement surfaces remain clean and free from debris to maintain optimal performance.
- **Pull Weight:** Be aware that the pull weight may feel lighter than traditional triggers. Practice handling the trigger in a safe environment to familiarize yourself with its sensitivity.
- **Environmental Conditions:** Use the trigger in environments that are not excessively wet or dirty to prevent corrosion and ensure longevity.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger from the Remington 700 rifle according to the manufacturer's instructions.
- Install the TRIGGERTECH REM700 PRIMARY trigger by following these steps:
 - Align the trigger with the trigger housing.
 - Secure the trigger using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
 - Doublecheck that the trigger is properly seated and functions correctly before reassembling the firearm.

2. Usage:

- Before shooting, check that the trigger is functioning correctly.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- When aiming, maintain a proper shooting stance and ensure a clear line of sight.
- After shooting, always check the trigger and firearm for any signs of wear or malfunction.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and firearm components.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries, product support, or to report unsafe products and incidents, please refer to the appropriate authorities or your retailer. Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

By adhering to the safety guidelines and instructions provided in this manual, you can ensure a safe and enjoyable experience with your TRIGGERTECH REM700 PRIMARY trigger. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el TRIGGERTECH Rem700 Primary Right No Bolt Release. Este gatillo está diseñado para mejorar la precisión y exactitud de tu rifle Remington 700. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información esencial sobre cómo utilizar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el gatillo.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Utiliza el gatillo solo en un entorno seguro y adecuado para disparar.
- Inspecciona el gatillo y el rifle antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Si observas cualquier signo de daño, no uses el producto y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** Este gatillo está diseñado específicamente para rifles Remington 700. No lo uses en otros modelos.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente. Una instalación incorrecta puede provocar fallos en el funcionamiento.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el gatillo en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento, como temperaturas muy altas o bajas, o en ambientes húmedos.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del gatillo y el rifle. Limpia el gatillo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Antes de usar el gatillo en situaciones de caza o tiro, realiza pruebas de funcionamiento en un entorno controlado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, que pueden incluir un destornillador y una llave Allen.

2. Instalación del Gatillo:

- Retira el gatillo antiguo del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el TRIGGERTECH Rem700 Primary en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos de fijación hasta que estén firmes, pero evita aplicar demasiada fuerza que pueda dañar el gatillo o el rifle.

3. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que el gatillo funcione correctamente. Realiza pruebas de tiro en un entorno seguro para asegurarte de que el gatillo responde como se espera.

4. Uso:

- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el rifle esté en una posición segura y que todos los alrededores estén despejados.
- Usa el gatillo con cuidado, aplicando presión gradual para evitar disparos accidentales.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del gatillo, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes de rifle.
- No deseches el gatillo en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional, por favor contacta al fabricante o un distribuidor autorizado. Es importante que tengas acceso a un contacto en la UE para cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité du Produit pour le Rem700

PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rem700 Primary Right No Bolt Release. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre fusil Remington 700. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Ce produit est conçu pour les fusils Remington 700. Ne l'utilisez pas avec d'autres modèles.
- **Vérification avant utilisation** : Avant chaque utilisation, assurez-vous que le fusil est déchargé et que le produit est correctement installé.
- **Environnement d'utilisation** : Utilisez le produit dans un environnement sûr et contrôlé, loin des personnes non autorisées et des animaux.
- **Poids de tir** : Soyez conscient que les poids de tir peuvent sembler plus légers qu'un déclencheur à friction du même poids, ce qui peut affecter votre précision.
- **Conditions extrêmes** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du produit :

- Retirez le fusil de son étui et assurez-vous qu'il est déchargé.
- Suivez les instructions du fabricant pour installer le Rem700 Primary sur le fusil Remington 700.
- Vérifiez que toutes les pièces sont fixées correctement et qu'il n'y a pas de jeux.

2. Utilisation du produit :

- Tenez le fusil de manière sécurisée et stable lorsque vous utilisez le produit.
- Assurez-vous que votre doigt est en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Pratiquez avec le produit dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium et en acier inoxydable.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires. Assurez-vous de conserver ce guide de sécurité pour référence future.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Rem700 Primary Right No Bolt Release tout en minimisant les risques. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Questo grilletto è progettato per migliorare l'accuratezza e la precisione del tuo fucile Remington 700. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo su fucili compatibili con il modello Remington 700.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il grilletto e tutte le armi in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il grilletto se noti segni di danno o usura.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto in condizioni climatiche estreme o in ambienti umidi senza protezione adeguata.
- Assicurati che il fucile sia sempre scarico durante l'installazione e la manutenzione.
- Non modificare il grilletto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante l'uso del fucile.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza generali per la manipolazione delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e in una posizione sicura.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Grilletto TRIGGERTECH:

- Posiziona il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY nel supporto del grilletto.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che il grilletto si muova liberamente e che non ci siano ostruzioni.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui dei test di trazione senza munizioni per verificare il corretto funzionamento.

Uso

- Utilizza il grilletto solo in condizioni di sicurezza e in ambienti controllati.
- Mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Segui sempre le procedure di sicurezza per la manipolazione delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti di armi.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti di TRIGGERTECH. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji zgodnych z ogólnym rozporządzeniem o bezpieczeństwie produktów w UE (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użycia w karabinach Remington 700. Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Zawsze przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj spustu tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed każdą sesją strzelecką upewnij się, że karabin jest w pełni sprawny.
- Nie modyfikuj spustu ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis.
- Nie używaj spustu w połączeniu z innymi akcesoriami, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, w tym używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zapewnij sobie czyste i dobrze oświetlone miejsce do pracy.
- Przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Instalacja spustu:

- Zdejmij stary spust z karabinu, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść nowy spust TRIGGERTECH w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone, ale nie przeciążaj ich.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie przed użyciem.

3. Użytkowanie spustu:

- Po zainstalowaniu spustu, przeprowadź testy bezpieczeństwa, upewniając się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu podczas użytkowania, aby zapewnić jego niezawodność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY OIKEA ILMAN KIVIMURROSTUS

Johdanto

Tervetuloa TRIGGERTECH REM700 PRIMARY liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Liipaisin on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja luotettavuutta Remington 700 kiväreissä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja asennus ja käyttöohjeita.
- Varmista, että kaikki asennusosat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että liipaisimen vedon säätö on oikea ennen ampumista.
- Käytä liipaisinta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kivääräsi on tyhjennetty ennen asennusta.
- Poista vanha liipaisin varovasti ja seuraa valmistajan ohjeita.
- Asenna TRIGGERTECH REM700 PRIMARY liipaisin huolellisesti paikalleen.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti paikallaan.
- Testaa liipaisin ilman ammuksia varmistaaksesi, että se toimii oikein.

2. Käyttö:

- Varmista, että kivääräsi on turvallisessa asennossa ennen liipaisimen käyttöä.
- Säädä liipaisimen veto halutulle tasolle valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä liipaisinta vain silloin, kun olet valmis ampumaan.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kun et ole valmis laukaisemaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota huomioon, että tuotteen materiaalit voivat vaatia erityistä käsittelyä.

Lisätietoja tukipalvelusta

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan tukipalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Kiitos, että valitsit TRIGGERTECH REM700 PRIMARY liipaisimen. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsanvisningar för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGERTECH REM700 PRIMARY HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP. Denna avtryckare är designad för att förbättra noggrannheten och precisionen på alla Remington 700modeller. Den är utrustad med TriggerTechs Frictionless Release Technology™ för att ge en överlägsen skjutupplevelse. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och oskyddade områden.
- Kontrollera alltid att vapnet är säkert och oladdat när det inte används.
- Förvara alltid avtryckaren och vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera avtryckarens funktionalitet innan varje användning.
- Använd endast avtryckaren med kompatibla Remington 700modeller.
- Tänk på att avtrycksvikterna kan kännas ~0,5 lbs lättare än en friktionsbaserad avtryckare, vilket kan påverka din skjutteknik.
- Undvik att använda avtryckaren i extremt fuktiga eller korrosiva miljöer utan lämpligt skydd.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, sluta använda den omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera avtryckaren korrekt.
- Kontrollera att alla komponenter är på plats och att inga delar är skadade innan installation.
- Använd lämpliga verktyg för installationen och se till att allt är ordentligt åtdraget.

2. Användning:

- När du är redo att skjuta, kontrollera att vapnet är i ett säkert tillstånd.
- Tryck försiktigt på avtryckaren för att aktivera Frictionless Release Technology™.
- Var medveten om att avtryckaren kan reagera snabbare än en traditionell avtryckare.

Avfallshantering

- Kasta inte avtryckaren i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och elektroniska komponenter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller teknisk support. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för att få snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda TRIGGERTECH REM700 PRIMARY HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP på ett ansvarsfullt sätt bidrar du till en säker och effektiv skjutupplevelse.

Návod k bezpečnému používání spouště

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání spouště.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům v tomto dokumentu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání spouště dbejte na dodržování všech zákonů a předpisů týkajících se používání zbraní ve vaší oblasti.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte spoušť pouze s puškami modelu Remington 700, pro které byla určena.
- Před instalací a používáním se ujistěte, že je puška bezpečně vybitá.
- Při manipulaci se spouští se vyhněte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby se zajistila dlouhá životnost komponentů.
- Pokud se spoušť stane nefunkční nebo vykazuje abnormální chování, okamžitě přestaňte používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je puška bezpečně vybitá.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce pušky.
- Nainstalujte spoušť TRIGGERTECH REM700 PRIMARY podle dodaného návodu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.

3. Použití spouště:

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je puška v bezpečném stavu a že máte správné zaměření.
- Při stisku spouště dbejte na to, abyste se vyhnuli jakémukoli náhlému pohybu, který by mohl ovlivnit přesnost střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka, který vám poradí s bezpečnou likvidací.

Další podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo odborníka na zbraně. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace o výrobku při kontaktování podpory.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného a efektivního používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE.