

REM700 MODEL 7 PRIMARY - RIGHT - - TRIGGERTECH Rem Model 7 Primary - Right - Traditional Curved (PVD Black)

Material Details

1. Housing: 7075 Aluminum (anodized)
2. Key Components: 440C Stainless Steel
3. PVD Black - PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

Description

Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Utilizing Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots than you ever thought possible.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem Model 7 Primary - Right - Traditional Curved (PVD Black)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010067
- Mfr. No.: RM7-SBB-14-TBC
- Make: Remington
- Model: Model 7
- Style: Adjustable, Curved
- Delivery weight: 0.14kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768001922

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Déclencheur TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Dieser Abzug wurde mit modernster Technologie entwickelt, um Ihnen eine herausragende Leistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsvorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Abzügen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über das Produkt auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Abzug nur in einer sicheren Umgebung, die frei von Ablenkungen und Gefahren ist.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug während der Verwendung nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Abzug ordnungsgemäß installiert und in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Abzug immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augen und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus des Abzugs gelangen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT Abzug gemäß den mitgelieferten Anweisungen ein.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie den Abzug betätigen.
- Betätigen Sie den Abzug sanft und gleichmäßig, um ein versehentliches Abfeuern zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht überlastet wird, um eine Beschädigung des Mechanismus zu vermeiden.
- Nach jedem Schuss sollte der Abzug auf seine Funktionsfähigkeit überprüft werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle und gefährliche Materialien.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Abzugs sicher und ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von der ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH Rem700 Model 7 Primary Right trigger. This guide provides essential safety instructions to help you use this product safely and effectively. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith or experienced individual.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Keep the trigger and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Do not use the trigger or firearm if you suspect any malfunction or damage.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Remington Model 7 firearms to ensure compatibility.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Avoid using the trigger in wet or extreme environmental conditions without proper maintenance.
- Always wear eye and ear protection when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not modify the trigger or firearm beyond manufacturer specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Disassemble the firearm according to the manufacturer's guidelines.
- Remove the existing trigger assembly.
- Install the TRIGGERTECH Rem700 Model 7 Primary trigger by following the provided installation instructions.
- Reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper installation.

2. Usage:

- Before using the firearm, ensure that you are familiar with its operation and safety features.
- When ready to shoot, maintain a proper shooting stance and grip.
- Engage the safety mechanism until you are prepared to fire.
- After firing, always check the firearm to ensure it is safe to handle.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the TRIGGERTECH Rem700 Model 7 Primary trigger, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on responsible handling and usage of firearm components.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Este gatillo ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de uso segura. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el gatillo antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si observas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su evaluación.
- Siempre usa equipo de protección adecuado al manejar el gatillo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:**
 - Siempre mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
 - Nunca apunte el gatillo hacia algo que no desees dañar.
- **Condiciones de Uso:**
 - Evita usar el gatillo en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
 - No utilices el gatillo si está mojado o cubierto de hielo.
- **Mantenimiento:**
 - Limpia el gatillo regularmente para asegurar su buen funcionamiento.
 - Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado del gatillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
 2. Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
 3. Coloca el TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
 4. Asegura el gatillo utilizando los tornillos proporcionados, pero evita apretarlos en exceso.
 5. Verifica que el gatillo funcione correctamente antes de usarlo.
- **Uso:**
 1. Asegúrate de que el gatillo esté correctamente instalado y que el arma esté en condiciones seguras para disparar.
 2. Ajusta el estilo del gatillo según tus preferencias.
 3. Realiza pruebas de disparo en un entorno seguro y controlado.
 4. Mantén un registro de los disparos realizados para monitorear el rendimiento del gatillo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- Si es posible, recicla los componentes de aluminio y acero inoxidable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia con el TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT.

Guide de Sécurité du Produit pour le Déclencheur TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit, ainsi que des instructions pour son installation et son utilisation. Il est important de lire attentivement ce guide afin de garantir une utilisation sécuritaire et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des armes à feu et de leur manipulation.
- Ne jamais utiliser le déclencheur dans des conditions qui pourraient compromettre la sécurité, comme des environnements humides ou instables.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque de mauvais fonctionnement.
- **Manipulation** : Ne jamais pointer l'arme à feu vers soi ou vers autrui, même si tu crois qu'elle est déchargée.
- **Entretien** : Inspecte régulièrement le déclencheur pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplace les pièces si nécessaire.
- **Conditions d'utilisation** : Évite d'utiliser le déclencheur dans des environnements extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive).
- **Utilisation de la Technologie de Libération Sans Friction™** : Familiarise-toi avec le fonctionnement de cette technologie pour garantir un tir précis et sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien déclencheur de l'arme.
- Suis les étapes suivantes pour installer le déclencheur TRIGGERTECH :
 - Fixe le boîtier en aluminium 7075 à l'emplacement prévu.
 - Assure-toi que les composants en acier inoxydable 440C sont correctement positionnés.
 - Vérifie que toutes les vis sont bien serrées.

3. Test de Fonctionnement :

- Effectue un test à vide pour t'assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- Vérifie que le déclenchement est fluide et sans jeu.

4. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, adopte une position stable et assure-toi que ton environnement est sécurisé.
- Utilise le déclencheur en suivant les bonnes pratiques de tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des appareils contenant des composants métalliques.
- Si possible, recycle les matériaux en aluminium et en acier inoxydable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié. Assure-toi également de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du déclencheur TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il grilletto TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Questa guida è progettata per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il grilletto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il grilletto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se presenta segni visibili di danno o usura.
- Evita di maneggiare il grilletto in condizioni di umidità o bagnato.
- Non modificare o alterare il grilletto in alcun modo.
- Utilizza il grilletto solo con armi compatibili, come specificato nel manuale del prodotto.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grilletto

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il grilletto originale secondo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Inserisci il grilletto TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 nella posizione designata.
- Fissa il grilletto in modo sicuro seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale.

2. Uso del Grilletto

- Controlla sempre che il meccanismo di rilascio funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Mantieni le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Segui le procedure di sicurezza standard per il maneggio delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto secondo le normative locali riguardanti i materiali metallici e le armi.
- Non gettare il grilletto nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE designato per le informazioni sulla sicurezza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del grilletto

TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Segui sempre queste istruzioni per un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Bruksanvisning for TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Denne avtrekkeren er designet for å gi en sikker og pålitelig opplevelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold avtrekkeren utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller at avtrekkeren ikke har synlige skader før bruk.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke avtrekkeren under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at våpenet er i sikker modus når det ikke er i bruk.
- Unngå å peke avtrekkeren mot deg selv eller andre.
- Bruk avtrekkeren kun med kompatible våpen og ammunisjon.
- Unngå å bruke avtrekkeren i dårlige værforhold som regn eller snø, som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er avsikret før du begynner installasjonen.
- Fjern den gamle avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT ved å følge de medfølgende instruksjonene nøye.
- Kontroller at avtrekkeren er sikkert festet og fungerer som den skal før bruk.

2. Bruk:

- Fjern sikkerhetslåsen og kontroller at våpenet er i sikker modus.
- Hold våpenet med begge hender og pek det i en sikker retning.
- Trykk forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.
- Etter bruk, sett våpenet tilbake i sikker modus og oppbevar det på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av avtrekkeren og andre deler.
- Unngå å kaste avtrekkeren i husholdningsavfallet.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesifikke avfallsmuligheter for våpenrelaterte produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY

RIGHT, vennligst kontakt det relevante kontaktpunktet i EU.

Vi takker for at du tar sikkerhet på alvor og for at du følger disse retningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika oraz wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas użytkowania spustu, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Przechowuj broń oraz akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu oraz innych komponentów broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Przed użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zawsze kieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie modyfikuj spustu ani nie używaj go w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją producenta.
- Używaj tylko odpowiednich akcesoriów oraz amunicji zgodnych z wymaganiami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja spustu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym miejscu.
- Zdejmij stary spust zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj nowy spust TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Sprawdź działanie spustu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

2. Użytkowanie spustu:

- Używaj spustu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Utrzymuj palce z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Zawsze sprawdzaj otoczenie przed oddaniem strzału, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek bezpieczeństwa. Używaj swojego spustu odpowiedzialnie i ciesz się z jego użytkowania!

TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä dokumentti tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen käyttöön ja että noudatet kaikkia voimassa olevia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautustiedot tai varoitukset tuotteesta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Käytä liipaisinta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa ja ympäristöissä.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on noudatettu tarkasti.
- Vältä liipaisimen käyttämistä kosteissa tai erittäin pölyisissä ympäristöissä.
- Älä yritä muokata tai purkaa liipaisinta ilman asiantuntevaa ohjausta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
2. Poista liipaisin pakkauksestaan ja tarkista, että se on ehjä.
3. Asenna liipaisin seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Poista vanha liipaisin aseestasi.
 - Asenna TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT liipaisin paikalleen.
 - Varmista, että liipaisin on kunnolla kiinnitetty ja että kaikki osat ovat paikoillaan.
4. Tarkista asennuksen jälkeen, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen liipaisimen käyttöä.
- Käytä liipaisinta vain silloin, kun olet täysin tietoinen ympäristöstäsi.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja tarkkuutta ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämistavoista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Denna avtryckare är designad för att ge en säker och pålitlig prestanda. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet:
 - Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
 - Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förbättrade återkallelser:
 - Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping:
 - Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Särskilt konsumentskydd:
 - Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontakt punkt:
 - Kontakta alltid en EUbaserad myndighet vid frågor om produktsäkerhet.
- Snabba varningar:
 - Var uppmärksam på snabba uppdateringar om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar avtryckaren.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd inte avtryckaren om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som den ska.
- Säkerställ att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Ta bort avtryckaren från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
 2. Följ tillverkarens anvisningar för att installera avtryckaren på din REM700.
 3. Kontrollera att avtryckaren är ordentligt fastsatt och att alla skruvar är åtdragna.
- **Användning:**
 1. Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar avtryckaren.
 2. Bekanta dig med avtryckarens funktioner innan användning.
 3. Utför alltid en säkerhetskontroll innan du avfyrar.
 4. Använd avtryckaren endast i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshantering

- Kasta inte avtryckaren eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metall och elektronik.
- Kontakta en lokal återvinningscentral för att få information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta en EUbaserad myndighet eller besök den officiella webbplatsen för TRIGGERTECH.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání produktu

TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušťový mechanismus TRIGGERTECH REM700 MODEL 7 PRIMARY RIGHT. Tento produkt byl navržen s cílem zajistit bezpečné a spolehlivé používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny, abyste zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny a varování v tomto návodu.
- Produkt používejte pouze v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Ujistěte se, že máte správné znalosti a dovednosti pro manipulaci se spoušťovým mechanismem.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci se spouští buďte obzvlášť opatrní a dodržujte bezpečnostní opatření.
- V případě jakýchkoli problémů nebo poruchy produktu přestaňte ihned používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací si důkladně přečtěte návod a ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná před zahájením instalace.
- Postupujte podle následujících kroků pro správnou instalaci spoušťového mechanismu:
 1. Odstraňte starý spoušťový mechanismus podle pokynů výrobce zbraně.
 2. Nainstalujte nový spoušťový mechanismus TRIGGERTECH podle pokynů výrobce.
 3. Zkontrolujte, zda je spoušť správně namontována a funkční.

2. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečná a správně fungující.
- Při používání dodržujte doporučené techniky a postupy pro střelbu.
- Po každém použití důkladně vyčistěte a udržujte spoušťový mechanismus podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud produkt obsahuje materiály, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí, obraťte se na odborníka na likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktování všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Tento návod byl vypracován v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečnosti a ochrany spotřebitelů. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zodpovědnost při používání našich produktů.