

Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH - .308 - GRY

Büchsen Teile > Schaft > Chassi

Das Gewehr (System) und das im Bild gezeigte Zielfernrohr sind nicht zum Verkauf und nicht im Lieferumfang enthalten. Nur das Chassis ist im Lieferumfang enthalten.

Das ORYX Sportsman Chassis wurde entwickelt, um die beste Aftermarket-Lösung für das Schießen mit einem Präzisionsgewehr zu bieten. Das V-förmige Bett und der freischwebende Vorderschaft wurden so konstruiert, dass sie die Genauigkeit und Ergonomie verbessern. Dieses solide Aluminium-Chassis übertrifft die Leistung deines Werksschafts, um die Fähigkeiten deines Gewehrs zu maximieren. Wenn du hinter diesem Chassis stehst und ein Zielbild aufnimmst, wirst du eine solidere Verbindung zwischen dir und deinem Gewehr spüren. Der verstellbare Schaft ermöglicht es dir, eine viel bessere Passform für Genauigkeit und Geschwindigkeit beim Anlegen deines Zielfernrohrs zu schaffen. Es nimmt AR15-Griffe, ARCA-Schienen, M-Lok-Zubehör auf und ist in anpassbaren Farben erhältlich. Es ist als hervorragendes Upgrade für Schießwettkämpfe, Wildschweinjagd oder Coyotenjagd konzipiert und für jeden, der sich für das Langstreckenschießen interessiert.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH - .308 - GRY
- Hersteller: MDT
- Artikel-Nr.: EU2010814
- Herst.-Nr.: 104334-GRY
- Art: Chassis
- Farbe: Grey
- Hand: Right
- Modell: MVP
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 1.905kg
- Versandlänge: 819mm
- UPC: 682157396658

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman für das Mossberg MVP Gewehr. Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und präzises Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und alle potenziellen Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft korrekt eingestellt ist, um eine sichere und komfortable Handhabung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie beim Schießen immer Gehörschutz und Schutzbrillen.
- Halten Sie das Gewehr in einer sicheren Richtung und entladen Sie es, wenn Sie nicht schießen.
- Vermeiden Sie es, das Chassis bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starker Regen oder Schnee) zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Gewehrschaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf das Gewehr und stellen Sie sicher, dass es sicher sitzt.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen.
- Überprüfen Sie die Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

2. Einstellung des Schafers:

- Lösen Sie die Verriegelung des verstellbaren Schafers.
- Stellen Sie die Länge und Höhe des Schafers ein, um eine bequeme und sichere Position zu finden.
- Ziehen Sie die Verriegelung wieder fest, um die Einstellungen zu sichern.

3. Zubehör anbringen:

- Montieren Sie AR15Griffe, ARCA-Schienen oder M Lok-Zubehör gemäß den Anweisungen des jeweiligen Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile fest und sicher angebracht sind.

4. Vorbereitung zum Schießen:

- Überprüfen Sie das Gewehr auf ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsmüll.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über spezielle Sammelstellen oder Recyclingprogramme.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Stellen in Ihrer Region oder konsultieren Sie die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die sichere Verwendung von Schusswaffen und Zubehör zu informieren und alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de