

Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010863
- Mfr. No.: 106018-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157408368

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Präzisionsgewehrs zu maximieren. Um sicherzustellen, dass du das Chassis sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungen und ersetze defekte Teile sofort.
- Achte beim OnlineKauf darauf, dass du das Produkt von einem autorisierten Händler erwirbst, um sicherzustellen, dass es den Sicherheitsstandards entspricht.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Chassis nur mit einem Remington 700 Gewehr, das für die Verwendung mit diesem Chassis geeignet ist.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Chassis entladen ist.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Teste das Chassis in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, bevor du es für ernsthafte Schießübungen verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entferne den bestehenden Schaft von deinem Remington 700 Gewehr.
- Befestige das Oryx Chassis gemäß den beiliegenden Installationsanweisungen.
- Überprüfe, ob alle Verbindungen sicher sind und das Chassis stabil sitzt.

2. Verwendung des Chassis:

- Justiere die Schulterstütze, um eine bequeme und stabile Position zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Vorderschaft richtig ausgerichtet ist, um die Genauigkeit zu maximieren.
- Verwende nur empfohlene AR15Griffe und ARCASchienen, um die Funktionalität des Chassis zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Oryx Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass keine Teile im Müll landen, die für die Umwelt schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den Kundendienst des Herstellers wenden. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgt hast, bevor du Fragen oder Anliegen zur Verwendung des Produkts hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Firearms und Zubehör von höchster Bedeutung ist. Halte dich an alle gesetzlichen Bestimmungen und nutze das Chassis verantwortungsbewusst.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and enjoyment of your chassis. Please read and understand all instructions before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your Remington 700 rifle model.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the chassis out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.
- Use only recommended accessories and parts with the chassis.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the chassis, ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- When adjusting the buttstock, do so slowly and carefully to avoid pinching your fingers.
- Be cautious when attaching or detaching grips and accessories to prevent injury.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the rifle.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance or safety.
- Do not modify the chassis beyond the manufacturer's recommendations.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your Remington 700 rifle is unloaded.
- Remove the factory stock from the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the action of the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the rifle in the chassis using the provided hardware, ensuring it is tightly fitted.
- Attach the adjustable buttstock and ensure it is locked in place.

2. Usage:

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably using the adjustment lever.
- Attach your preferred AR15 grip and any ARCA rails or MLoc accessories as needed.
- Before taking a shot, ensure that you have a clear sight picture and a stable shooting position.
- After use, clean the chassis according to the manufacturer's recommendations to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding metal recycling and waste disposal.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider donating or recycling the chassis if it is still in usable condition.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Always prioritize safety and responsible firearm usage. Thank you for your purchase and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington700 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Remington 700. Este manual está diseñado para proporcionarte información importante sobre la seguridad y el uso correcto del producto, asegurando que puedas disfrutar de tu experiencia de tiro de manera segura y eficaz. Por favor, lee atentamente estas instrucciones antes de usar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso para evitar riesgos. El chasis Oryx está diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía, pero su uso indebido puede resultar en accidentes.
- **Protecciones Mejoradas:** Esté atento a cualquier aviso de retiro de productos que pueda afectar la seguridad de este chasis. Mantente informado sobre las actualizaciones a través de plataformas oficiales.
- **Compras en Línea:** Si compras este chasis a través de una tienda en línea, asegúrate de que cumpla con las normativas de seguridad de la UE.
- **Enfoque Especial en Consumidores Vulnerables:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Mantén el chasis fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, debes tener acceso a un contacto en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre cualquier producto potencialmente inseguro a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica el Estado del Chasis:** Antes de cada uso, revisa el chasis para asegurarte de que no haya daños visibles que puedan comprometer su seguridad.
- **Instalación Adecuada:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar fallos en el rendimiento.
- **Uso de Accesorios Compatibles:** Utiliza solo empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles con el chasis Oryx.
- **Ajustes de la Culata:** Ajusta la culata de acuerdo con tus necesidades personales, pero asegúrate de que esté firmemente asegurada antes de disparar.
- **Práctica de Seguridad al Disparar:** Siempre sigue las reglas de seguridad para el manejo de armas de fuego. Esto incluye mantener el arma apuntando en una dirección segura y nunca apuntar a algo que no estés dispuesto a disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano, incluyendo un destornillador adecuado.
2. **Desmontaje del Rifle:** Retira el rifle de su culata original siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Colocación en el Chasis:**
 - Coloca el rifle en el lecho en forma de V del chasis.
 - Asegúrate de que el rifle esté bien asentado y que no haya movimientos.
4. **Fijación:** Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el rifle al chasis de manera segura.
5. **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata según tus preferencias y asegúrate de que esté bien asegurada.

Uso del Chasis

- **Posicionamiento:** Colócate detrás del chasis y asegúrate de que tu postura sea estable.
- **Ajustes Finales:** Antes de disparar, realiza los ajustes finales en la culata y asegúrate de que todos los accesorios estén en su lugar.
- **Disparo:** Una vez que estés cómodo y seguro, procede a disparar siguiendo las normas de seguridad.

Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas deshacerte del chasis Oryx, asegúrate de seguir las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y de aluminio. No lo arrojes a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten metales y productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del chasis Oryx, asegúrate de tener un contacto en la UE que pueda proporcionarte la asistencia necesaria. Mantente informado sobre las actualizaciones y retiros de productos a través de las plataformas oficiales de seguridad de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu experiencia de tiro con el chasis Oryx Sportsman, pero siempre mantén la precaución y el respeto por las normas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington700 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les sections afin de garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais le fusil chargé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Gardez le châssis et le fusil hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lorsque vous tirez.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du fusil.
- Ne tirez pas à travers des obstacles qui pourraient provoquer des ricochets.
- Assurez-vous que votre position de tir est stable et sécurisée avant de tirer.
- Ne visez jamais un objet ou une personne que vous n'avez pas l'intention de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage** : Retirez le châssis de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Assemblage** :
 - Fixez le lit en V au châssis en suivant les instructions fournies dans le manuel d'assemblage.
 - Installez le gardemain flottant en vous assurant qu'il est bien ajusté.
 - Assurez-vous que toutes les vis et les boulons sont serrés correctement.
3. **Ajustement** :
 - Réglez la crosse selon votre convenance pour un meilleur ajustement.
 - Testez les différents réglages pour trouver la position la plus confortable.

Utilisation

1. **Chargement** : Chargez votre fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
2. **Visée** : Prenez une position stable derrière le châssis et alignez votre lunette.
3. **Tir** : Effectuez le tir en respectant toutes les règles de sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les déchets ménagers. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour savoir comment se débarrasser correctement du châssis et de ses composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécurisée et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et bon tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro e appropriato.
- Tenere il telaio lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Verificare regolarmente lo stato del telaio per eventuali danni o usura.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso di fucili di precisione e accessori.
- Non utilizzare il prodotto se si sospetta che sia difettoso o danneggiato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il telaio, assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Utilizzare solo accessori compatibili con il telaio Oryx Chassis.
- Non modificare il telaio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Essere consapevoli delle condizioni ambientali e delle normative di sicurezza durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Telaio:

- Rimuovere il telaio dalla confezione e controllare che non ci siano danni visibili.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.

2. Installazione del Fucile:

- Posizionare il fucile all'interno del letto a forma di V del telaio.
- Assicurarsi che il fucile sia ben fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

3. Regolazione del Calcio:

- Regolare il calcio in base alle proprie esigenze per garantire una vestibilità sicura e confortevole.
- Verificare che il calcio sia bloccato in posizione prima dell'uso.

4. Utilizzo del Telaio:

- Assumere una posizione stabile e sicura prima di prendere la mira.
- Mantenere sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis nel normale rifiuto domestico.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti di fucili.
- Se possibile, riciclare i materiali del telaio per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o un'autorità competente in materia di sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. È fondamentale rimanere informati sulle normative di sicurezza e sulle migliori pratiche per l'uso dei fucili di precisione.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i bezpieczeństwa podczas używania precyzyjnej broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj chassis wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj chassis w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który może wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana, gdy nie jest używana.
- Przed użyciem chassis, sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Nie używaj chassis w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie (np. skrajne temperatury, wilgotność).
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (np. okulary ochronne, nauszники).
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas transportu broni w chassis.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Zamocuj broń w chassis zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.
- Upewnij się, że chwyt AR15 oraz szyny ARCA są prawidłowo zainstalowane.

2. Użytkowanie

- Przyjmij stabilną postawę i upewnij się, że masz pełną kontrolę nad bronią.
- Zawsze celuj w bezpieczne miejsce.
- Używaj chassis zgodnie z zaleceniami producenta, aby maksymalizować jego wydajność.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest rozładowana przed zdjęciem z chassis.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj chassis do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne wydzielanie się substancji.
- W przypadku uszkodzenia chassis, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Europie.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualne wezwania do zwrotu produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom. Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z Oryx Chassis.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kotelon käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Oryx Chassis on suunniteltu erityisesti tarkkuuskiväärien käyttöön, ja se tarjoaa erinomaisen ergonomian ja tarkkuuden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä ampumiseen liittyen.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tukki on säädetty oikein ennen ampumista.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Harjoittele turvallista ampumakäyttäytymistä ja noudata aina ammuntaan liittyviä turvallisuusohjeita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis kotelosta kaikki pakkaukset ja suojat.
- Kiinnitä tukki kiinni tarkkuuskiväärin runkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että etuosa on kunnolla asennettu ja että se on vapaa esteistä.

2. Käyttö

- Sääda tukki mukautumaan omaan käyttömukavuuteesi.
- Asenna AR15 kahva, ARCA rauta tai MLoc lisävarusteet tarpeen mukaan.
- Ennen ampumista, varmista, että kaikki varusteet ovat kunnolla kiinnitettyjä ja että kivääri on turvallisessa tilassa.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että olet oikeassa asennossa ennen laukaisua.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan. Varmista, että kaikki kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja nauti Oryx Chassis kotelon käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg och effektiv användning av chassit.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd chassit endast för det avsedda ändamålet.
- Håll chassit utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Läs och följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skuter för att skydda ögonen från skräp och avfyrade partiklar.
- Se till att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Utsätt inte chassit för extrema temperaturer, vilket kan påverka materialets integritet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg innan installationen påbörjas.
- Följ tillverkarens installationsmanual noggrant.
- Fäst chassit på geväret med de medföljande skruvarna och kontrollera att allt sitter ordentligt.
- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skjutstil.

2. Användning av chassit:

- Ställ dig i en stabil position med fötterna axelbrett isär.
- Håll geväret med ett fast grepp och sikt noggrant.
- Använd den justerbara kolven för att optimera din siktlinje.
- Efter avfyring, kontrollera alltid att området är klart innan du laddar om eller flyttar på geväret.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av Oryx Chassis ska ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om chassit är skadat eller inte längre används, återvinn det där det är möjligt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för riktlinjer om hur du ska hantera metallavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder, installation och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a poskytl vám maximální přesnost a ergonomii. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a střeliva.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo závady produkt nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání Oryx Chassis dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pohyblivými částmi.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty kompatibilní s Oryx Chassis.
- Při nastavování pažby zkontrolujte, že je bezpečně zajištěna, aby nedošlo k jejímu uvolnění během používání.
- Nikdy nepoužívejte chassis s poškozenou nebo nekompatibilní puškou.
- Před každým použitím se ujistěte, že je puška bezpečná a neobsahuje žádné náboje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací si důkladně přečtěte návod k použití pušky Remington 700.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Odstraňte pušku z původní pažby a pečlivě ji umístěte do Oryx Chassis.
- Zajistěte pušku pomocí šroubů dodaných s chassis a ujistěte se, že je pevně uchycena.

2. Používání

- Nastavte pažbu podle vašich preferencí pro optimální uchopení.
- Před každým střelbou zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a zda je puška připravena k použití.
- Vždy používejte bezpečné a vhodné střelivo.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt vyroben z kovu nebo plastu, zvažte možnost recyklace.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnou likvidaci jakéhokoli střeliva nebo nebezpečných materiálů spojených s produktem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontakt pro případ potřeby.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržujte tyto pokyny a užijte si bezpečné a efektivní používání vašeho nového produktu.