

Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT Black 3er pack

The Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT provide a sleek and low-profile cover for your 1913 Picatinny rails. This pack includes three 17.8cm long ladder-style rail panels, offering ample coverage for a standard quad rail system. Each panel can be easily trimmed to fit individual lengths, ensuring a precise fit for your specific rail setup.

Designed to fit standard 20mm Weaver/Picatinny rails, each cover provides 18 slots of coverage per rail. This ensures complete protection and a seamless look for your firearm's accessory rail.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT Black 3er pack
- Manufacturer: GERMAN TACTICAL SYSTEMS
- Product no.: EU2011103
- Mfr. No.: GTS-7459-BLK
- Color: Black
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.18kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 65mm
- Shipping length: 174mm
- EAN: 0745114959638

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [English: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny en Forma de Escalera de 18 Ranuras](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOTS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT](#)
- [Suomi: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krytu žebrové lišty Picatinny 18SLOT](#)

Sicherheitshinweise für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT entschieden hast. Diese Abdeckungen bieten einen schlanken und flachen Schutz für deine 1913 PicatinnySchienen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort auf, um Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts während der Nutzung abfallen oder sich lösen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Schienen, auf denen die Abdeckungen installiert werden, sauber und frei von Schmutz sind.
- Vermeide die Verwendung von übermäßiger Kraft beim Schneiden der Abdeckungen auf die gewünschte Länge.
- Verwende keine scharfen Gegenstände, um die Abdeckungen zu installieren oder zu entfernen.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen korrekt und sicher auf den Schienen sitzen, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung solltest du die Abdeckungen sofort ersetzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die PicatinnySchienen sauber und trocken sind.
- Lege die Ladder Picatinny Rail Cover auf eine flache Oberfläche.

2. Anpassung der Länge:

- Messen die benötigte Länge der Abdeckung.
- Schneide die Abdeckung vorsichtig mit einer geeigneten Schere oder einem Schneidewerkzeug auf die gewünschte Länge.

3. Installation:

- Beginne an einem Ende der PicatinnySchiene.
- Drücke die Abdeckung gleichmäßig auf die Schiene, bis sie vollständig sitzt.
- Wiederhole den Vorgang für alle weiteren Abdeckungen, die du installieren möchtest.

4. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Abdeckungen sicher und fest sitzen.
- Stelle sicher, dass keine Lücken oder lose Enden vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, achte darauf, es umweltgerecht zu entsorgen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Bitte halte diese Anleitung für zukünftige Referenz bereit und informiere dich regelmäßig über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. This product is designed to provide a sleek and lowprofile cover for your 1913 Picatinny rails. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It outlines important safety guidelines, usage precautions, and installation instructions in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a rail cover for Picatinny rails.
- Regularly inspect the rail covers for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental injury.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Report any unsafe product experiences or accidents to relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the rail covers if they show signs of damage or if the fit is loose.
- Avoid exposing the rail covers to extreme temperatures or harsh chemicals that may cause degradation.
- Ensure that the rail covers are securely attached to the rail system before use to prevent detachment during operation.
- Be cautious when trimming the rail panels to avoid injury from sharp edges.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools such as scissors or a utility knife for trimming the rail panels.
- Clean the Picatinny rail surface to ensure proper adhesion.

2. Trimming the Panels:

- Measure the length needed for your specific rail setup.
- Use scissors or a utility knife to carefully trim the ladderstyle rail panels to the desired length.
- Ensure that the edges are smooth to prevent injury.

3. Installation:

- Align the trimmed rail panel with the Picatinny rail.
- Press down firmly to secure the rail cover in place. Ensure it fits snugly without gaps.
- Repeat the process for additional panels as needed.

4. Usage:

- Once installed, check that the rail covers are securely attached.
- Use your firearm accessories as intended, ensuring that the rail covers do not obstruct functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the product if facilities are available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT, please refer to the contact details provided by the retailer or manufacturer. It is important to have access to an EU-based contact for safety inquiries.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny en Forma de Escalera de 18 Ranuras

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel Picatinny en Forma de Escalera de 18 Ranuras. Este producto está diseñado para ofrecer una cobertura segura y efectiva para tus rieles Picatinny, mejorando tanto la funcionalidad como la apariencia de tu equipo. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la cubierta fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Verifica que no haya daños visibles en la cubierta antes de la instalación.
- Usa el producto únicamente para su propósito previsto.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación adecuada:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar lesiones o daños al equipo.
- **Manejo cuidadoso:** Manipula la cubierta con cuidado para evitar cortes o lesiones.
- **Supervisión:** Si el producto se utiliza cerca de niños, supervisa su uso para evitar accidentes.
- **Condiciones de uso:** No uses la cubierta en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o ambientes corrosivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie del riel Picatinny donde se instalará la cubierta.
- Asegúrate de que la superficie esté seca y libre de polvo o suciedad.

2. Instalación:

- Alínea la cubierta de riel con las ranuras del riel Picatinny.
- Presiona firmemente la cubierta en su lugar hasta que quede ajustada.
- Si es necesario, recorta la cubierta para que se ajuste a la longitud deseada utilizando herramientas adecuadas.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica que la cubierta esté firmemente en su lugar antes de usar el equipo.
- Evita aplicar fuerza excesiva sobre la cubierta, ya que esto puede dañarla o causar que se desplace.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la cubierta, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de plástico.
- No arrojes la cubierta en el medio ambiente; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas adicionales, consulta a tu distribuidor o busca información en el sitio web del fabricante.

Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes asegurarte de que tu experiencia con la Cubierta de Riel Picatinny en Forma de Escalera de 18 Ranuras sea segura y satisfactoria. Gracias por elegir nuestro producto y por tu compromiso con la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOTS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOTS. Ce produit est conçu pour offrir une protection efficace à vos rails Picatinny tout en maintenant une apparence soignée. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvercle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la longueur maximale recommandée lors de la découpe des panneaux.
- Ne fixez pas le couvercle à des rails qui ne sont pas compatibles (rails standard de 20 mm Weaver/Picatinny).
- Évitez d'utiliser des outils inappropriés lors de l'installation qui pourraient endommager le produit ou le rail.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, notamment des ciseaux ou un cutter pour la découpe.

2. Découpe des Panneaux :

- Mesurez la longueur désirée pour chaque panneau de rail.
- Utilisez des ciseaux ou un cutter pour découper le panneau à la longueur souhaitée.
- Assurez-vous que les bords découpés sont lisses pour éviter les blessures.

3. Installation :

- Alignez le panneau découpé sur le rail Picatinny.
- Appuyez fermement pour assurer une bonne adhérence.
- Répétez l'opération pour tous les panneaux nécessaires.

4. Vérification :

- Une fois tous les panneaux installés, vérifiez qu'ils sont bien fixés et qu'il n'y a pas de bords saillants.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des plastiques.
- Si le produit est endommagé, assurez-vous de le détruire de manière sécurisée pour éviter qu'il ne soit utilisé de manière inappropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de votre Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOTS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Questo prodotto è progettato per fornire una copertura elegante e protettiva per i binari Picatinny 1913 della tua arma. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se non si adatta correttamente al tuo sistema di rail.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il Ladder Picatinny Rail Cover in modo non autorizzato.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme, come temperature molto elevate o basse.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze chimiche aggressive o corrosive.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona il pannello del Ladder Picatinny Rail Cover sulla superficie del rail.
- Se necessario, taglia il pannello alla lunghezza desiderata utilizzando strumenti appropriati.
- Assicurati che il pannello sia allineato correttamente con gli slot del rail.
- Spingi il pannello nel rail fino a quando non è saldamente in posizione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il pannello sia fissato correttamente.
- Utilizza l'arma seguendo sempre le pratiche di sicurezza standard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se possibile, ricicla il prodotto o le sue parti secondo le linee guida di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo rivenditore di fiducia. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza positiva e sicura con il tuo Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić właściwe użytkowanie i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Nie używaj osłony w sposób, który może prowadzić do jej uszkodzenia lub narażenia na niebezpieczeństwo.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Osłona przeznaczona jest wyłącznie do użytku na standardowych szynach 20mm Weaver/Picatinny.
- Nie przycinaj osłony w sposób, który mógłby wpłynąć na jej integralność strukturalną.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał osłony.
- Nie stosuj osłony w warunkach, które mogą prowadzić do jej zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Zidentyfikuj miejsce, w którym chcesz zainstalować osłonę.

2. Instalacja:

- Wyjmij osłonę z opakowania.
- Jeśli potrzebujesz dostosować długość osłony, użyj nożyczek do przycięcia panelu do odpowiedniego rozmiaru.
- Umieść osłonę na szynie Picatinny, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Naciśnij osłonę, aby upewnić się, że jest pewnie zamocowana.

3. Użytkowanie:

- Używaj osłony w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy osłona jest prawidłowo zamocowana.

Instrukcje Utylizacji

- Osłonę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, z których wykonana jest osłona.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłony, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami w Twoim regionie.

Dziękujemy za odpowiedzialne korzystanie z naszego produktu.

Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa tuotteen optimaalisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan 20 mm Weaver/Picatinny raiteilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki paneelit on asennettu kunnolla ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osat puuttuvat.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Puhdista Picatinnyraiteet ennen paneelien asentamista.

2. Paneelien leikkaaminen:

- Leikkaa paneelit haluamaasi pituuteen käyttämällä terävää työkalua.
- Varmista, että leikkaus on suora ja siisti, jotta paneeli istuu hyvin raiteeseen.

3. Paneelien asentaminen:

- Aseta paneeli raiteen päälle ja varmista, että se on linjassa raiteen urien kanssa.
- Työnnä paneeli alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Toista tämä prosessi kaikille paneeleille, kunnes kaikki kolme paneelia on asennettu.

4. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti paneelien kiinnitys ja kunto.

Poistamisohjeet

- Kun et enää tarvitse tuotetta, hävitä se paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, erityisesti jos se on vaurioitunut.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Kiitos, että valitsit Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT tuotteen. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduktion

Tack för att du valt Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Detta produkt är designad för att ge ett elegant och lågt profilskydd för dina 1913 Picatinnyskenor. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad korrekt för att undvika olyckor.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Håll produkten och dess delar utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Var försiktig när du hanterar vapen och tillbehör för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Kontrollera att inga föremål blockerar skenorna innan installation.
- Se till att produkten är ordentligt fäst innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered skenan:

- Rengör ytan på din Picatinnyskena noggrant för att säkerställa bästa möjliga fäste.

2. Trimma panelerna:

- Om nödvändigt, trimma varje panel till önskad längd för att passa din skena. Använd en vass kniv eller sax för att göra detta.

3. Installera panelerna:

- Placera panelerna på skenan och tryck dem på plats. Se till att varje panel sitter ordentligt för att undvika att de lossnar under användning.

4. Kontrollera installationen:

- Inspektera installationen för att säkerställa att alla paneler är korrekt fästa och att det inte finns några luckor.

5. Användning:

- Använd produkten som avsett för att skydda dina Picatinnyskenor och för att få ett sömlöst utseende på dina vapentillbehör.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av barn eller andra sårbara grupper.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání krytu žebrové lišty Picatinny 18SLOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryt žebrové lišty Picatinny 18SLOT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu a zlepšil vzhled vašich 1913 Picatinny lišt. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- V případě poškození nebo podezření na vadnost produktu přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.
- Informujte se o aktuálních bezpečnostních upozorněních a případných odvoláních produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že kryt je správně nainstalován a upevněn na lištu, aby se předešlo jeho uvolnění během používání.
- Při manipulaci s produktem vždy dodržujte bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poranění.
- Neaplikujte na kryt žádné chemikálie nebo čisticí prostředky, které by mohly poškodit materiál.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o správném použití, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a uspořádaný.

2. Instalace:

- Umístěte kryt na požadovanou část Picatinny lišty.
- Pokud je to nutné, zkratěte panel na požadovanou délku.
- Ujistěte se, že kryt je pevně připevněn a že všechny sloty jsou správně vyplněny.

3. Použití:

- Používejte kryt pouze na standardních 20mm Weaver/Picatinny lištách.
- Pravidelně kontrolujte upevnění krytu během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.