

Shotgun Chamber Flag - This is my safety!

Bright Neon green chamber flags to easily identify an unloaded firearm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Shotgun Chamber Flag - This is my safety!
- Manufacturer: Brownells Europe
- Product no.: EU2011999
- Mfr. No.: EU2011999
- Color: Neon Green
- Delivery weight: 0.1kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag](#)
- [English: Shotgun Chamber Flag Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Shotgun](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Shotgun](#)
- [Suomi: Shotgun Chamber Flag Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag](#)
- [Český: Návod k použití pro Shotgun Chamber Flag](#)

Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Shotgun Chamber Flag! Diese neongrüne Kammerflagge dient dazu, eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren und trägt zur Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen bei. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Kammerflagge immer in der Waffe platziert ist, wenn diese ungeladen ist.
- Verwenden Sie die Kammerflagge nur für Schusswaffen, für die sie vorgesehen ist.
- Halten Sie die Kammerflagge außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kammerflagge auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Kammerflagge nur in Verbindung mit einer ungeladenen Waffe.
- Achten Sie darauf, dass die Kammerflagge korrekt eingesetzt ist, um eine sichere Identifizierung zu gewährleisten.
- Entfernen Sie die Kammerflagge erst, wenn Sie bereit sind, die Waffe zu verwenden.
- Informieren Sie alle Personen in der Nähe über die Verwendung der Kammerflagge.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Kammerflagge:

- Öffnen Sie die Kammer Ihrer Schusswaffe.
- Setzen Sie die Kammerflagge vorsichtig in die Kammer ein, sodass sie sicher sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Flagge gut sichtbar ist.

2. Verwendung der Kammerflagge:

- Verwenden Sie die Kammerflagge, um anzuzeigen, dass die Waffe ungeladen ist.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, dass die Kammerflagge entfernt wurde und die Waffe geladen ist.

3. Entfernen der Kammerflagge:

- Entfernen Sie die Kammerflagge, bevor Sie die Waffe abfeuern.
- Bewahren Sie die Kammerflagge an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kammerflagge gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Kammerflagge nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie sie entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Shotgun Chamber Flag wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen überprüfen.

Bleiben Sie sicher und verantwortungsbewusst beim Umgang mit Schusswaffen!

Shotgun Chamber Flag Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Shotgun Chamber Flag. This bright neon green chamber flag is designed to help you easily identify an unloaded firearm, enhancing safety during storage and handling. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the chamber flag inserted in the chamber of the shotgun when it is not in use.
- Store firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chamber flag for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the shotgun is completely unloaded before inserting the chamber flag.
- Only use the chamber flag with shotguns; do not use it with other types of firearms.
- Do not remove the chamber flag until you are ready to use the firearm.
- Avoid using the chamber flag in wet or damp conditions to prevent deterioration.
- Keep the chamber flag clean and free of obstructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Unloading the Firearm

- Before handling the shotgun, ensure it is pointed in a safe direction.
- Open the action and visually and physically check that the chamber and magazine are empty.

2. Inserting the Chamber Flag

- Take the neon green chamber flag and insert it into the shotgun's chamber.
- Push the chamber flag fully into the chamber until it is securely in place.
- Ensure that the flag is visible from the outside of the shotgun.

3. Using the Shotgun

- Do not remove the chamber flag until you are ready to operate the firearm.
- When you are ready to use the shotgun, remove the chamber flag and ensure the firearm is still unloaded before loading ammunition.

4. Storing the Shotgun

- Always insert the chamber flag into the shotgun when it is not in use.
- Store the shotgun in a safe, locked location, ensuring it is out of reach of children.

Disposal Instructions

- Dispose of the chamber flag in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw the chamber flag into fire or expose it to extreme temperatures.

Contact Information for Further Support

For any questions or safety inquiries regarding the Shotgun Chamber Flag, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta

Introducción

La Bandera de Cámara de Escopeta es un dispositivo de seguridad diseñado para identificar fácilmente un arma de fuego descargada. Este producto es de color verde neón brillante, lo que facilita su visibilidad. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté siempre visible cuando el arma no esté en uso.
- Utiliza la Bandera de Cámara en todas las situaciones donde se manipulen armas de fuego.
- Nunca asumas que un arma está descargada; siempre verifica antes de manipularla.
- Mantén la Bandera de Cámara alejada de fuentes de calor y productos químicos.
- Revisa periódicamente la Bandera de Cámara para asegurarte de que no esté dañada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - La Bandera de Cámara no es un dispositivo de seguridad para prevenir disparos accidentales. Su uso debe complementarse con otras prácticas de seguridad.
 - No utilices la Bandera de Cámara si está dañada o desgastada.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Siempre verifica que el arma esté descargada antes de insertar la Bandera de Cámara.
 - Usa la Bandera de Cámara en un entorno seguro y controlado.
 - Mantén el arma apuntando en una dirección segura mientras manipulas la Bandera de Cámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Abre la acción del arma de fuego.
- Inserta la Bandera de Cámara en la recámara del arma.
- Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté completamente insertada y visible desde la parte exterior del arma.

2. Uso:

- Siempre utiliza la Bandera de Cámara cuando el arma no esté en uso.
- Retira la Bandera de Cámara solo cuando estés listo para usar el arma.
- Después de usar el arma, vuelve a insertar la Bandera de Cámara inmediatamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si la Bandera de Cámara está dañada o ya no se necesita, deséchala de manera responsable.
- No la arrojes en la basura común; considera reciclarla si es posible.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de seguridad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la Bandera de Cámara de Escopeta, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado en tu área. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y reporta cualquier producto inseguro a las autoridades correspondientes.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siempre actúa con precaución y respeto cuando manejes armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Shotgun

Introduction

Le Drapeau de Chambre Shotgun est un accessoire de sécurité conçu pour identifier facilement une arme à feu déchargée. Ce produit est essentiel pour garantir la sécurité lors de la manipulation et du stockage des armes à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le Drapeau de Chambre Shotgun lorsque l'arme à feu est déchargée.
- Ne jamais manipuler une arme à feu sans avoir vérifié qu'elle est déchargée.
- Gardez le Drapeau de Chambre à portée de main lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance, même si elle est équipée d'un Drapeau de Chambre.
- Signalez tout produit défectueux ou accident à l'autorité compétente.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le Drapeau de Chambre est bien en place avant de manipuler l'arme.
- Ne pas utiliser le Drapeau de Chambre comme un jouet ou pour d'autres usages non sécuritaires.
- Tenez le Drapeau de Chambre hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du Drapeau de Chambre pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Insérez le Drapeau de Chambre dans la chambre de l'arme à feu.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et visible.

2. Utilisation:

- Avant toute manipulation de l'arme, vérifiez que le Drapeau de Chambre est présent.
- Utilisez le Drapeau de Chambre chaque fois que l'arme est déchargée et non en service.
- Retirez le Drapeau de Chambre uniquement lorsque vous êtes prêt à utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Drapeau de Chambre avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des matériaux plastiques.
- Si le Drapeau de Chambre est endommagé, remplacez-le immédiatement pour garantir la sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du Drapeau de Chambre Shotgun, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le point de contact européen pour toute demande de sécurité.

Assurez-vous de respecter toutes les consignes de sécurité mentionnées ci-dessus pour garantir une utilisation sécurisée du Drapeau de Chambre Shotgun. Votre sécurité et celle des autres dépendent de votre vigilance et de votre responsabilité.

Guida alla Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag

Introduzione

Il **Shotgun Chamber Flag** è un dispositivo di sicurezza progettato per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica. Questo prodotto è realizzato in neon verde brillante, rendendolo visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per verificare eventuali segni di usura o danneggiamento.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Shotgun Chamber Flag solo su armi da fuoco scariche.
- Non rimuovere il Chamber Flag fino a quando non sei pronto a utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il Chamber Flag come sostituto di altre misure di sicurezza.
- Assicurati che il Chamber Flag sia ben inserito nella camera dell'arma.
- Non lasciare mai un'arma da fuoco incustodita con il Chamber Flag inserito.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica l'arma:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica prima di inserire il Chamber Flag.
2. **Inserimento del Chamber Flag:**
 - Prendi il Chamber Flag e posizionalo nella camera dell'arma.
 - Spingi delicatamente fino a quando non è completamente inserito.
3. **Controllo della visibilità:** Assicurati che la parte del Chamber Flag sia visibile all'esterno dell'arma.
4. **Rimozione:**
 - Prima di utilizzare l'arma, rimuovi il Chamber Flag.
 - Assicurati di non manomettere il dispositivo mentre lo rimuovi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti plastici.
- Non gettare il Chamber Flag insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento dei materiali di sicurezza.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti il prodotto, contatta il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il Shotgun Chamber Flag. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sul problema riscontrato.

Conformità Normativa

Il Shotgun Chamber Flag è conforme alle normative della **Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti** dell'UE. È progettato per garantire la sicurezza dell'utente e per ridurre al minimo i rischi associati all'uso di armi da fuoco. Si prega di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un utilizzo responsabile e sicuro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Shotgun

Wprowadzenie

Flagi komorowe Shotgun są zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z broni palnej. Jasnozielony kolor neonowy ułatwia identyfikację rozładowanej broni, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj flagi komorowej tylko w celu identyfikacji rozładowanej broni.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed użyciem flagi.
- Przechowuj flagę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie kontroluj flagę pod kątem uszkodzeń i wymień ją, jeśli jest uszkodzona.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Flagi komorowe są przeznaczone wyłącznie do użycia z broni palnej typu shotgun.
- Nie używaj flagi w sposób, który może prowadzić do nieporozumień dotyczących stanu broni.
- Upewnij się, że flagi są widoczne dla innych osób w pobliżu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż flagi komorowej:

- Otwórz komorę broni.
- Wsuń flagę do komory, aby wskazać, że broń jest rozładowana.
- Upewnij się, że flaga jest dobrze widoczna.

2. Użytkowanie flagi:

- Zawsze używaj flagi, gdy broń nie jest w użyciu.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest rozładowana i flaga jest włożona.

3. Zdejmowanie flagi:

- Przed użyciem broni, zawsze usuń flagę komorową.
- Sprawdź, czy broń jest rozładowana przed jej użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Flagi komorowe, które są uszkodzone lub nieużywane, powinny być utylizowane w sposób odpowiedzialny.
- Nie wrzucaj flag do ognia ani nie usuwaj ich w sposób, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania flagi komorowej, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub dostawcą.

Podsumowanie

Flagi komorowe Shotgun są kluczowym elementem bezpieczeństwa w korzystaniu z broni palnej. Stosując się do powyższych wytycznych, można znacznie zredukować ryzyko wypadków i zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz innym.

Shotgun Chamber Flag Safety Instruction Guide

Johdanto

Shotgun Chamber Flag on suunniteltu parantamaan ampumaaseiden turvallisuutta ja helpottamaan tyhjien aseiden tunnistamista. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä Shotgun Chamber Flag lipun asettamiseen vain tyhjää asetta.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ennen lipun asentamista.
- Älä koskaan jätä asetta ilman lipun asentamista, kun se ei ole käytössä.
- Tarkista lipun kunto ennen käyttöä. Vaurioituneet liput on vaihdettava.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Aseta Shotgun Chamber Flag lippu aseeseen patruunapesään.
- Varmista, että lippu on näkyvissä ja tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti, että lippu on paikallaan.
- Poista lippu vain ennen aseeseen käyttöä tai siirtoa.
- Älä käytä asetta, jos lippu on vahingoittunut tai puuttuu.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä polta tuotetta.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista: Shotgun Chamber Flag on tärkeä turvallisuusväline, joka auttaa estämään onnettomuuksia ja parantaa ampumaaseiden turvallisuutta. Käytä sitä oikein ja huolellisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag

Introduktion

Tack för att du valt Shotgun Chamber Flag detta är din säkerhet! Denna kammarförbud är designad för att enkelt identifiera ett avlastat vapen och bidra till en säkrare miljö. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kammarförbudet när vapnet inte är i bruk.
- Kontrollera att vapnet är avlastat innan du installerar kammarförbudet.
- Håll kammarförbudet utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att kammarförbudet är korrekt installerat innan vapnet hanteras.
- Använd endast kammarförbudet för avsedda vapen och i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att använda kammarförbudet om det uppvisar tecken på skada eller slitage.
- Förvara kammarförbudet på en säker plats när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera vapnet:

- Se till att vapnet är avlastat och inte innehåller någon ammunition.

2. Installera kammarförbudet:

- Placera kammarförbudet i kammaren på vapnet.
- Kontrollera att kammarförbudet sitter ordentligt och är synligt.

3. Användning av kammarförbudet:

- Använd alltid kammarförbudet när vapnet är ur bruk för att signalera att det är avlastat.
- Ta bort kammarförbudet innan vapnet laddas och används.

4. Efter användning:

- Se till att vapnet är avlastat och installera kammarförbudet igen.
- Förvara vapnet på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kammarförbudet ska inte kastas i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för kontaktinformation.

Tack för att du bidrar till en säkrare miljö med Shotgun Chamber Flag!

Návod k použití pro Shotgun Chamber Flag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Shotgun Chamber Flag. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil bezpečnost při manipulaci se zbraněmi. Jasně neonově zelené vlaječky do komory usnadňují identifikaci vybité zbraně a přispívají k bezpečnému používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte Shotgun Chamber Flag pouze na zbraních, které jsou zcela vybité.
- Nikdy nezapomínejte, že i s vlaječkou v komoře může být zbraň stále nebezpečná, pokud není správně zabezpečena.
- Vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Informujte ostatní o tom, že používáte Shotgun Chamber Flag, aby se předešlo nedorozuměním.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před vložením vlaječky do komory se ujistěte, že zbraň je zcela vybita.
- Zkontrolujte, zda je vlaječka správně umístěna a viditelná.
- Nepoužívejte vlaječku jako náhradu za správné zabezpečení zbraně.
- Udržujte vlaječku mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně

- Zkontrolujte, zda je zbraň zcela vybita.
- Otevřete komoru zbraně.

2. Instalace vlaječky

- Vložte Shotgun Chamber Flag do komory zbraně.
- Ujistěte se, že vlaječka je správně umístěna a viditelná zvenčí.

3. Použití zbraně

- Nikdy nepoužívejte zbraň s vlaječkou v komoře.
- Před manipulací se zbraní vždy zkontrolujte, že je vlaječka odstraněna.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte stav vlaječky a vyměňte ji, pokud je poškozená nebo opotřebovaná.

Pokyny pro likvidaci

- Shotgun Chamber Flag by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je vlaječka poškozená, zlikvidujte ji tak, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku, včetně aktualizací o stažení výrobků, se obraťte na příslušné úřady nebo navštivte platformu Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zodpovědně používáte Shotgun Chamber Flag.