

Shotgun Chamber Flag - This is my safety!

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Helle neongrüne Chamber Flags, um ein entladenes Feuerwaffe leicht zu identifizieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Shotgun Chamber Flag - This is my safety!](#)
- Hersteller: [Brownells Europe](#)
- Artikel-Nr.: EU2011999
- Herst.-Nr.: EU2011999
- Farbe: Neon Green
- Versandgewicht: 0.1kg

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für Shotgun Chamber Flag](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für Shotgun Chamber Flag

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Shotgun Chamber Flag – "Das ist meine Sicherheit!" Diese neongrünen Chamber Flags sind ein wichtiges Sicherheitswerkzeug, um eine entladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Chamber Flag einsetzen.
- Verwenden Sie den Chamber Flag nur in Verbindung mit Schrotflinten.
- Überprüfen Sie den Chamber Flag vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Chamber Flag nicht, wenn er beschädigt ist.
- Lagern Sie den Chamber Flag an einem sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chamber Flag:

- Öffnen Sie die Kammer der Schrotflinte.
- Setzen Sie den Chamber Flag vorsichtig in die Kammer ein, sodass er gut sitzt und sichtbar ist.
- Schließen Sie die Kammer der Waffe, um sicherzustellen, dass der Chamber Flag nicht herausfallen kann.

2. Nutzung des Chamber Flag:

- Verwenden Sie den Chamber Flag als visuelle Kennzeichnung, dass die Waffe entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Chamber Flag immer sichtbar ist, wenn die Waffe nicht in Gebrauch ist.
- Entfernen Sie den Chamber Flag nur, wenn Sie bereit sind, die Waffe zu verwenden und sicherstellen können, dass sie entladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte Chamber Flags gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie den Chamber Flag nicht in den normalen Müll, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de