

Shotgun Chamber Flag - The B-Team

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Helle neon-grüne Kammerflaggen, um ein entladenes Feuerwaffe leicht zu identifizieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Shotgun Chamber Flag - The B-Team](#)
- Hersteller: [Brownells Europe](#)
- Artikel-Nr.: EU2012001
- Herst.-Nr.: EU2012001
- Farbe: Neon Green
- Versandgewicht: 0.1kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Shotgun Chamber Flag The BTeam. Diese neongrüne Kammerflagge wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass entladene Feuerwaffen leicht identifiziert werden können. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Kammerflagge nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass die Kammerflagge in einem sicheren und trockenen Bereich aufbewahrt wird, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kammerflagge auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Halten Sie die Kammerflagge von Kindern fern, um Missbrauch und Unfälle zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwenden Sie die Kammerflagge nur an entladenen Schusswaffen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kammerflagge richtig eingesetzt ist, um eine klare Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Kammerflagge nicht als Spielzeug oder für andere Zwecke als die Kennzeichnung von entladenen Waffen.
- Achten Sie darauf, dass die Kammerflagge nicht in die Mechanik der Schusswaffe eingreift.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Öffnen Sie die Kammer Ihrer Schusswaffe.
- Setzen Sie die Kammerflagge in die Kammer ein, bis sie sicher sitzt und sichtbar ist.
- Schließen Sie die Kammer der Schusswaffe vorsichtig.

2. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor der Verwendung der Schusswaffe immer, dass die Kammerflagge korrekt eingesetzt ist.
- Entfernen Sie die Kammerflagge, bevor Sie die Schusswaffe laden oder abfeuern.
- Bewahren Sie die Kammerflagge an einem leicht zugänglichen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Kammerflaggen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Kammerflagge nicht mehr benötigt wird, stellen Sie sicher, dass sie nicht in die Hände von Kindern gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken Unterstützung erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Standards und Vorschriften zu entsprechen. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsinformationen auf der EU Safety GatePlattform, um über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de