

Rifle Chamber Flag - Brownells Patch

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Helle neongrüne Chamber Flags, um eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Rifle Chamber Flag - Brownells Patch](#)
- Hersteller: [Brownells Europe](#)
- Artikel-Nr.: EU2012014
- Herst.-Nr.: EU2012014
- Farbe: Neon Green
- Versandgewicht: 0.1kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Rifle Chamber Flag Brownells Patch
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Rifle Chamber Flag Brownells Patch

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Rifle Chamber Flag Brownells Patch. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren und damit die Sicherheit beim Umgang mit Waffen zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Chamber Flags auf Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chamber Flag nur in Verbindung mit ungeladenen Feuerwaffen.
- Achten Sie darauf, dass das Chamber Flag sicher im Patronenlager sitzt und nicht herausfallen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder verschmutzt ist.
- Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers und die geltenden Waffengesetze.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Chemikalien, die das Material des Chamber Flags beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Überprüfen Sie, ob die Waffe entladen ist, bevor Sie das Chamber Flag einsetzen.
2. Nehmen Sie das Chamber Flag und setzen Sie es vorsichtig in das Patronenlager der Waffe ein.
3. Stellen Sie sicher, dass das Chamber Flag fest sitzt und sichtbar ist.
4. Lagern Sie die Waffe mit dem Chamber Flag, um sicherzustellen, dass sie als ungeladen gekennzeichnet ist.
5. Entfernen Sie das Chamber Flag nur, wenn Sie bereit sind, die Waffe zu benutzen und sicherstellen, dass sie entladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chamber Flag gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, entsorgen Sie es umweltgerecht und vermeiden Sie die Entsorgung im normalen Müll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land oder Region.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und achten Sie stets auf die geltenden Sicherheitsvorschriften.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de