

Semi Automatic Chamber Flag - This is my safety!

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Helle neongrüne Chamber Flags, um eine entladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Semi Automatic Chamber Flag - This is my safety!](#)
- Hersteller: [Brownells Europe](#)
- Artikel-Nr.: EU2012017
- Herst.-Nr.: EU2012017
- Farbe: Neon Green
- Versandgewicht: 0.1kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Semi Automatic Chamber Flag
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Semi Automatic Chamber Flag

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Semi Automatic Chamber Flag. Diese Sicherheitsfahne wurde entwickelt, um eine entladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren und somit die Sicherheit bei der Handhabung von Feuerwaffen zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- Verwenden Sie die Chamber Flag nur in Verbindung mit entladenen Feuerwaffen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Chamber Flag auf Beschädigungen.
- Bewahren Sie die Chamber Flag außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Sicherheitsfahnen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Chamber Flag, um zu kennzeichnen, dass eine Feuerwaffe entladen ist.
- Achten Sie darauf, die Chamber Flag korrekt in das Patronenlager einzuführen.
- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Chamber Flag; überprüfen Sie immer, ob die Waffe entladen ist.
- Verwenden Sie die Chamber Flag nicht in Situationen, in denen eine Waffe geladen sein könnte.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Chamber Flag:

- Stellen Sie sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Öffnen Sie das Patronenlager der Waffe.
- Führen Sie die Chamber Flag vorsichtig in das Patronenlager ein, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die Flagge sichtbar ist, um anzudeuten, dass die Waffe entladen ist.

2. Nutzung der Chamber Flag:

- Verwenden Sie die Chamber Flag immer, wenn Sie eine entladene Waffe transportieren oder lagern.
- Entfernen Sie die Chamber Flag erst, wenn Sie bereit sind, die Waffe zu verwenden und sicher sind, dass sie entladen ist.
- Halten Sie die Chamber Flag sauber und frei von Schmutz oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Chamber Flags gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Chamber Flag sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Handhabung von Feuerwaffen von großer Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Nutzung der Semi Automatic Chamber Flag zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de