

Arca-Swiss Tripod Plate - BOG Arca-Swiss Optics Plate

Achieve the perfect placement for your telescope or camera when you position it using the BOG Arca-Swiss Optics Plate. Well suited for hours of night sky viewing, the BOG Arca-Swiss Optics Plate is the best add-on to really make the most out of your tripod. Designed to withstand even the harshest weather conditions, these Tripod Accessories from the experts at BOG are bound to remain robust even after many years of use, so that you can make use of your favored tripod with your favorite cameras, telescopes, and binoculars for a long time.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Arca-Swiss Optics Plate
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU2012232
- Mfr. No.: 1204206
- Color: Black
- Style: Arca Swiss
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 14.98mm
- Shipping width: 37.48mm
- Shipping length: 97.02mm
- UPC: 661120749684

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BOG ArcaSwiss Optics Plate](#)
- [English: ArcaSwiss Tripod Plate BOG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOG ArcaSwiss Optics Plate](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la BOG ArcaSwiss Optics Plate](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il BOG ArcaSwiss Optics Plate](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Płyty Optycznej BOG ArcaSwiss](#)
- [Suomi: ArcaSwiss Tripod Plate BOG Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG ArcaSwiss Optics Plate](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání BOG ArcaSwiss Optics Plate](#)

Sicherheitshinweise für die BOG ArcaSwiss Optics Plate

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BOG ArcaSwiss Optics Plate! Dieses Zubehör ist ideal für die Verwendung mit Kameras, Teleskopen und Ferngläsern. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und sicher damit umgehen, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen geprüft wird.
- Verwenden Sie die Optics Plate nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berücksichtigen Sie die Umgebung, in der Sie das Produkt verwenden. Vermeiden Sie rutschige oder unebene Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass das Stativ stabil steht, um ein Umkippen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die BOG ArcaSwiss Optics Plate nur mit kompatiblen Stativen und Geräten.
- Vermeiden Sie es, schwere Lasten über die maximale Tragfähigkeit der Optics Plate hinaus zu belasten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.
- Bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starker Regen, Schnee oder Wind) das Produkt nicht verwenden.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Körpers oder Kleidung in die Mechanik des Stativs geraten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Optics Plate:

- Entfernen Sie die Optics Plate vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie die Plate auf Beschädigungen oder Mängel.
- Befestigen Sie die Optics Plate sicher an Ihrem Stativ, indem Sie die Schraube festziehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Plate richtig ausgerichtet ist, bevor Sie Ihr Gerät darauf montieren.

2. Verwendung der Optics Plate:

- Montieren Sie Ihre Kamera, Ihr Teleskop oder Ihr Fernglas auf der Optics Plate.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig gesichert ist.
- Passen Sie die Position der Plate an, um die gewünschte Perspektive zu erreichen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile im Müll landen, die die Umwelt schädigen könnten.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um das Produkt umweltfreundlich zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von BOG. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken. Seien Sie stets aufmerksam und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrem Produkt.

ArcaSwiss Tripod Plate BOG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG ArcaSwiss Optics Plate. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your tripod plate. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the proper use of the BOG ArcaSwiss Optics Plate to avoid accidents and injuries. This product is designed for use with cameras, telescopes, and binoculars.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices related to this product. If you receive a recall notice, follow the instructions provided to return or exchange the product.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety regulations. Verify that the product meets EU safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Always supervise children around this product to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries or concerns, please consult the relevant EU authorities or your retailer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates or alerts regarding product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** Ensure that the combined weight of the mounted equipment does not exceed the manufacturer's specified weight limit for the tripod.
- **Stability:** Always use the tripod plate on a stable surface. Avoid using it on uneven or unstable ground.
- **Weather Conditions:** While the BOG ArcaSwiss Optics Plate is designed to withstand harsh weather, avoid exposing it to extreme conditions for prolonged periods.
- **Inspection:** Regularly inspect the tripod plate for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Handle the tripod plate carefully to avoid dropping or mishandling, which could result in damage or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the tripod is fully assembled and stable before attaching the BOG ArcaSwiss Optics Plate.
- Align the plate with the mounting screw on the tripod head.
- Securely tighten the mounting screw to attach the plate to the tripod. Ensure it is fastened firmly to prevent accidental detachment.

2. Usage:

- Attach your camera, telescope, or binoculars to the ArcaSwiss Optics Plate using the provided mounting mechanism.
- Ensure that the equipment is securely fastened before use.
- Adjust the position of the equipment as needed for optimal viewing. Make sure the setup remains stable during adjustments.
- When finished, carefully detach the equipment from the plate and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOG ArcaSwiss Optics Plate in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, seek out designated recycling facilities or electronic waste collection points.

Contact Information for Further Support

For any further questions, concerns, or support regarding the BOG ArcaSwiss Optics Plate, please consult your retailer or relevant local authorities for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG ArcaSwiss Optics Plate. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOG ArcaSwiss Optics Plate

Introducción

Gracias por elegir la BOG ArcaSwiss Optics Plate. Este accesorio está diseñado para mejorar tu experiencia de observación con telescopios y cámaras. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el trípode y la placa estén correctamente ensamblados antes de su uso.
- Utiliza la BOG ArcaSwiss Optics Plate solo para los propósitos para los que fue diseñada.
- Mantén la placa y el trípode alejados de fuentes de calor y humedad excesiva.
- Inspecciona regularmente la placa y el trípode en busca de daños o desgaste.
- No utilices la placa si está dañada o si las piezas están sueltas.
- Guarda el producto en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas severas:** Aunque la BOG ArcaSwiss Optics Plate está diseñada para resistir condiciones climáticas adversas, evita usarla en tormentas o condiciones extremas.
- **Carga máxima:** No excedas la capacidad de carga recomendada para tu trípode y la placa. Consulta el manual del trípode para información específica.
- **Uso con niños:** Mantén la BOG ArcaSwiss Optics Plate fuera del alcance de los niños. Este producto no está diseñado para su uso por menores sin supervisión.
- **Manejo cuidadoso:** Al instalar o quitar la placa, asegúrate de que el trípode esté estable y en una superficie plana.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Placa:

- Asegúrate de que el trípode esté apagado y en una superficie estable.
- Coloca la BOG ArcaSwiss Optics Plate en la base del trípode.
- Asegúrate de que la placa esté alineada correctamente con el mecanismo de fijación del trípode.
- Aprieta el mecanismo de fijación hasta que esté seguro, pero evita aplicar demasiada fuerza.

2. Uso de la Placa:

- Monta tu telescopio o cámara en la BOG ArcaSwiss Optics Plate.
- Verifica que el equipo esté bien sujeto antes de comenzar a usarlo.
- Ajusta el ángulo y la posición de tu telescopio o cámara según sea necesario.

3. Desmontaje:

- Asegúrate de que el equipo esté apagado y seguro antes de desmontar.
- Desbloquea el mecanismo de fijación y retira con cuidado la BOG ArcaSwiss Optics Plate del trípode.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la BOG ArcaSwiss Optics Plate, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de productos electrónicos y plásticos.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta el sitio web de BOG o contacta a su servicio al cliente.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante. Sigue estas pautas para disfrutar de tu BOG ArcaSwiss Optics Plate de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la BOG ArcaSwiss Optics Plate

Introduction

Merci d'avoir choisi la BOG ArcaSwiss Optics Plate. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est conforme aux normes de sécurité applicables.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le produit uniquement pour les fins prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer la plaque, assurez-vous que votre trépied est stable et capable de supporter le poids de votre équipement.
- Évitez d'utiliser la plaque dans des conditions météorologiques extrêmes, sauf si elle est spécifiquement conçue pour cela.
- Ne forcez pas la plaque sur le trépied; assurez-vous qu'elle est correctement alignée et verrouillée.
- Ne surchargez pas la plaque avec un équipement dépassant sa capacité maximale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Plaque

- Déballez la BOG ArcaSwiss Optics Plate et vérifiez qu'elle est en bon état.
- Identifiez le type de trépied que vous utilisez et assurez-vous que la plaque est compatible.
- Alignez la plaque avec le support de votre trépied.
- Serrez le mécanisme de verrouillage pour sécuriser la plaque en place.

2. Utilisation de la Plaque

- Montez votre appareil photo, télescope ou jumelles sur la plaque.
- Assurez-vous que l'équipement est bien fixé avant de commencer à l'utiliser.
- Pendant l'utilisation, vérifiez régulièrement la fixation pour éviter tout accident.

3. Après Utilisation

- Retirez l'équipement de la plaque lorsque vous avez terminé.
- Nettoyez la plaque et rangez-la dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Si vous devez vous débarrasser de la plaque, faites-le de manière responsable en suivant les directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la BOG ArcaSwiss Optics Plate, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat pour toute demande de support.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez profiter de votre BOG ArcaSwiss Optics Plate en toute sécurité. Merci de votre attention et bonne observation!

Guida di Sicurezza per il BOG ArcaSwiss Optics Plate

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG ArcaSwiss Optics Plate. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di osservazione con telescopi e fotocamere. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la sicurezza.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il BOG ArcaSwiss Optics Plate su un treppiede compatibile e stabile.
- Assicurati che il treppiede sia ben posizionato su una superficie piana e sicura.
- Non sovraccaricare il treppiede oltre il limite di peso raccomandato.
- Verifica che il sistema di bloccaggio del piatto sia sempre ben serrato prima dell'uso.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto senza istruzioni adeguate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Piatto:

- Posiziona il BOG ArcaSwiss Optics Plate sulla piastra del treppiede.
- Allinea i fori di montaggio e inserisci le viti di bloccaggio.
- Serrare le viti con un attrezzo appropriato, assicurandosi che il piatto sia fissato saldamente.

2. Uso del Piatto:

- Monta la tua fotocamera o telescopio sul piatto seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il dispositivo sia ben fissato e stabile.
- Regola l'angolazione e la posizione del dispositivo secondo le tue preferenze di osservazione.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il piatto con un panno morbido e asciutto.
- Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.
- Controlla periodicamente i meccanismi di bloccaggio e le viti per assicurarti che siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se possibile, ricicla il prodotto o i suoi componenti in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e piacevole del tuo BOG ArcaSwiss Optics Plate. Assicurati di rimanere informato sulle eventuali avvertenze di sicurezza e aggiornamenti del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Płyty Optycznej BOG ArcaSwiss

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup płyty optycznej BOG ArcaSwiss. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z płyty będzie komfortowe i bezpieczne.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan płyty, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj płyty w skrajnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.
- Używaj płyty wyłącznie z kompatybilnymi statywami i sprzętem optycznym.
- Zawsze upewnij się, że płyta jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem obserwacji.
- Nie przeciążaj płyty, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu, aby nie uszkodzić płyty ani sprzętu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja płyty

- Upewnij się, że statyw jest stabilny i umieszczony na płaskiej powierzchni.
- Włóż płytę w odpowiednie miejsce na statywie, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.
- Sprawdź, czy wszystkie złącza są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Po zamocowaniu sprzętu optycznego, sprawdź, czy jest on odpowiednio wyważony.
- Używaj sprzętu w sposób, który nie naraża go na upadek lub uszkodzenie.
- Regularnie kontroluj stabilność sprzętu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania płyty optycznej BOG ArcaSwiss, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

Dziękujemy za wybór płyty optycznej BOG ArcaSwiss. Życzymy udanych obserwacji!

ArcaSwiss Tripod Plate BOG Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ArcaSwiss Tripod Plate BOG tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.
- Vaarojen tunnistaminen: Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.
- Ikä tai kohderyhmään liittyvät varoitukset: Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 14vuotiaille lapsille ilman aikuisten valvontaa.
- Ota yhteys viranomaisiin: Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista tuotteen takaisinventoilmoitukset: Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi ajankohtaisia tietoja tuotteen turvallisuudesta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että jalustalevy on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä ylittää tuotteen kantokykyä. Tarkista valmistajan suositukset.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa, kuten kaukoputkien tai kameroiden tukena.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta ArcaSwiss Tripod Plate BOG jalustalle siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että levy on tasaisesti asetettu, jotta se ei pääse liikkumaan.

2. Käyttö:

- Kiinnitä kaukoputki tai kamera levyn yläosaan varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä jalustan korkeutta ja kulmaa tarpeen mukaan.
- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakaila pinoilla.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säännöt ja ohjeet kierrättämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit ArcaSwiss Tripod Plate BOG tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja että se auttaa sinua saavuttamaan täydelliset näkymät tähtitaivaalle tai valokuvaukseen!

Säkerhetsinstruktioner för BOG ArcaSwiss Optics Plate

Introduktion

Tack för att du valt BOG ArcaSwiss Optics Plate. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av stjärnskådning och fotografering. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål, vilket är att stödja teleskop eller kameror.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att tripodplattan är ordentligt fäst vid stativet innan du monterar din kamera eller teleskop.
- Använd en säkerhetsrem eller liknande om det är möjligt för att förhindra att utrustningen faller.
- Undvik att använda produkten i extremt väder, som kraftig vind eller regn, om den inte är specifikt designad för sådana förhållanden.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess stabilitet eller säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av BOG ArcaSwiss Optics Plate:

- Placera plattan på stativet och se till att den passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa plattan. Se till att de är åtdragna men överdriv inte.
- Kontrollera att plattan sitter fast genom att dra lätt i den.

2. Montering av kamera eller teleskop:

- Placera din kamera eller teleskop på plattan.
- Använd det medföljande fästsystemet för att säkra enheten.
- Kontrollera att enheten sitter ordentligt fast innan du börjar använda den.

3. Användning:

- Justera stativet och plattan för att få den bästa vinkeln för observation eller fotografering.
- Undvik att luta eller vrida på stativet kraftigt för att förhindra att det välter.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.
- Om möjligt, återvinn produkten eller dess delar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information angående säkerhet och användning av BOG ArcaSwiss Optics Plate, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att du har tillgång till korrekt information och support i händelse av frågor eller problem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och njutbar upplevelse med BOG ArcaSwiss Optics Plate.

Návod na bezpečné používání BOG ArcaSwiss Optics Plate

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG ArcaSwiss Optics Plate. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a stabilní umístění pro váš dalekohled nebo fotoaparát. Prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Při používání produktu venku se ujistěte, že je stabilní a bezpečně umístěn.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži dalekohledu nebo fotoaparátu se ujistěte, že je správně upevněn, aby nedošlo k pádu.
- Nepoužívejte produkt v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ohrozit jeho funkčnost.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.
- Při přenášení produktu vždy používejte ochranný obal, aby se minimalizovalo riziko poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a suchá.

2. Instalace:

- Umístěte BOG ArcaSwiss Optics Plate na stativ a ujistěte se, že je správně zasazen.
- Utáhněte upevňovací šroub, aby byl produkt bezpečně připojen ke stativu.
- Připojte dalekohled nebo fotoaparát k desce a ujistěte se, že je správně zajištěn.

3. Použití:

- Při používání produktu se ujistěte, že je stabilní a na rovné ploše.
- Při pozorování nebo fotografování se vyhněte pohybům, které by mohly způsobit pád zařízení.
- Po dokončení používání odpojte dalekohled nebo fotoaparát a bezpečně uložte produkt.

Pokyny pro likvidaci

- Na konci životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje elektrické nebo elektronické součásti.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání BOG ArcaSwiss Optics Plate.