

# Claymore Clay Target Thrower - Claymore Solo Clay Target Thrower

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Tontaubenwerfgeräte](#)

Die Caldwell Claymore Familie von Wurfmaschinen für Tonziele bringt Spaß und Innovation ins Schießen mit der Flinte. Der Claymore Solo ist eine kompakte, leichte Wurfmaschine für Tonziele, die mehrere innovative Funktionen im Vergleich zur Konkurrenz bietet. Ein einzigartiges Fußpedal-Design ermöglicht es dem Claymore Solo, die Feder des Wurfarms zu spannen und das Ziel in einem fließenden Schritt freizugeben, während die Hände frei und vom Wurfgerät ferngehalten werden. Diese Fußpedal-Bedienung eliminiert die Notwendigkeit, dass der Benutzer sich in Gefahr begibt, während er den Arm manuell zurücksetzen muss, wie es bei traditionellen Wurfmaschinen erforderlich ist. Der Arm des Claymore setzt sich automatisch jedes Mal zurück, sodass der Benutzer ein Ziel laden kann, während der Arm keine Federkraft hat. Der Solo verfügt über eine schnelle, werkzeuglose Einstellung des Wurfwinkels, um den Zielpfad von geradeaus bis praktisch vertikal zu ändern. Der Wurfarm ist so konzipiert, dass er mit Standard-, Midi- und Mini-Tonzielen funktioniert und sowohl Einzel- als auch Doppeltöne werfen kann. Die klappbaren Beine des Claymore Solo reduzieren seine Stellfläche, was das Packen im Feld und die Lagerung in der Garage, wenn er nicht benutzt wird, erleichtert. Geh raus und hab Spaß beim Zerschießen von Tonzielen mit Familie und Freunden mit dem Caldwell Claymore Solo.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [Claymore Solo Clay Target Thrower](#)
- Hersteller: [Caldwell](#)
- Artikel-Nr.: EU2012257
- Herst.-Nr.: 4002777
- Art: Thrower
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 10.4kg
- Versandhöhe: 279.4mm
- Versandbreite: 355.6mm
- Versandlänge: 787.4mm
- UPC: 661120750543

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Caldwell Claymore Solo Tonzielwerfgerät](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den Caldwell Claymore Solo Tonzielwerfgerät

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Caldwell Claymore Solo Tonzielwerfgerät entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und unterhaltsames Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Benutzer des Claymore Solo mit den Sicherheitsrichtlinien vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungen, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie den Bereich um das Gerät während des Gebrauchs frei von Personen und Hindernissen.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie immer das Fußpedal, um das Ziel zu werfen, und halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen fern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einem stabilen und ebenen Untergrund steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, bevor Sie das Ziel werfen.
- Tragen Sie bei der Verwendung von Schusswaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Laden Sie die Tonziele vorsichtig und vermeiden Sie es, den Wurfarm manuell zurückzusetzen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Claymore Solo auf einem stabilen, ebenen Untergrund aufgestellt ist.
- Klappen Sie die Beine des Geräts aus, um die Stellfläche zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen.
- Überprüfen Sie, ob der Wurfarm ordnungsgemäß installiert und in der richtigen Position ist.

### 2. Verwendung

- Laden Sie ein Tonziel in den Wurfarm und stellen Sie den gewünschten Wurfwinkel ein.
- Treten Sie auf das Fußpedal, um das Ziel zu werfen. Halten Sie Ihre Hände während des Wurfvorgangs vom Wurfarm fern.
- Nach dem Wurf setzt sich der Wurfarm automatisch zurück, sodass Sie ein weiteres Ziel laden können, ohne den Arm manuell zurückzusetzen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Geräts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Caldwell Claymore Solo Tonzielwerfgeräts wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land oder Region. Beachten Sie, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Bitte melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Caldwell Claymore Solo entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schießen!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)