

S18 Version - Scope Camera - Scopemate S18 Version 3.0 - Scope Camera

[Optik und Montagen](#) > [Spektive & Zubehör](#) > [Spektive](#)

Scopemate S18 Version 3.0: Fortschrittliche Jagdoptik

Die Scopemate S18 Version 3.0 ist dein ultimativer Begleiter für Jagd und Outdoor-Abenteuer, der modernste Technologie mit unvergleichlichem Komfort und Haltbarkeit kombiniert.

NO IMAGE
AVAILABLE

- **Adaptor Fitting Durchmesser:** Passt auf eine Vielzahl von Zielfernrohren mit Durchmessern von 36-48mm.
- **Vergrößerungsfaktor:** Bietet eine einstellbare Vergrößerung von 1x bis 8x, mit präzisen 0,5-Schritt-Intervallen für perfekte Zoomkontrolle.
- **Überlegene Fokussierung:** Fokussierbereich von 3cm bis unendlich, sorgt für scharfe und klare Bilder in jeder Entfernung.
- **WiFi-Konnektivität:** Nahtloses Verbinden mit Smartphones oder Tablets über eine iOS/Android-App für Echtzeit-Video-Streaming und Steuerung.
- **Betriebstemperaturbereich:** Entwickelt, um extremen Bedingungen standzuhalten, zuverlässig funktionierend von 14°F bis 122°F (-10°C bis +50°C).
- **Videoauflösung:** Nimmt atemberaubende Videos mit Auflösungen von bis zu 2.7K@60fps und Full HD 1080p mit mehreren Bildfrequenzoptionen (30fps, 60fps, 120fps) auf.
- **Zeitlupenwiederholung:** Hält jeden Moment in Full HD 1080p bei 120fps fest, mit automatischer 1/4-Geschwindigkeit Zeitlupenwiederholung für detaillierte Schussanalysen.
- **Aufnahmeauslöser:** Wähle zwischen automatischer oder manueller Aufnahme, was dir Flexibilität für jede Situation gibt.
- **Stromquelle:** Betrieben über eine 5V=2A USB-Verbindung oder einen Flat Top 18650 austauschbaren und wiederaufladbaren Akku, der eine langanhaltende Leistung gewährleistet.
- **Speicherkapazität:** Unterstützt Micro SD-Karten bis zu 512GB, was ausreichend Platz für längere Aufnahmezeiten bietet.

Zusätzliche Highlights:

- **Mehrschichtige optische Gläser:** Sorgt für überlegene Klarheit und minimale Verzerrung.
- **Wasserdicht und niedrige Lichtempfindlichkeit:** Entwickelt für den Einsatz bei jedem Wetter, mit hervorragender Leistung selbst unter schwierigen Lichtbedingungen.
- **Kompakt und leicht:** Einfach zu transportieren und zu installieren, perfekt für Outdoor-Enthusiasten.

Eigenschaften

- Name: Scopemate S18 Version 3.0 - Scope Camera
- Hersteller: SCOPEMATE
- Artikel-Nr.: EU2013633
- Herst.-Nr.: EU2013633
- Batterie: 18650
- Batterielebensdauer: 12 hours
- Farbe: Black
- max. Vergrößerung: 8x
- min. Vergrößerung: 1x
- Versandgewicht: 0.26kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 107mm
- Versandlänge: 52mm
- EAN: 0792649432730

Artikeldetails

Dieses Produkt enthält eine Batterie.

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Scopemate S18 Version 3.0](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Scopemate S18 Version 3.0

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Scopemate S18 Version 3.0. Diese fortschrittliche Jagdoptik kombiniert modernste Technologie mit Benutzerfreundlichkeit. Um die Sicherheit und optimale Nutzung Ihres Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in gefährlichen Umgebungen, wie z. B. bei extremen Wetterbedingungen oder in der Nähe von Wasser.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufe auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Adaptor Fitting korrekt auf das Zielfernrohr montiert ist, um ein Herunterfallen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle (5V=2A USB oder Flat Top 18650 Akku) ordnungsgemäß angeschlossen ist, um Überhitzung oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Micro SDKarten (bis zu 512GB), um Datenverlust oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Fokussierbereich zwischen 3 cm und unendlich liegt, um scharfe Bilder zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Adaptor Fittings

- Wählen Sie ein Zielfernrohr mit einem Durchmesser von 3648 mm.
- Montieren Sie den Adaptor Fitting sicher auf dem Zielfernrohr.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Verbindung vor der Nutzung.

2. Einschalten des Geräts

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter betätigen.
- Warten Sie, bis das Gerät vollständig hochgefahren ist.

3. Verbindung zur App

- Laden Sie die iOS/AndroidApp herunter.
- Aktivieren Sie die WiFiKonnektivität auf dem Gerät.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Gerät über die App.

4. Verwendung des Zooms

- Stellen Sie die Vergrößerung mithilfe des ZoomReglers ein (1x bis 8x).
- Nutzen Sie die präzisen 0,5SchrittIntervalle für eine perfekte Zoomkontrolle.

5. Aufnahme von Videos

- Wählen Sie zwischen automatischer oder manueller Aufnahme.
- Drücken Sie den Aufnahmebutton, um Videos in bis zu 2.7K@60fps oder Full HD 1080p aufzunehmen.

6. Zeitlupenwiederholung

- Aktivieren Sie die Zeitlupenwiederholung, um Aufnahmen in Full HD 1080p bei 120fps anzusehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass die Micro SDKarten sicher entsorgt werden, um Datenmissbrauch zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de