

OBI Clamp Lock- w/Locking LEFT BLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

Der Clamp Lock W/Locking ist eine sichere und vielseitige Montageslösung, die für ultimative Stabilität und Bequemlichkeit beim Befestigen von Ausrüstung an deinem Rucksack oder Gurtband entwickelt wurde.

Sichere Verschraubung: Wird direkt am Gurt befestigt und sorgt für einen rocksoliden Halt, der sich nicht verschiebt oder bewegt.

Verstellbarer Spannverschluss: Ausgestattet mit einem kleinen Hebel, um die Stangen sicher im Clamp Lock zu fixieren und so die Stabilität zu erhöhen.

Links- und Rechtsoptionen: Entwickelt mit sowohl linken als auch rechten Konfigurationen für einfachen Zugriff auf den Spannhebel, egal wie du es montierst.

Breite Gurtkompatibilität: Funktioniert mit Gurten von 1/2 Zoll bis 1,5 Zoll.

Flexible Ausrichtung: Kann vertikal oder horizontal montiert werden, um maximale Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten.

MOLLE-kompatibel: Integriert sich nahtlos in MOLLE-Systeme für zusätzliche Vielseitigkeit.

Wichtig: Um den Clamp Lock W/Locking zu verwenden, benötigst du mindestens einen Clamp Lock ODER Slide Lock sowie einen RP M, QD P oder Anywhere Mount.

Der Clamp Lock W/Locking kombiniert Haltbarkeit, Flexibilität und Bequemlichkeit – perfekt zum sicheren Befestigen von runden oder quadratischen Stangen an deiner Ausrüstung.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [OBI Clamp Lock- w/Locking LEFT BLK](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2013641
- Herst.-Nr.: OBi01010-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841023

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock W/Locking
- Über uns

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock W/Locking

Einführung

Der OBI Clamp Lock W/Locking ist eine sichere und vielseitige Montageslösung, die für die Befestigung von Ausrüstung an deinem Rucksack oder Gurtband entwickelt wurde. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte den Clamp Lock W/Locking von Kindern fern. Es sind keine Teile enthalten, die für Kinder geeignet sind.
- Überprüfe vor jeder Benutzung den Zustand des Clamp Lock. Bei sichtbaren Schäden darf das Produkt nicht verwendet werden.
- Verwende den Clamp Lock nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Clamp Lock ordnungsgemäß am Gurt befestigt ist, bevor du Ausrüstung anbringst.
- Halte die Montageflächen sauber und frei von Schmutz, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass der Spannverschluss korrekt eingestellt ist, um ein Verrutschen der Stangen zu verhindern.
- Montiere den Clamp Lock in der gewünschten Position (links oder rechts) für einfachen Zugriff auf den Spannhebel.
- Überprüfe die Gurtkompatibilität. Der Clamp Lock funktioniert mit Gurten von 1/2 Zoll bis 1,5 Zoll.
- Montiere den Clamp Lock entweder vertikal oder horizontal, je nach Anforderung deiner Ausrüstung.
- Achte darauf, dass der Clamp Lock nicht überlastet wird. Halte dich an die empfohlenen Gewichtsgrenzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Gurt sauber und unbeschädigt ist.
- Überprüfe den Clamp Lock auf Beschädigungen.

2. Montage:

- Bestimme die gewünschte Position (links oder rechts) für den Clamp Lock.
- Führe den Gurt durch den Clamp Lock und ziehe ihn fest.
- Betätige den Spannverschluss, um die Stangen sicher im Clamp Lock zu fixieren.

3. Nutzung:

- Befestige deine Ausrüstung sicher am Clamp Lock.
- Überprüfe regelmäßig, ob der Clamp Lock sicher sitzt und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den OBI Clamp Lock W/Locking gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des OBI Clamp Lock W/Locking kannst du dich an den Hersteller wenden. Achte darauf, die Kontaktdaten auf der Verpackung oder im Benutzerhandbuch zu überprüfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung des OBI Clamp Lock W/Locking zu gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen und zögere nicht, bei Fragen oder Bedenken Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de