

OBI Clamp Lock with TEK-LOK-BLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

Der Clamp Lock mit TEK-LOK ist eine vielseitige und sichere Montageslösung, die eine einfache Befestigung an deinem Rucksack oder Gürtelriemen ermöglicht.

TEK-LOK-Befestigung: Lässt sich einfach an Gürteln oder Riemen bis zu 1,5 Zoll Breite anbringen und bietet einen zuverlässigen und sicheren Halt.

Flexible Ausrüstungsmontage: Einmal montiert, kannst du beliebige runde oder quadratische Stangen anschließen, um maximale Vielseitigkeit zu gewährleisten.

Wichtig: Um den Clamp Lock mit TEK-LOK zu verwenden, benötigst du mindestens einen Clamp Lock ODER Slide Lock sowie ein RP M, QD P oder Anywhere Mount.

Optimiere dein Setup mit dem Clamp Lock mit TEK-LOK – entwickelt für eine schnelle und stabile Ausrüstungsmontage unterwegs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [OBI Clamp Lock with TEK-LOK-BLK](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2013645
- Herst.-Nr.: OBi01003-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637840859

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OBI Clamp Lock mit TEKLOK! Dieses Produkt bietet eine vielseitige und sichere Lösung für die Montage Ihrer Ausrüstung. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Clamp Lock nur mit kompatiblen Ausrüstungen und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass die Befestigung sicher und fest sitzt, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überlasten Sie den Clamp Lock nicht. Halten Sie sich an die empfohlenen Gewichtslimits.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Tragen Sie bei der Benutzung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, wenn erforderlich.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Befestigung des TEKLOK:

- Wählen Sie einen Gürtel oder Riemen mit einer Breite von bis zu 1,5 Zoll.
- Schieben Sie den TEKLOK über den Gürtel oder Riemen und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

2. Montage der Ausrüstung:

- Montieren Sie den Clamp Lock an der gewünschten Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass der Clamp Lock sicher an der Ausrüstung befestigt ist.
- Schließen Sie beliebige runde oder quadratische Stangen an den Clamp Lock an.

3. Verwendung des Produkts:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Clamp Lock richtig montiert und sicher ist.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Belastungen, die den Clamp Lock lösen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de