

Bow Post 2

Schießsport Zubehör > Duty Gear

Der Bow Post ersetzt die Pfeilaufklage-Schraube an deinem Bogen und bietet eine vielseitige Lösung, um deinen Bogen an einem Clamp Lock an deinem Gürtel oder Rucksack zu befestigen. Dieses innovative Zubehör verbessert dein Outdoor-Erlebnis und macht das Wandern und Beobachten angenehmer und stressfreier.

Ersetzung der Pfeilaufklage-Schraube: Der Bow Post ersetzt nahtlos die Standard-Pfeilaufklage-Schraube an deinem Bogen.

Universelle Kompatibilität: Verfügt über 5/16-24 Gewinde, um die Kompatibilität mit den meisten Bögen zu gewährleisten.

Verbindung zu Lock- und Grip-On-Familien: Integriert sich mühelos in die Lock-Familie (z.B. Clamp Lock) und die Grip-On-Familie für maximale Vielseitigkeit.

Die richtige Wahl des Bow Post:

Kürzer ist besser: Verwende den kürzesten Bow Post, der zu deinem Setup passt.

Für parallele Pfeilköcher: Wenn dein Köcher parallel zu deinem Bogen verläuft, stelle sicher, dass der Bow Post lang genug ist, um über deine Pfeilschäfte hinauszuragen. In der Regel ist ein 1,5" oder 2" Bow Post ideal.

Für senkrechte oder versetzte Köcher: Wenn dein Köcher senkrecht oder versetzt zur Pfeilaufklage-Schraube ist, ist ein 1" Bow Post normalerweise ausreichend.

Empfohlenes Zubehör:

Clamp Lock mit Tek-Lok: Für die Gürtelbefestigung bietet die Tek-Lok-Version eine überlegene Stabilität im Vergleich zum Standard-Clamp Lock.

Zusätzlicher Anwendungsfall:

Der Bow Post ist auch ein praktisches Werkzeug zur Organisation. Kombiniere ihn mit einem Camera Lock, um deinen Bogen an der Wand zu montieren und deinen Arbeitsplatz ordentlich zu halten, während deine Ausrüstung leicht zugänglich bleibt.

Verbessere dein Bogensetup mit dem Bow Post – funktional, zuverlässig und für Abenteuer konzipiert.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Bow Post 2](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2013656
- Herst.-Nr.: OBi01107-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637840989

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Bow Post](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Bow Post

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Bow Post! Dieses innovative Zubehör wurde entwickelt, um die PfeilaufklageSchraube an Ihrem Bogen zu ersetzen und bietet eine sichere und vielseitige Lösung, um Ihren Bogen an einem Clamp Lock an Ihrem Gürtel oder Rucksack zu befestigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Bow Post für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Bow Post und der Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig sind.
- Verwenden Sie den Bow Post nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Halten Sie den Bow Post und alle Zubehörteile von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung, wenn Sie den Bow Post verwenden, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verwendung des richtigen Bow Post:** Wählen Sie den kürzesten Bow Post, der zu Ihrem Setup passt. Achten Sie darauf, dass der Bow Post lang genug ist, um über Ihre Pfeilschäfte hinauszuragen, wenn Ihr Köcher parallel zu Ihrem Bogen verläuft.
- **Befestigung:** Stellen Sie sicher, dass der Bow Post sicher am Bogen und am Clamp Lock befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- **Vermeidung von Verletzungen:** Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Bow Post an Ihrem Gürtel oder Rucksack anbringen, um sicherzustellen, dass er nicht versehentlich gelöst wird.
- **Wetterbedingungen:** Vermeiden Sie die Verwendung des Bow Post unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Bow Post:

- Entfernen Sie die alte PfeilaufklageSchraube von Ihrem Bogen.
- Setzen Sie den Bow Post mit dem 5/1624 Gewinde in die entsprechende Öffnung ein.
- Ziehen Sie den Bow Post fest, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.

2. Befestigung an Clamp Lock:

- Wählen Sie den geeigneten Clamp Lock für Ihren Gürtel oder Rucksack.
- Befestigen Sie den Bow Post sicher am Clamp Lock.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Verbindung, bevor Sie mit dem Bogen wandern oder beobachten.

3. Verwendung mit Zubehör:

- Kombinieren Sie den Bow Post mit einem Camera Lock, um Ihren Bogen an der Wand zu montieren und Ihre Ausrüstung ordentlich zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Bow Post und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Bow Post wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder besuchen Sie die offizielle Website des Herstellers für weitere Informationen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung Ihres Bow Post zu gewährleisten. Ihr OutdoorErlebnis sollte angenehm und stressfrei sein!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de