

Silikonhülle für SG Timer 2 - Timer 2 Silikonhülle schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Excellent protection and grip. Designed specifically for SG Timer 2, the case doesn't reduce the magnetic strength when attaching to the Magnetic holder and fits over the buttons for ease of use.

Protects against scratches, drops and creates a protective bezel around the screen. The case ensures charging at full power with Magnetic charging holder and QI wireless chargers

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Timer 2 Silikonhülle schwarz](#)
- Hersteller: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Artikel-Nr.: EU2014527
- Herst.-Nr.: EU2014527
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.15kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 634240337598

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Silikonhülle für SG Timer 2
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Silikonhülle für SG Timer 2

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Silikonhülle für SG Timer 2. Diese Hülle bietet ausgezeichneten Schutz und Grip. Sie wurde speziell für den SG Timer 2 entwickelt und beeinträchtigt nicht die magnetische Stärke beim Anbringen an den Magnetic Holder. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um elektrische Risiken zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts beschädigt sind, bevor du es verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Kratzer auf der Hülle zu verhindern.
- Nutze die Hülle nicht, wenn sie Risse oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Stelle sicher, dass die Hülle korrekt über den Timer sitzt, um die Funktionalität der Tasten nicht zu beeinträchtigen.
- Verwende nur die empfohlenen Ladegeräte (Magnetic Charging Holder und QI Wireless Chargers), um eine Überhitzung oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Silikonhülle:

- Nimm die Silikonhülle aus der Verpackung.
- Setze die Hülle vorsichtig über den SG Timer 2, beginnend mit einer Seite und arbeite dich um den Timer herum.
- Achte darauf, dass alle Tasten und Anschlüsse frei zugänglich sind.

2. Nutzung des Produkts:

- Stelle sicher, dass der Timer vollständig in der Hülle sitzt, bevor du ihn verwendest.
- Bei der Nutzung des Timers, drücke die Tasten durch die Hülle hindurch, um eine reibungslose Bedienung zu gewährleisten.
- Lade den Timer nur mit kompatiblen Ladegeräten, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Silikonhülle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass du das Produkt nicht im Hausmüll entsorgst, sondern an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgibst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den

Verkäufer, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei allen Sicherheitsanfragen und weiteren Anliegen helfen.

Schlussfolgerung

Die Silikonhülle für SG Timer 2 ist ein sicheres und nützliches Zubehör, das den Schutz deines Timers gewährleistet. Befolge bitte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um die beste Nutzungserfahrung zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de