

Silikonhülle für SG Timer 2 - Timer 2 Silikonhülle Oliv

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Excellent protection and grip. Designed specifically for SG Timer 2, the case doesn't reduce the magnetic strength when attaching to the Magnetic holder and fits over the buttons for ease of use.

Protects against scratches, drops and creates a protective bezel around the screen. The case ensures charging at full power with Magnetic charging holder and Qi wireless chargers

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Timer 2 Silikonhülle Oliv](#)
- Hersteller: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Artikel-Nr.: EU2014528
- Herst.-Nr.: EU2014528
- Farbe: Olive
- Versandgewicht: 0.15kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 634240337604

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Silikonhülle für SG Timer 2](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Silikonhülle für SG Timer 2

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Silikonhülle für den SG Timer 2! Diese Hülle bietet hervorragenden Schutz und einen sicheren Griff für dein Gerät. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Hülle nur für den SG Timer 2 verwendet wird.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Halte die Hülle von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Achte darauf, dass die Hülle regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen überprüft wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die Hülle reduziert nicht die magnetische Stärke, wenn sie an einem magnetischen Halter befestigt ist. Stelle sicher, dass der Halter stabil ist, um ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.
- Verwende die Hülle nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist.
- Lass das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Halte die Hülle und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Ladegeräte, um Schäden am Gerät zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Hülle:

- Entferne alle Zubehörteile und das Gerät aus der Verpackung.
- Setze die Hülle vorsichtig über den SG Timer 2, sodass alle Tasten frei zugänglich sind.
- Achte darauf, dass die Hülle gut sitzt und keine Lücken aufweist.

2. Nutzung des Geräts:

- Stelle sicher, dass die Hülle nicht die Funktionalität der Tasten beeinträchtigt.
- Lade das Gerät mit einem magnetischen Ladegerät oder einem QiWirelessLadegerät, um eine optimale Ladeleistung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig, ob die Hülle sicher am Gerät sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Silikonhülle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfe die Hülle nicht in den Hausmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.
- Achte darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu

erhalten.

Schlussfolgerung

Die Silikonhülle für den SG Timer 2 bietet nicht nur Schutz, sondern verbessert auch die Benutzerfreundlichkeit des Geräts. Befolge die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um die Sicherheit und Langlebigkeit deines Produkts zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de