

Silikonhülle für SG Timer 2 - Timer 2 Silikonhülle Sand

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Excellent protection and grip. Designed specifically for SG Timer 2, the case doesn't reduce the magnetic strength when attaching to the Magnetic holder and fits over the buttons for ease of use.

Protects against scratches, drops and creates a protective bezel around the screen. The case ensures charging at full power with Magnetic charging holder and QI wireless chargers

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Timer 2 Silikonhülle Sand](#)
- Hersteller: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Artikel-Nr.: EU2014529
- Herst.-Nr.: EU2014529
- Farbe: Sand
- Versandgewicht: 0.15kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 634240337611

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Silikonhülle für SG Timer 2
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Silikonhülle für SG Timer 2

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Silikonhülle für den SG Timer 2. Diese Hülle bietet hervorragenden Schutz und einen sicheren Halt. Sie wurde speziell für den SG Timer 2 entwickelt und beeinträchtigt nicht die magnetische Stärke beim Anbringen an den Magnethalter. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist, bevor du es verwendest.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Verwende das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass die Hülle nicht überhitzt, insbesondere bei der Verwendung mit Magnet oder QIWirelessLadegeräten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeidung von Stößen:** Achte darauf, dass die Hülle nicht durch Stöße oder schwere Gegenstände beschädigt wird.
- **Reinigung:** Reinige die Hülle regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Vermeide scharfe Reinigungsmittel.
- **Ladegeräte:** Verwende nur kompatible Ladegeräte, um Überhitzung oder andere Schäden zu vermeiden.
- **Aufbewahrung:** Lagere das Produkt an einem trockenen Ort, fern von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Hülle:

- Nimm die Silikonhülle aus der Verpackung.
- Setze den SG Timer 2 vorsichtig in die Hülle ein, sodass alle Tasten zugänglich sind und die Hülle gut sitzt.
- Überprüfe, ob die Hülle korrekt sitzt und keine Tasten blockiert.

2. Nutzung des Produkts:

- Stelle sicher, dass der Timer vollständig aufgeladen ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende den Timer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bei der Verwendung des Magnethalters achte darauf, dass die Hülle sicher am Halter haftet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Silikonhülle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass die Hülle nicht in die Umwelt gelangt. Recycling ist bevorzugt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Silikonhülle für den SG Timer 2 kannst du dich an den Hersteller wenden. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um mögliche Risiken zu minimieren und die Lebensdauer deines Produkts zu verlängern.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de