

# Silikonhülle für SG Timer 2 - Timer 2 Silikonhülle Sunset on the Range / Silikon-Etui

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Excellent protection and grip. Designed specifically for SG Timer 2, the case doesn't reduce the magnetic strength when attaching to the Magnetic holder and fits over the buttons for ease of use.

Protects against scratches, drops and creates a protective bezel around the screen. The case ensures charging at full power with Magnetic charging holder and QI wireless chargers

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [Timer 2 Silikonhülle Sunset on the Range / Silikon-Etui](#)
- Hersteller: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Artikel-Nr.: EU2014531
- Herst.-Nr.: EU2014531
- Farbe: Sunset
- Versandgewicht: 0.15kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 634240337635

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanweisungen für die Silikonhülle für SG Timer 2
- Über uns

# Sicherheitsanweisungen für die Silikonhülle für SG Timer 2

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Silikonhülle für den SG Timer 2. Dieses Produkt bietet hervorragenden Schutz und einen sicheren Griff. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Silikonhülle für SG Timer 2 nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Bei sichtbaren Rissen oder Abnutzungen sollte die Hülle nicht mehr verwendet werden.
- Halte die Hülle und den Timer von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Bewahre die Hülle außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um versehentliche Verschluckungen zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Hülle nur mit dem SG Timer 2. Eine Verwendung mit anderen Geräten kann zu Schäden führen.
- Achte darauf, dass die Hülle nicht die Tasten des Timers blockiert. Die Hülle ist so konzipiert, dass sie über die Tasten passt und die Bedienung erleichtert.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Hülle beschädigen könnten.
- Bei der Verwendung von magnetischen Halterungen stelle sicher, dass die Hülle fest sitzt, um ein Herunterfallen des Timers zu verhindern.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation der Silikonhülle:

- Ziehe die Silikonhülle vorsichtig über den SG Timer 2.
- Stelle sicher, dass alle Tasten und Anschlüsse frei zugänglich sind.
- Überprüfe, ob die Hülle gut sitzt und keine Lücken aufweist.

### 2. Nutzung:

- Verwende die Hülle, um den Timer vor Kratzern und Stößen zu schützen.
- Stelle sicher, dass der Timer beim Laden mit einem magnetischen Ladegerät oder QIWirelessLadegeräten richtig in der Hülle positioniert ist.
- Bei der Nutzung im Freien achte darauf, dass die Hülle trocken und sauber bleibt.

## Entsorgungsanweisungen

- Die Silikonhülle sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe entsorgt werden.
- Trenne die Hülle von anderen Materialien, wenn möglich, um das Recycling zu erleichtern.
- Informiere dich über die nächstgelegene Sammelstelle für Kunststoffe in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)