

Silikonhülle für SG Timer 2 - Timer 2 Silikonhülle Camouflage

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Excellent protection and grip. Designed specifically for SG Timer 2, the case doesn't reduce the magnetic strength when attaching to the Magnetic holder and fits over the buttons for ease of use.

Protects against scratches, drops and creates a protective bezel around the screen. The case ensures charging at full power with Magnetic charging holder and QI wireless chargers

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Timer 2 Silikonhülle Camouflage](#)
- Hersteller: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Artikel-Nr.: EU2014532
- Herst.-Nr.: EU2014532
- Farbe: Camo
- Versandgewicht: 0.15kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 634240337642

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Silikonhülle für SG Timer 2
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Silikonhülle für SG Timer 2

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Silikonhülle für den SG Timer 2. Diese Hülle bietet hervorragenden Schutz und Grip, speziell entwickelt für den SG Timer 2. Sie schützt vor Kratzern, Stößen und sorgt für eine sichere Nutzung. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die Silikonhülle wurde entwickelt, um die Sicherheit während der Nutzung des SG Timer 2 zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass die Hülle nicht beschädigt ist, bevor du sie verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts wende dich an den EUKontaktpunkt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Hülle richtig auf dem SG Timer 2 sitzt, um die Funktionalität nicht zu beeinträchtigen.
- Verwende die Hülle nicht, wenn sie Anzeichen von Rissen oder anderen Schäden aufweist.
- Achte darauf, dass die Hülle nicht die Tasten des Timers blockiert.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen der Hülle zu verhindern.
- Bei der Nutzung des MagnetLadegeräts achte darauf, dass die Hülle nicht den Magneten oder die Ladefläche blockiert.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation der Hülle:

- Nimm die Silikonhülle aus der Verpackung.
- Setze den SG Timer 2 vorsichtig in die Hülle ein, beginnend mit einer Ecke und arbeite dich um das Gerät herum.
- Stelle sicher, dass alle Tasten und Anschlüsse frei zugänglich sind.

2. Nutzung des Produkts:

- Verwende den SG Timer 2 wie gewohnt, achte jedoch darauf, dass die Hülle fest sitzt.
- Bei Verwendung des MagnetLadegeräts stelle sicher, dass die Hülle die magnetische Verbindung nicht beeinträchtigt.

3. Reinigung:

- Reinige die Silikonhülle regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Hülle beschädigen können.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Silikonhülle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass du die Hülle nicht im normalen Hausmüll entsorgst, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den EUKontaktpunkt.

Bitte beachte, dass du unsicheres Verhalten oder Unfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt den zuständigen Behörden melden solltest. Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsgatePlattform auf Rückrufinformationen.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst, um eine sichere Nutzung der Silikonhülle für den SG Timer 2 zu gewährleisten!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de