

Silikonhülle für SG Timer 2 - Timer 2 Silikon-Bumper Sunset on the Range

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Excellent protection and grip. Designed specifically for SG Timer 2, the case doesn't reduce the magnetic strength when attaching to the Magnetic holder and fits over the buttons for ease of use.

Protects against scratches, drops and creates a protective bezel around the screen. The case ensures charging at full power with Magnetic charging holder and Qi wireless chargers

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Timer 2 Silikon-Bumper Sunset on the Range](#)
- Hersteller: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Artikel-Nr.: EU2014533
- Herst.-Nr.: EU2014533
- Farbe: Sunset
- Versandgewicht: 0.19kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 634240337659

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Silikonhülle für SG Timer 2](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Silikonhülle für SG Timer 2

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Silikonhülle für SG Timer 2! Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen SG Timer 2 optimal zu schützen und gleichzeitig die Handhabung zu erleichtern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass du die Hülle regelmäßig auf Abnutzung und mögliche Schäden überprüfst.
- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Silikonhülle nur mit dem SG Timer 2. Eine Verwendung mit anderen Geräten kann zu Beschädigungen führen.
- Achte darauf, dass die Hülle korrekt über den Timer passt, um die Funktionalität der Tasten nicht zu beeinträchtigen.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, die die Hülle beschädigen könnten.
- Halte die Hülle trocken und rein, um die beste Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Nimm die Silikonhülle aus der Verpackung.
- Setze den SG Timer 2 vorsichtig in die Hülle ein, sodass alle Tasten und Anschlüsse zugänglich sind.
- Überprüfe, ob die Hülle fest sitzt und alle Funktionen des Timers zugänglich sind.

2. Verwendung:

- Stelle sicher, dass der Timer vollständig aufgeladen ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende die Hülle, um den Timer vor Kratzern und Stößen zu schützen.
- Bei der Verwendung des Magnethalters, achte darauf, dass die Hülle den Magnetkontakt nicht beeinträchtigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Silikonhülle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass du das Produkt umweltgerecht entsorgst, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zum Produkt wende dich bitte an den Hersteller. Achte darauf, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu

gewährleisten und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu unterstützen. Dein Schutz und deine Sicherheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de