

# **Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Black**

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

The universal Marlin trigger reduces the trigger pull weight to approximately 3.5 lbs, eliminates the bothersome trigger flop, and features a wider, flatter, and lightly serrated trigger surface for a slip-resistant, comfortable feel.

## Product Features:

Reduces trigger pull weight to approx. 3.5 lbs (with standard hammer spring)

Wider and flatter trigger face for a natural trigger movement

Eliminates the Marlin trigger flop

Durable construction made from precision-cut, black-nitrided tool steel

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [Marlin Trigger Black](#)
- Hersteller: [RANGER POINT](#)
- Artikel-Nr.: EU2014771
- Herst.-Nr.: 27
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.68kg
- Versandhöhe: 25.4mm
- Versandbreite: 152.4mm
- Versandlänge: 203.2mm
- UPC: 850078124678

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanweisungen für den Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black
- Über uns

# Sicherheitsanweisungen für den Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black. Dieser universelle MarlinAbzug wurde entwickelt, um das Abzugsgewicht auf etwa 3,5 lbs zu reduzieren und ein angenehmes, rutschfestes Gefühl zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety GatePlattform informiert.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Trigger nur mit kompatiblen MarlinGewehren.
- Achte darauf, dass der Trigger ordnungsgemäß installiert ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Halte den Abzug immer von dir und anderen Personen weg, wenn das Gewehr geladen ist.
- Verwende Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während der Nutzung.
- Vermeide es, den Trigger zu betätigen, wenn das Gewehr nicht sicher auf einem stabilen Untergrund liegt.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entferne den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung des Gewehrs.
- Installiere den Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black, indem du die mitgelieferten Anweisungen befolgst.
- Überprüfe die Funktion des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

### 2. Nutzung:

- Lade das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte den Abzug immer sicher und unter Kontrolle.
- Betätige den Abzug sanft und gleichmäßig, um eine präzise Schussabgabe zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie stehen dir zur Verfügung, um alle Sicherheitsanfragen zu beantworten und Unterstützung zu

bieten.

Bitte halte diese Sicherheitsanweisungen immer in der Nähe des Produkts, um jederzeit darauf zugreifen zu können. Sicherheit hat oberste Priorität!

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)