

OBI Camera Lock Locking RIGHT WHT

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

The Camera Lock mounts securely using a standard 1/4-20 bolt, making it an ideal choice for cameras, spotting scopes, and binoculars. It can even be mounted to the wall to help you keep your gear organized and ready to go.

Built with integrated Arca compatibility, the Camera Lock easily clamps into your tripod, allowing you to hang it from your backpack strap or tripod leg for quick access on the move. Despite its compact size, it offers incredible versatility and durability for any setup.

Each unit comes with a small adjustable tension locking lever that lets you fasten the post securely in place. To suit your preferred setup, the Camera Lock is available in both right-hand and left-hand configurations, making it effortless to reach and operate the lever regardless of your mounting position.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [OBI Camera Lock Locking RIGHT WHT](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2015549
- Herst.-Nr.: OBi01007-WHT
- Farbe: White
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841030

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das OBI Kamera Lock
- Über uns

Sicherheitshinweise für das OBI Kamera Lock

Einführung

Das OBI Kamera Lock ist ein vielseitiges und robustes Produkt, das speziell für die sichere Befestigung von Kameras, Zielfernrohren und Ferngläsern konzipiert wurde. Um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, sind die folgenden Richtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig das Kamera Lock auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Befestigungen (mindestens einen Clamp Lock oder Slide Lock sowie einen RP M, QD P oder Anywhere Mount).
- Achte darauf, dass die Spannvorrichtung sicher und fest eingestellt ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Montiere das Kamera Lock an stabilen und geeigneten Oberflächen, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Kamera Locks in extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert und gesichert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Kamera Locks:

- Verwende einen Standard 1/420 Bolt, um das Kamera Lock sicher zu befestigen.
- Stelle sicher, dass der Bolt fest angezogen ist, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Für die Wandmontage: Wähle eine stabile Wand und verwende geeignete Dübel und Schrauben.

2. Einstellen der Spannvorrichtung:

- Nutze den kleinen verstellbaren Spannhebel, um den Post sicher in Position zu halten.
- Achte darauf, dass der Hebel leicht erreichbar ist, unabhängig von der Montierposition (rechts oder links).

3. Verwendung des Kamera Locks:

- Befestige die Kamera, das Zielfernrohr oder das Fernglas sicher im Kamera Lock.
- Hänge das Kamera Lock an deinem Rucksackriemen oder dem Bein des Stativs für schnellen Zugriff.
- Überprüfe vor jeder Nutzung, ob alles sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um eine umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder den Vertriebspartner wenden. Achte darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Produktnutzung an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und korrekte Nutzung des OBI Kamera Locks von entscheidender Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de