

OBI Camera Lock Locking RIGHT BLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

The Camera Lock mounts securely using a standard 1/4-20 bolt, making it an ideal choice for cameras, spotting scopes, and binoculars. It can even be mounted to the wall to help you keep your gear organized and ready to go.

Built with integrated Arca compatibility, the Camera Lock easily clamps into your tripod, allowing you to hang it from your backpack strap or tripod leg for quick access on the move. Despite its compact size, it offers incredible versatility and durability for any setup.

Each unit comes with a small adjustable tension locking lever that lets you fasten the post securely in place. To suit your preferred setup, the Camera Lock is available in both right-hand and left-hand configurations, making it effortless to reach and operate the lever regardless of your mounting position.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [OBI Camera Lock Locking RIGHT BLK](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2015550
- Herst.-Nr.: OBi01007-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841047

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das OBI Kamera Lock
- Über uns

Sicherheitshinweise für das OBI Kamera Lock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OBI Kamera Locks! Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Kamera, deinen Spotting Scope oder deine Ferngläser sicher zu befestigen und dir beim Organisieren deiner Ausrüstung zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Achte darauf, dass das OBI Kamera Lock in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist, bevor du es verwendest.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Befestigungselemente (1/420 Bolt), um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Überprüfe vor der Verwendung die stabile Befestigung des Kamera Locks, um ein Herunterfallen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Kamera Lock nicht überlastet wird, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halte das Kamera Lock und die zugehörigen Teile sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Kamera Locks:

- Suche einen stabilen Untergrund oder eine geeignete Halterung.
- Verwende einen 1/420 Bolt, um das Kamera Lock sicher zu befestigen.
- Stelle sicher, dass das Lock fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Befestigung deiner Ausrüstung:

- Setze die Kamera oder das Zubehör in das Kamera Lock ein.
- Verwende den verstellbaren Spannhebel, um die Ausrüstung sicher zu fixieren.
- Überprüfe vor dem Transport, dass alles sicher befestigt ist.

3. Zugänglichkeit während der Nutzung:

- Hänge das Kamera Lock an deinem Rucksackgurt oder dem Bein deines Stativs für schnellen Zugriff an.
- Achte darauf, das Lock nicht in einer Weise zu positionieren, die die Bedienung des Hebels erschwert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das OBI Kamera Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Wenn du dir unsicher bist, kontaktiere deine örtlichen Abfallbehörden für spezifische Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Unterstützung zu deinem OBI Kamera Lock, wende dich bitte an den Kundenservice von OBI SYSTEMS oder besuche unsere Website.

Vielen Dank, dass du dich für das OBI Kamera Lock entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude bei der Nutzung!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de