

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballisticians Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Attributes

- Name: Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016385
- Mfr. No.: 0857ALOLV
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 165mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Kestrel 5700 Elite Wettermessgerät](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite z Applied Ballistics](#)
- [Suomi: Kestrel 5700 Elite Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití: Měřiče počasí Kestrel 5700 Elite](#)

Sicherheitshinweise für das Kestrel 5700 Elite Wettermessgerät

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kestrel 5700 Elite Wettermessgeräts mit Applied Ballistics! Dieses Gerät wurde speziell für Langstreckenschützen entwickelt und bietet eine Vielzahl von Funktionen zur genauen Messung von Umweltparametern und zur Berechnung von Geschossbahnen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Gerät für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Wettermessgerät trocken und schütze es vor extremen Temperaturen.
- Vermeide Stöße und Stürze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Batterien (1 AABatterie) und achte auf die richtige Polung.
- Halte das Gerät von Kindern fern, um versehentliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- **Batterie:**
 - Überprüfe den Batteriestand regelmäßig und wechsele die Batterie bei Bedarf aus.
 - Achte darauf, die Batterie korrekt einzusetzen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- **Wetterbedingungen:**
 - Verwende das Gerät nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- **BluetoothVerbindung:**
 - Stelle sicher, dass du die BluetoothVerbindung nur mit vertrauenswürdigen Geräten herstellst, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- **Benutzeroberfläche:**
 - Nutze das Gerät gemäß der Benutzeranleitung, um Fehlbedienungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation:

- Öffne das Batteriefach und setze die AABatterie korrekt ein.
- Schließe das Fach sicher, um das Gerät vor Feuchtigkeit zu schützen.

2. Gerät einschalten:

- Drücke den Ein/AusSchalter, um das Gerät zu aktivieren.
- Warte, bis das Display vollständig hochgefahren ist, bevor du mit der Nutzung beginnst.

3. Auswahl der BallistikKoeffizienten:

- Navigiere im Menü zu den BallistikEinstellungen.
- Wähle zwischen G1 oder G7, je nach deinen Anforderungen.

4. Messung von Umgebungsparametern:

- Halte das Gerät in der Hand und richte es in die Windrichtung.

- Warte einige Sekunden, bis die Messwerte stabil sind und abgelesen werden können.

5. Bluetooth LiNK nutzen:

- Aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone oder Tablet.
- Suche nach dem Kestrel 5700 Elite in der Liste der verfügbaren Geräte und stelle die Verbindung her.

6. Daten speichern:

- Nutze die Speicherfunktion, um wichtige Messungen für zukünftige Berechnungen zu speichern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Kestrel 5700 Elite Wettermessgerät und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Achte darauf, dass das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder bei Fragen zur Sicherheit des Kestrel 5700 Elite Wettermessgeräts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Safety Instruction Guide for Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your device. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the Kestrel 5700 Elite in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the device away from extreme temperatures, moisture, and direct sunlight to avoid damage.
- Ensure that the device is stored in a safe place, out of reach of children.
- Regularly check for any signs of damage or malfunction. If the device is damaged, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not disassemble or modify the Kestrel 5700 Elite in any way.
- Avoid using the device in hazardous environments where it may be exposed to chemicals or corrosive substances.
- Ensure that the battery compartment is sealed properly to prevent leaks that could damage the motherboard.
- Use only the recommended AA battery for operation. Do not mix different types of batteries.
- Follow local regulations for the disposal of batteries and electronic devices.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Device

- Carefully remove the Kestrel 5700 Elite from its packaging.
- Check that all components are included and in good condition.

2. Inserting the Battery

- Open the sealed battery compartment.
- Insert one AA battery, ensuring the correct polarity is observed.
- Close the battery compartment securely.

3. Turning On the Device

- Press the power button to turn on the Kestrel 5700 Elite.
- Allow the device to initialize and display the main menu.

4. Navigating the Interface

- Use the intuitive interface to navigate through the options.
- Refer to the user manual for specific instructions on accessing the "Litz" library and configuring ballistic parameters.

5. Using Bluetooth LiNK Connectivity

- Ensure that Bluetooth is enabled on your Android or iOS device.
- Follow the instructions in the user manual to connect your Kestrel 5700 Elite to your mobile device for enhanced functionality.

6. Performing Measurements

- Hold the device in a stable position to ensure accurate readings.
- Select the desired measurements from the menu and follow the prompts to record data.

7. Switching Backlight Modes

- Use the backlight feature for visibility in lowlight conditions.
- Toggle between bright white and nightvisionfriendly red as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the Kestrel 5700 Elite and its components in accordance with local environmental regulations.
- Do not dispose of batteries in household waste. Follow local guidelines for battery recycling.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding your Kestrel 5700 Elite Weather Meter, please refer to the manufacturer's official website or customer support resources.

Thank you for prioritizing safety while using the Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introducción

El Kestrel 5700 Elite Weather Meter con Applied Ballistics® es un dispositivo diseñado para medir parámetros ambientales y realizar cálculos de trayectoria precisos para tiradores de larga distancia. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el Kestrel 5700 Elite.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Utiliza el Kestrel 5700 Elite solo para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica regularmente si hay actualizaciones de seguridad y retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Condiciones Extremas:** Evita exponer el dispositivo a temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas que no sean compatibles con sus especificaciones.
- **Batería:** Utiliza solo una batería AA de calidad recomendada. No mezcles baterías nuevas y usadas.
- **Manejo:** Maneja el dispositivo con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañar su estructura.
- **Conectividad Bluetooth:** Asegúrate de que la conectividad Bluetooth esté habilitada solo cuando sea necesario y desactívala cuando no la estés utilizando para conservar la batería.
- **Mantenimiento:** Limpia el dispositivo con un paño suave y seco. No utilices productos químicos abrasivos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería.
- Inserta una batería AA nueva, asegurándote de respetar la polaridad (+/-).
- Cierra el compartimento de la batería firmemente.

2. Encendido del Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido para activar el Kestrel 5700 Elite.
- Espera a que la pantalla se ilumine y muestre la interfaz de usuario.

3. Configuración de Parámetros:

- Navega por el menú utilizando los botones de navegación.
- Selecciona el parámetro ambiental que deseas medir.
- Ajusta el coeficiente balístico (G1 o G7) según sea necesario.

4. Uso de la Función de Calibración Balística:

- Sigue las instrucciones en pantalla para entrenar el dispositivo basado en los impactos observados

- a larga distancia.
- Asegúrate de realizar la calibración en un entorno controlado para obtener resultados precisos.

5. Conexión a Dispositivos Móviles:

- Activa Bluetooth en el Kestrel 5700 Elite.
- En tu dispositivo Android o iOS, busca el Kestrel 5700 Elite en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
- Conéctate y utiliza la aplicación para acceder a datos adicionales y análisis.

6. Apagar el Dispositivo:

- Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Kestrel 5700 Elite llegue al final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Retira la batería y deséchala en un punto de reciclaje adecuado para baterías.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos para asegurarte de cumplir con las normativas ambientales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el Kestrel 5700 Elite Weather Meter y consultas sobre seguridad, consulta la documentación del fabricante o visita el sitio web oficial de Kestrel.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Kestrel 5700 Elite Weather Meter.

Guide de sécurité pour le Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kestrel 5700 Elite Weather Meter avec Applied Ballistics. Cet appareil est conçu pour fournir des mesures précises des conditions environnementales afin d'aider les tireurs à réaliser des calculs de trajectoire optimaux. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, il est important de suivre les directives de sécurité énoncées dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Utilise le Kestrel 5700 Elite uniquement selon les instructions fournies dans ce guide.
- Assure-toi que l'appareil est en bon état avant utilisation. Vérifie les signes de dommages ou de dysfonctionnement.
- Évite d'exposer l'appareil à des conditions extrêmes (chaleur, humidité, etc.) qui pourraient affecter ses performances.
- Ne laisse pas le Kestrel à la portée des enfants sans supervision.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Lorsque tu utilises le Kestrel 5700 Elite à l'extérieur, fais attention aux conditions météorologiques changeantes qui pourraient affecter la précision des mesures.
- **Manipulation de l'appareil** : Évite de secouer ou de faire tomber l'appareil. Une manipulation brutale peut endommager les composants internes.
- **Batterie** : Utilise uniquement des piles AA recommandées. Ne tente pas de remplacer la batterie dans un environnement humide.
- **Connectivité Bluetooth** : Lorsque tu utilises la fonction Bluetooth LiNK, assure-toi que l'appareil est à jour avec les derniers logiciels pour éviter des problèmes de connexion.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation de la batterie :

- Ouvre le compartiment de la batterie en suivant les instructions du manuel.
- Insère une pile AA en respectant la polarité indiquée.
- Referme le compartiment en t'assurant qu'il est bien scellé.

2. Allumer l'appareil :

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer le Kestrel 5700 Elite.
- Attends que l'écran s'illumine pour commencer à utiliser l'appareil.

3. Navigation dans les menus :

- Utilise les boutons de navigation pour parcourir les différentes options.
- Sélectionne les paramètres souhaités pour la mesure des conditions environnementales.

4. Mesure des paramètres :

- Place le Kestrel dans un endroit dégagé pour obtenir des mesures précises.
- Suis les instructions à l'écran pour sélectionner le type de mesure (température, humidité, vitesse du vent, etc.).

5. Utilisation de la fonction Ballistic :

- Accède à la bibliothèque “Litz” pour sélectionner les balles appropriées.
- Utilise la fonction de calibration pour ajuster les données selon ton arme.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le Kestrel 5700 Elite à la poubelle. Suis les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.
- Consulte les points de collecte locaux pour les déchets électroniques afin de te débarrasser de l'appareil de manière écologique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'appareil, n'hésite pas à contacter le support client via les canaux appropriés. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le Kestrel 5700 Elite en toute sécurité et profiter de ses fonctionnalités avancées pour améliorer tes performances de tir.

Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Kestrel 5700 Elite Weather Meter con Applied Ballistics. Questo dispositivo è progettato per fornire misurazioni ambientali precise per tiratori a lungo raggio. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Kestrel 5700 Elite solo per scopi previsti come indicato nel manuale.
- Conserva il dispositivo in un luogo asciutto e protetto da umidità e temperature estreme.
- Non esporre il dispositivo a impatti o urti eccessivi.
- Utilizzare solo batterie AA raccomandate e sostituirle secondo le istruzioni.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non smontare il Kestrel 5700 Elite; qualsiasi tentativo di apertura invalida la garanzia.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Evita di utilizzare il dispositivo mentre sei in movimento o in situazioni pericolose, come vicino a strade trafficate.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a fonti di calore o sostanze chimiche aggressive.
- Segui le istruzioni per la calibrazione del dispositivo per garantire misurazioni accurate.
- Non lasciare il dispositivo alla portata di bambini o animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria

- Apri il compartimento della batteria.
- Inserisci una batteria AA nuova, rispettando la polarità (+ e -).
- Chiudi il compartimento della batteria fino a quando non scatta in posizione.

2. Accensione del Dispositivo

- Premi il pulsante di accensione per attivare il Kestrel 5700 Elite.
- Attendere che il dispositivo si avvii e visualizzi il menu principale.

3. Navigazione nel Menu

- Utilizza i pulsanti di navigazione per selezionare le diverse funzioni.
- Segui le istruzioni sullo schermo per impostare i parametri desiderati.

4. Calibrazione del Dispositivo

- Accedi alla funzione di calibrazione nel menu.
- Segui le istruzioni per calibrare il dispositivo in base al tuo fucile e alle condizioni ambientali.

5. Utilizzo delle Funzioni di Ballistica

- Seleziona il coefficiente balistico G1 o G7 in base alle tue esigenze.

- Immetti i dati richiesti per ottenere calcoli di traiettoria precisi.

6. Spegnimento del Dispositivo

- Premi e tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo non si spegne.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Kestrel 5700 Elite nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento delle batterie e dei dispositivi elettronici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o programmi di riciclo disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o assistenza riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per un'assistenza più rapida.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e efficace del Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Per ulteriori informazioni sulle normative di sicurezza e per segnalare prodotti non sicuri, consulta il portale Safety Gate dell'Unione Europea.

Bruksanvisning for Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics! Dette produktet er designet for å gi deg presise vær og ballistikkdata, spesielt for langdistanse skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å forhindre utilsiktet skade eller bruk.
- Kontroller enheten regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Unngå å utsette enheten for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter når du bruker produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Hold enheten tørr og beskyttet mot regn og fuktighet.
- Unngå å bruke enheten i nærheten av sterke magnetiske felt eller elektriske apparater som kan forstyrre målingene.
- Ikke demonter enheten; dette kan føre til skade og ugyldiggjøre garantien.
- Bruk kun anbefalte batterier (1 AAbatteri) for å unngå lekkasje eller skade på enheten.
- Vær oppmerksom på at lysforhold kan påvirke lesbarheten på skjermen; bruk skjermbakgrunnslyset ved behov.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Batteriinstallasjon:

- Åpne batteriluken ved å vri på låsemekanismen.
- Sett inn et nytt AAbatteri, og pass på at polariteten (+/-) er riktig.
- Lukk batteriluken forsvarlig.

2. Oppstart av enheten:

- Trykk på strømknappen for å slå på Kestrel 5700 Elite.
- Vent til skjermen viser hovedmenyen.

3. Navigering av menyen:

- Bruk de intuitive navigasjonsknappene for å bla gjennom menyene.
- Velg ønsket funksjon ved å trykke på bekreftelsesknappen.

4. Måling av miljøparametere:

- Plasser enheten på et stabilt underlag for nøyaktige målinger.
- Følg instruksjonene på skjermen for å velge ønsket måling (f.eks. temperatur, vindhastighet).

5. Ballistikkberegning:

- Velg G1 eller G7 ballistisk koeffisient basert på ammunisjonen din.
- Bruk "Litz" biblioteket for å finne passende data for dine prosjektiler.

- Juster innstillingene basert på observasjoner fra langdistanse skyting.

6. Bluetooth LiNKtilkobling:

- Aktiver Bluetoothfunksjonen på enheten.
- Koble til din Android eller iOS-enhet for å overføre data.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for at enheten og batteriene kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste enheten i husholdningsavfallet; bruk egnede resirkuleringsordninger for elektronisk avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Kestrel 5700 Elite Weather Meter, vennligst kontakt produsenten gjennom deres offisielle kanaler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite z Applied Ballistics

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite z Applied Ballistics. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnych obliczeniach balistycznych dla strzelców długodystansowych. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Upewnij się, że urządzenie jest używane w odpowiednich warunkach atmosferycznych, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Używaj tylko akumulatorów zalecanych przez producenta.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci ani bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji chemicznych, które mogą uszkodzić obudowę.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia komponentów wewnętrznych.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z funkcji Bluetooth, aby nie narażać danych na nieautoryzowany dostęp.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane lub ma nową baterię AA.
- W celu włączenia urządzenia, naciśnij przycisk zasilania.
- Aby uzyskać dostęp do funkcji balistycznych, przejdź do menu i wybierz odpowiednią opcję.
- Użyj przycisków nawigacyjnych, aby dostosować ustawienia i wybrać parametry pomiaru.
- Po zakończeniu używania, wyłącz urządzenie, aby oszczędzać energię.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj urządzenia ani jego akcesoriów do zwykłych śmieci.
- Zgodnie z przepisami o odpadach elektronicznych, oddaj urządzenie do punktu zbiórki elektrośmieci.
- Upewnij się, że wszystkie akumulatory są usunięte przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub przedstawicielem firmy.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem produktu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Dzięki przestrzeganiu powyższych instrukcji możesz bezpiecznie korzystać z Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite, ciesząc się jego zaawansowanymi funkcjami i precyzyjnymi pomiarami.

Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kestrel 5700 Elite Weather Meter on suunniteltu pitkän matkan ampujille, ja se tarjoaa tarkkaa tietoa ympäristöolosuhteista. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa ja vältä altistamista sitä äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä vain suositeltuja paristoja. Väärän tyyppiset paristot voivat aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Älä yritä avata tai korjata laitetta itse. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että laite on kalibroitu oikein ennen käyttöä. Tämä takaa tarkat mittaustulokset.
- Älä käytä laitetta vaarallisissa tai epävakaisissa ympäristöissä, joissa se voi vahingoittua tai aiheuttaa onnettomuuksia.
- Käytä laitetta vain sen tarkoituksen mukaisesti, eli ympäristömittauksiin ja ballistisiin laskelmiin.
- Huomioi, että laitteen näyttö voi heijastaa valoa eri tavoin. Varmista, että voit lukea näytön tiedot selkeästi eri valaistusolosuhteissa.
- Älä altista laitetta voimakkaille iskuille tai pudotuksille.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Asenna paristo laitteeseen seuraavasti:
 - Avaa paristokansi.
 - Aseta uusi AA-paristo oikeaan suuntaan.
 - Sulje paristokansi.
- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Navigoi käyttöliittymässä käyttäen painikkeita. Valitse haluamasi asetukset ja toiminnot.
- Varmista, että Bluetooth LiNK yhteys on aktivoitu, jos käytät laitetta mobiililaitteen kanssa.
- Kalibroi laite tarvittaessa käyttämällä "Litz" kirjastoa ja seuraamalla ohjeita.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaan. Älä heitä niitä tavalliseen roskakoriin.
- Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

Kestrel 5700 Elite Weather Meter on tehokas työkalu, joka tarjoaa tarkkoja mittauksia. Noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja käytä laitetta aina sen tarkoituksen mukaisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics. Denna enhet är utformad för att ge noggranna mätningar av miljöparametrar som är viktiga för långdistansskyttar. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet som anges i bruksanvisningen.
- Håll enheten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra oavsiktlig användning.
- Kontrollera alltid enheten för skador innan användning. Använd inte enheten om den är skadad.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av mätinstrument.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att batteriet är korrekt installerat och att batterifacket är ordentligt stängt för att undvika läckage.
- Använd endast AAbatterier av hög kvalitet för att säkerställa bästa prestanda.
- Undvik att utsätta enheten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Rengör enheten med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier eller slipande material.
- Använd enheten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika felaktiga mätningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera batteriet:

- Öppna batterifacket genom att trycka på låset.
- Sätt i ett AAbatteri med rätt polaritet (+/-).
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Slå på enheten:

- Tryck på strömbrytaren för att slå på Kestrel 5700 Elite.

3. Navigera i menyn:

- Använd de intuitiva knapparna för att navigera genom inställningarna.
- Välj önskad miljöparameter att mäta.

4. Använda Bluetooth LiNK:

- Aktivera Bluetooth på din Android eller iOS-enhet.
- Följ instruktionerna för att ansluta till Kestrel 5700 Elite.

5. Mäta och analysera:

- Håll enheten stadigt för att få exakta mätningar.
- Använd den "Litz" biblioteket för att få tillgång till över 225 mätdata för kulor.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte enheten i vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.
- Se till att batterierna återvinns på ett korrekt sätt. Kontrollera lokala återvinningsstationer för information om batterihantering.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare hjälp, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Tack för att du prioriterar säkerhet och noggrannhet i dina mätningar!

Pokyny pro bezpečnostní použití: Měřiče počasí Kestrel 5700 Elite

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Měřiče počasí Kestrel 5700 Elite s aplikovanou balistikou. Tento přístroj je navržen tak, aby poskytoval přesné měření pro dlouhé vzdálenosti a byl optimalizován pro střelce. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, vypracovali jsme následující pokyny podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné pokyny pro bezpečnost

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte výrobek v extrémních podmínkách, které by mohly ohrozit jeho funkčnost.
- Zkontrolujte, zda výrobek nejeví známky poškození před použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nezapojte výrobek do zdroje napájení, pokud je poškozený.
- Používejte pouze doporučené baterie (1 AA) a dodržujte pokyny pro jejich výměnu.
- Chraňte výrobek před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Při používání výrobku v noci se ujistěte, že používáte červené podsvícení pro ochranu zraku.
- Při manipulaci s výrobkem se vyhněte nárazům a pádům, které by mohly způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Otevřete komoru na baterie a vložte jednu AA baterii podle označení + a -.
- Ujistěte se, že je komora správně uzavřená, aby se zabránilo úniku.

2. Základní používání:

- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka napájení.
- Pomocí intuitivního rozhraní přejděte k požadovaným funkcím.
- Zvolte vhodný balistický koeficient (G1 nebo G7) pro vaše měření.
- Pro připojení k mobilnímu zařízení použijte Bluetooth LiNK.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte a vyměňujte baterie, aby byl zajištěn optimální výkon.
- Čistěte displej a pouzdro měřiče jemným hadříkem.
- Udržujte výrobek v suchém prostředí a chraňte ho před prachem.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte podle pokynů na obalu a v souladu s místními předpisy.
- Pokud je výrobek poškozen, obraťte se na odborníka na ekologickou likvidaci elektroniky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti a používání výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a je určen pro zajištění bezpečného používání Měřiče počasí Kestrel 5700 Elite. Dodržujte všechny pokyny a doporučení pro maximální bezpečnost a efektivitu.