

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballisticians Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Attributes

- Name: Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016388
- Mfr. No.: 0857ALFDE
- Delivery weight: 0.234kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 152mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700 Elite Wettermesser mit Applied Ballistics](#)
- [English: Kestrel 5700 Elite Weather Meter Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Suomi: Kestrel 5700 Elite Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání: Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)

Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700 Elite Wettermesser mit Applied Ballistics

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kestrel 5700 Elite Wettermessers mit Applied Ballistics! Dieses Gerät wurde entwickelt, um dir präzise Umweltdaten zu liefern und dir bei deinen Schießaktivitäten zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Gerät von Wasser und extremen Temperaturen fern, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Bewahre das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufmeldungen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Batterie:** Verwende nur die empfohlene AABatterie. Achte darauf, die Batterie korrekt einzulegen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- **Geräteeinstellungen:** Vermeide es, während des Gebrauchs an den Einstellungen zu manipulieren, während du das Gerät bedienst.
- **Umwelteinflüsse:** Schütze das Gerät vor extremen Wetterbedingungen, wie starkem Regen oder direkter Sonneneinstrahlung, um die Lebensdauer zu verlängern.
- **Zugänglichkeit:** Stelle sicher, dass du das Gerät in einer sicheren und stabilen Umgebung verwendest, um Stürze zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation:

- Öffne das Batteriefach.
- Setze die AABatterie mit der richtigen Polarität ein.
- Schließe das Fach sicher.

2. Gerät einschalten:

- Drücke die Einschalttaste, um das Gerät zu aktivieren.
- Warte, bis das Display vollständig hochgefahren ist.

3. Einstellungen vornehmen:

- Navigiere durch das Menü, um die gewünschten Einstellungen anzupassen.
- Wähle den Ballistikkoeffizienten (G1 oder G7) entsprechend deiner Munition.

4. Daten messen:

- Halte das Gerät in einer stabilen Position und warte, bis die Messwerte stabil sind.
- Notiere die relevanten Daten für deine Berechnungen.

5. Bluetooth LiNK Verbindung:

- Aktiviere Bluetooth auf deinem Android oder iOSGerät.

- Folge den Anweisungen im Benutzerhandbuch, um eine Verbindung herzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Die Batterie sollte separat und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Rücknahmestellen in deiner Nähe für die umweltfreundliche Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Kestrel 5700 Elite Wettermessers von dir abhängt. Halte dich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Kestrel 5700 Elite Weather Meter Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your device. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the device out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not expose the device to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for prolonged periods.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or wear, and discontinue use if any defects are found.
- Only use the specified AA battery to power the device. Do not use rechargeable or other types of batteries.
- Follow proper disposal methods for batteries and the device itself at the end of their life cycle.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not disassemble or modify the device, as this may compromise safety and void the warranty.
- When using Bluetooth LiNK connectivity, ensure that you are connected to a secure and trusted device to protect your personal information.
- Avoid using the device in environments with flammable gases or materials.
- Be cautious when using the device in harsh weather conditions; ensure it is securely held to prevent accidental drops.
- Do not use the device while driving or operating machinery; always prioritize safety and focus.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation

- Open the sealed battery compartment.
- Insert one AA battery, ensuring correct polarity (+/-).
- Close the battery compartment securely.

2. Turning On the Device

- Press the power button to turn on the Kestrel 5700 Elite.
- Wait for the display to initialize.

3. Navigating the Interface

- Use the intuitive interface to access various functions.
- Refer to the user manual for detailed instructions on using specific features.

4. Using Bluetooth LiNK

- Enable Bluetooth on your Android or iOS device.
- Follow the prompts on your Kestrel 5700 Elite to connect to your mobile device.
- Ensure that the connection is secure before using the app for data transfer.

5. Measuring Environmental Parameters

- Hold the device steady in the direction of the wind for accurate readings.
- Review the displayed parameters and make necessary adjustments based on your shooting conditions.

6. Calibrating for Ballistics

- Use the ballistic calibration feature to train the device for your specific rifle.
- Follow the onscreen instructions to input observed longrange impacts.

Disposal Instructions

- Dispose of the Kestrel 5700 Elite Weather Meter in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove the battery before disposal and recycle it at a designated battery recycling facility.
- Do not dispose of the device in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the Kestrel 5700 Elite, please refer to the manufacturer's official website or contact their customer support.

Thank you for your attention to these safety instructions. We hope you enjoy using your Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics. Stay safe and informed!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introducción

El Kestrel 5700 Elite Weather Meter es un dispositivo diseñado para medir parámetros ambientales y realizar cálculos de trayectoria balística. Este manual proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con la normativa de seguridad general de productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
- Mantén el Kestrel 5700 Elite fuera del alcance de niños y mascotas.
- Utiliza el dispositivo solo para los fines previstos, tal como se describe en este manual.
- No expongas el Kestrel 5700 Elite a condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva o golpes fuertes.
- Revisa regularmente el dispositivo para detectar cualquier daño o mal funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Batería:**
 - Utiliza solo baterías AA recomendadas.
 - No intentes abrir la batería sellada ni manipular el compartimento de la batería.
 - Si la batería se filtra, evita el contacto con la piel y limpia el área con un paño seco.
- **Conectividad Bluetooth:**
 - Asegúrate de que la conexión Bluetooth esté desactivada cuando no la estés utilizando para evitar conexiones no autorizadas.
 - No compartas datos sensibles a través de la conectividad Bluetooth.
- **Condiciones de Uso:**
 - Evita el uso del dispositivo en condiciones de tormenta o mal tiempo extremo.
 - No utilices el Kestrel 5700 Elite mientras conduces o realizas actividades que requieran tu plena atención.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería.
- Inserta una batería AA nueva, asegurándote de que la polaridad (+/-) esté correcta.
- Cierra el compartimento de la batería.

2. Encendido del Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido para activar el Kestrel 5700 Elite.
- Espera a que la pantalla se ilumine y muestre la interfaz principal.

3. Configuración Inicial:

- Selecciona el idioma deseado en el menú de configuración.
- Conéctate a tu dispositivo Android o iOS mediante Bluetooth si deseas utilizar la función LiNK.

4. Uso del Dispositivo:

- Para medir parámetros ambientales, apunta el dispositivo hacia el área deseada y presiona el botón de medición.
- Utiliza la biblioteca "Litz" para seleccionar balas y coeficientes balísticos según sea necesario.
- Realiza ajustes en función de las condiciones ambientales y tus preferencias.

5. Apagar el Dispositivo:

- Presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Kestrel 5700 Elite alcance el final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Recicla el dispositivo y las baterías de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Consulta con tu municipio para obtener información sobre puntos de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Kestrel 5700 Elite o para reportar un producto defectuoso, consulta las plataformas de seguridad de productos en línea de la UE. Es importante que estés informado sobre cualquier actualización o retiro de productos.

Este documento está diseñado para ayudarte a utilizar el Kestrel 5700 Elite Weather Meter de forma segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier dispositivo tecnológico.

Guide de Sécurité pour le Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kestrel 5700 Elite Weather Meter avec Applied Ballistics. Cet appareil est conçu pour mesurer des paramètres environnementaux et effectuer des calculs balistiques précis. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'appareil, consulte les instructions ou demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques extrêmes.
- Évite de plonger l'appareil dans l'eau ou de l'exposer à des liquides.
- Utilise uniquement des batteries recommandées (une batterie AA) et remplaceles conformément aux instructions.
- Ne tente pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil toi-même.
- Lorsque tu utilises la fonction Bluetooth, assuretoi que la connexion est sécurisée pour protéger tes données.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation des Piles:

- Ouvre le compartiment des piles.
- Insère une batterie AA en respectant la polarité indiquée.
- Referme le compartiment en t'assurant qu'il est bien scellé.

2. Allumage de l'Appareil:

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- Vérifie que l'écran s'allume et que les informations s'affichent correctement.

3. Utilisation de l'Interface:

- Navigue dans le menu à l'aide des boutons directionnels.
- Sélectionne les paramètres souhaités en utilisant le bouton de sélection.
- Pour accéder à la bibliothèque "Litz", sélectionne l'option correspondante dans le menu.

4. Mesure des Paramètres Environnementaux:

- Place l'appareil à un endroit dégagé pour obtenir des mesures précises.
- Assuretoi que l'écran est bien visible pour lire les données.

5. Utilisation de la Fonction Bluetooth:

- Active le Bluetooth sur ton appareil mobile.
- Connecte le Kestrel 5700 Elite à l'application LiNK pour une utilisation améliorée.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'appareil à la poubelle.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour l'élimination des appareils électroniques.
- Assure-toi de recycler les piles usagées conformément aux réglementations locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou les autorités locales compétentes.

En suivant ces instructions, tu peux profiter pleinement de ton Kestrel 5700 Elite Weather Meter tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introduzione

Il Kestrel 5700 Elite Weather Meter è un dispositivo avanzato progettato per misurare parametri ambientali e calcolare traiettorie balistiche. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del dispositivo, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il dispositivo in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danno. Non utilizzare se il dispositivo è danneggiato.
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme, umidità o sostanze chimiche corrosive.
- Tenere il dispositivo lontano da bambini e animali domestici per prevenire incidenti.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Kestrel 5700 Elite in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Evita di utilizzare il dispositivo mentre sei in movimento o in situazioni che richiedono la tua piena attenzione.
- Assicurati che la batteria sia installata correttamente e sostituiscila solo con batterie compatibili.
- Non smontare il dispositivo; qualsiasi tentativo di apertura può compromettere la sicurezza e la funzionalità del prodotto.
- Utilizza il dispositivo solo per gli scopi previsti e secondo le specifiche del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Apri il compartimento della batteria.
- Inserisci una batteria AA nel compartimento, seguendo la polarità indicata.
- Chiudi il compartimento della batteria saldamente.

2. Accensione del Dispositivo:

- Premi il pulsante di accensione per accendere il Kestrel 5700 Elite.
- Attendi che il dispositivo completi il suo ciclo di avvio.

3. Navigazione dell'Interfaccia:

- Utilizza i pulsanti di navigazione per accedere alle diverse funzioni e impostazioni.
- Segui le istruzioni sullo schermo per selezionare le opzioni desiderate.

4. Misurazione dei Parametri Ambientali:

- Posiziona il dispositivo in un'area aperta per ottenere letture accurate.
- Seleziona il parametro ambientale che desideri misurare dal menu.
- Attendi che il dispositivo stabilizzi la lettura prima di registrare i dati.

5. Utilizzo delle Funzioni Balistiche:

- Accedi alla libreria "Litz" per selezionare il proiettile appropriato.
- Inserisci le informazioni necessarie per le tue misurazioni balistiche.
- Utilizza la funzione di calibrazione per adattare il dispositivo al tuo fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Kestrel 5700 Elite o le batterie nel normale spazzatura.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici e delle batterie.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del Kestrel 5700 Elite Weather Meter, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Ricorda che seguire queste linee guida ti aiuterà a garantire un uso sicuro e efficace del tuo Kestrel 5700 Elite Weather Meter.

Bruksanvisning for Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics! Dette produktet er designet for å gi deg presise værmålinger og ballistiske data, spesielt for langdistanse skyting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av enheten.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn.
- Kontroller enheten for skader før bruk. Ikke bruk hvis enheten er skadet.
- Unngå å bruke enheten i ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Hold enheten ren og fri for smuss og fuktighet.
- Bruk kun anbefalte batterier for å unngå skader på enheten.
- Rapportér umiddelbart eventuelle ulykker eller usikre produkter til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å eksponere enheten for sterke støt eller fall.
- Bruk enheten i henhold til de angitte temperatur og fuktighetsgrensene.
- Ikke forsøk å åpne eller reparere enheten selv.
- Bruk den medfølgende batteridekselet for å forhindre lekkasje.
- Sørg for at enheten er oppdatert med den nyeste programvaren for optimal ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Batteriinstallasjon

- Fjern batteridekselet.
- Sett inn en AAbatteri med riktig polaritet (+/-).
- Sett på plass batteridekselet igjen.

2. Enhetsoppsett

- Slå på enheten ved å trykke på strømknappen.
- Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere innstillinger som språk og enhetspreferanser.

3. Måling av værforhold

- Hold enheten i hånden og pek den mot vinden.
- Vent til målingene stabiliserer seg før du leser av verdiene.
- For ballistiske beregninger, velg ønsket ballistisk koeffisient (G1 eller G7) fra menyen.

4. Bruk av Bluetooth LiNK

- Aktiver Bluetooth på din Android eller iOS-enhet.
- Koble til Kestrel 5700 Elite via den tilgjengelige appen for å overføre data.

5. Skjerminnstillinger

- Juster lysstyrken ved å bruke skjerminnstillingsmenyen.

- Velg mellom hvitt eller rødt bakgrunnsbelysning avhengig av lysforholdene.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for at enheten og batteriene kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Resirkuler enheten hvis mulig, eller lever den til en godkjent avfallsmottak for elektronikk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte henvendelser, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi håper at Kestrel 5700 Elite Weather Meter vil gi deg nøyaktige målinger og forbedre dine skyteferdigheter. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Ten miernik pogody jest zaprojektowany z myślą o długodystansowych strzelcach i oferuje szereg funkcji, które pomagają w precyzyjnych obliczeniach balistycznych. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest używane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast zaprzestań jego używania.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Nie używaj urządzenia w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia, takich jak intensywne opady deszczu czy silny wiatr.
- Nie narażaj urządzenia na uderzenia ani upadki, aby uniknąć uszkodzenia obudowy.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów.
- Używaj tylko zalecanych baterii AA, aby uniknąć ryzyka wycieku lub uszkodzenia.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas korzystania z funkcji Bluetooth, aby chronić swoje dane osobowe.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Baterii:

- Otwórz komorę baterii, upewniając się, że nie jest ona uszkodzona.
- Włóż jedną baterię AA, upewniając się, że bieguny są prawidłowo ustawione.
- Zamknij komorę baterii.

2. Włączanie Urządzenia:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Kestrel 5700 Elite.
- Poczekaj na załadowanie interfejsu użytkownika.

3. Korzystanie z Funkcji:

- Skorzystaj z intuicyjnego interfejsu, aby nawigować po dostępnych opcjach.
- Wybierz odpowiedni współczynnik balistyczny (G1 lub G7) w zależności od potrzeb.
- Użyj funkcji kalibracji balistycznej, aby dostosować urządzenie do swojego karabinu.

4. Łączność Bluetooth:

- Włącz funkcję Bluetooth w ustawieniach urządzenia.
- Połącz z urządzeniem mobilnym, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji.

5. Wyświetlanie Danych:

- Użyj przełącznika podświetlenia ekranu, aby dostosować jasność wyświetlacza do warunków oświetleniowych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki elektrośmieci.
- Upewnij się, że wszystkie dane osobowe zostały usunięte przed utylizacją urządzenia.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Kestrel 5700 Elite Weather Meter, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny urządzenia oraz dowód zakupu.

Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kestrel 5700 Elite Weather Meter on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa tietoa ympäristöolosuhteista pitkän matkan ampujille. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia laitteen turvalliseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on tarkoitettu vain sen määriteltyyn käyttöön.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai näyttää merkkejä toimintahäiriöistä.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Vältä laitteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Tarkista säännöllisesti laitteen akku ja vaihda se tarvittaessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä laitetta vain kuivissa olosuhteissa.
- Varmista, että laite on suojattu iskuilta ja naarmuilta.
- Älä altista laitetta voimakkailla kemikaaleilla tai liuottimille.
- Vältä laitteen käyttöä, kun se on liitetty Bluetooth LiNK yhteyteen, jos laite on vaurioitunut.
- Noudata valmistajan ohjeita laitteen käyttöön ja huoltoon liittyen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Akkukäyttö:

- Asenna yksi AA-paristo laitteen akkukoteloon.
- Varmista, että pariston napaisuudet ovat oikein.

2. Käynnistäminen:

- Paina virtapainiketta laitteen käynnistämiseksi.
- Tarkista, että näyttö toimii ja näyttää tiedot oikein.

3. Bluetooth LiNK yhteys:

- Varmista, että laite on yhdistetty Android tai iOS-laitteeseen Bluetoothin kautta.
- Käytä Kestrel LiNK sovellusta tietojen siirtämiseen ja hallintaan.

4. Ympäristötietojen mittaaminen:

- Valitse haluamasi parametrit näytöltä.
- Käynnistä mittaus ja seuraa näyttöä saadaksesi tarkkoja tietoja.

5. Näytön säädöt:

- Muuta näytön taustavaloa tarpeen mukaan: kirkas valkoinen tai yötilan punainen.

Hävitysohjeet

- Hävitä laite ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana.

- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätys tai jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

Kestrel 5700 Elite Weather Meter on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi laitteen turvallisuuden ja luotettavan toiminnan.

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics. Denna produkt är utformad för att ge noggranna mätningar av miljöparametrar och är särskilt optimerad för långdistansskytta. För att säkerställa säker användning av denna enhet har vi sammanställt följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera enheten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka dess funktion.
- Förvara enheten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Kestrel 5700 Elite för dess avsedda syfte, som att mäta miljöparametrar och utföra ballistiska beräkningar.
- Undvik att utsätta enheten för extrema temperaturer eller fuktighet som kan påverka dess prestanda.
- Använd enheten i enlighet med de angivna bruksanvisningarna för att undvika skador.
- Använd den medföljande AAbatteriet och kontrollera batteriet regelbundet för att säkerställa att det är i gott skick.
- Om enheten visar tecken på skada eller om den fungerar onormalt, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort enheten från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Sätt i ett AAbatteri i det stängda batterifacket enligt de angivna instruktionerna.
- Se till att batterifacket är ordentligt stängt för att förhindra läckage.

2. Användning

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Navigera genom menyn med hjälp av den användarvänliga gränssnittet.
- Välj antingen G1 eller G7 ballistiska koefficienter (BC) för dina beräkningar.
- Använd Bluetooth LiNKfunktionen för att koppla enheten till din Android eller iOS-enhet för ytterligare funktioner.
- Använd den förstärkta, formgjutna polymerhöljet för att skydda enheten mot stötar och repor.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte enheten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.
- Ta bort batteriet innan du kasserar enheten.
- Återvinn batterier och elektronik enligt lokala återvinningsprogram för att skydda miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller den angivna kontaktpunkten för produktsäkerhet i EU.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Kestrel 5700 Elite Weather Meter.

Návod na bezpečné používání: Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Úvod

Gratulujeme k zakoupení Kestrel 5700 Elite Weather Meter s Applied Ballistics®. Tento přístroj je navržen tak, aby poskytoval přesné měření počasí a balistických parametrů pro dlouhé střelce. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je přístroj v dobrém stavu a zda nejsou viditelné známky poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání přístroje dodržujte bezpečnostní opatření pro práci s elektronickými zařízeními.
- Nenechávejte přístroj na přímém slunci nebo na místech s vysokou teplotou.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání Kestrel 5700 Elite se vyvarujte kontaktu s vodou. Přístroj je odolný vůči povětrnostním vlivům, ale není vodotěsný.
- Nezapojujte přístroj do elektrické sítě. Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
- Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu a ujistěte se, že jsou baterie správně umístěny.
- Při manipulaci s přístrojem se vyhněte silným otřesům a pádům, které by mohly způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterií:

- Otevřete oddíl pro baterie.
- Vložte jednu AA baterii podle označení polarit (+ a -).
- Uzavřete oddíl pro baterie.

2. Připojení k zařízení:

- Aktivujte Bluetooth LiNK na přístroji.
- Na svém mobilním zařízení (Android nebo iOS) zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení Kestrel 5700 Elite.
- Připojte se k zařízení podle pokynů na obrazovce.

3. Používání přístroje:

- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka napájení.
- Pomocí intuitivního rozhraní navigujte mezi různými funkcemi.
- Vyberte požadované balistické koeficienty (G1 nebo G7) pro přesné výpočty trajektorie.
- Využijte knihovnu "Litz" pro přístup k datům o střelivu.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav baterie a vyměňte ji, pokud je slabá.
- Čistěte přístroj jemným hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci použité baterie dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda je možné přístroj recyklovat v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na prodejce nebo výrobce, kde jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Tento návod je vytvořen v souladu s evropskými předpisy o ochraně spotřebitelů a zajišťuje bezpečné používání výrobku. Pro více informací o bezpečnosti produktů se můžete obrátit na příslušné úřady nebo navštívit platformu Safety Gate.