

Heads Up Display - Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement

The Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement is a versatile accessory designed to securely attach your Kestrel HUD Heads-Up Display to a Picatinny rail. This mount and clip set ensures stable and reliable positioning, allowing you to maintain clear visibility of your environmental data during shooting sessions. Made from high-quality materials, it is durable and easy to install, making it an essential addition for precision shooters and outdoor enthusiasts.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016396
- Mfr. No.: 0761
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Kestrel HUD Picatinny Halterung und Clip Ersatz](#)
- [English: Heads Up Display Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje y Clip de Reemplazo Kestrel HUD Picatinny](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Kestrel HUD Picatinny Mount et Clip Replacement](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Montaggio e la Clip di Sostituzione Kestrel HUD](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Kestrel HUD Picatinny Mount og Clip Replacement](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement](#)
- [Suomi: Heads Up Display Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel HUD Picatinny Mount och Clip Replacement](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement](#)

Sicherheitsanleitung für die Kestrel HUD Picatinny Halterung und Clip Ersatz

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Kestrel HUD Picatinny Halterung und Clip Ersatz. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Kestrel HUD HeadsUp Anzeige sicher an einer PicatinnySchiene zu befestigen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide es, das Produkt in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht oder Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass die Halterung fest und sicher an der PicatinnySchiene angebracht ist, um ein Abrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Entfernen des Clips, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe vor jeder Nutzung, ob alle Teile der Halterung intakt und funktionsfähig sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfe alle Teile der Halterung und des Clips auf Vollständigkeit.

2. Installation:

- Positioniere die Halterung auf der PicatinnySchiene an der gewünschten Stelle.
- Drücke die Halterung fest nach unten, bis sie einrastet.
- Überprüfe, ob die Halterung sicher sitzt, indem du leicht daran ziehst.

3. Befestigung des Clips:

- Setze den Clip auf die Halterung und drücke ihn nach unten, bis er einrastet.
- Stelle sicher, dass der Clip fest sitzt, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.

4. Nutzung:

- Verwende die Kestrel HUD HeadsUp Anzeige gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte die Anzeige während der Nutzung in einem stabilen Blickwinkel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.

- Trenne alle Teile, die recycelbar sind, und entsorge sie entsprechend.
- Werfe das Produkt nicht in den normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanleitung dazu dient, deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres Nutzererlebnis zu gewährleisten.

Heads Up Display Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement. This accessory is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and stable platform for your Kestrel HUD HeadsUp Display. To ensure your safety and the optimal performance of the product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the mount and clip are securely attached before use.
- Regularly inspect the mount and clip for signs of wear or damage.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for the mount.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Picatinny rail is clean and free from debris before installation.
- Avoid using the mount and clip in extreme weather conditions that could compromise their integrity.
- Do not modify the mount or clip in any way, as this may lead to failure or accidents.
- If you notice any unusual movement or instability during use, discontinue use immediately and inspect the product.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Gather all necessary tools, including a screwdriver if required.
2. **Clean the Picatinny Rail:** Ensure that the rail is clean and dry.
3. **Align the Mount:** Position the mount over the desired location on the Picatinny rail.
4. **Secure the Mount:** Use the provided screws or clamps to securely attach the mount to the rail. Ensure it is tightly fastened.
5. **Attach the Clip:** Once the mount is secured, attach the clip to the Kestrel HUD according to the manufacturer's instructions.
6. **Final Check:** Doublecheck that all connections are secure and that the display is stable.

Usage

- When using the Kestrel HUD, ensure that it is positioned for optimal visibility without obstructing your line of sight.
- Regularly check the stability of the mount and clip during use, especially during extended shooting sessions.
- If you experience any issues, stop using the product and refer to the troubleshooting section of the user manual.

Disposal Instructions

- Dispose of the Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, use designated recycling or electronic waste

disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the contact details provided on the packaging or the manufacturer's website. It is important to have access to assistance when needed.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting sessions!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje y Clip de Reemplazo Kestrel HUD Picatinny

Introducción

Gracias por elegir el Montaje y Clip de Reemplazo Kestrel HUD Picatinny. Este accesorio está diseñado para proporcionar un método seguro y efectivo para fijar tu Kestrel HUD a un riel Picatinny. Para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Inspecciona el montaje y el clip antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si observas alguna anomalía; contacta con el fabricante para obtener asistencia.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Evita el uso del montaje y clip en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el riel Picatinny esté limpio y libre de obstrucciones antes de la instalación.
- No fuerces el montaje en el riel; asegúrate de que encaje correctamente.
- Al fijar el Kestrel HUD, asegúrate de que esté bien asegurado para evitar caídas o desplazamientos.
- Evita el contacto con objetos afilados o superficies duras que puedan dañar el producto.
- Si el montaje o clip se rompe o se daña, deja de usarlo inmediatamente y busca un reemplazo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las piezas del montaje y clip a mano.
- Verifica que el riel Picatinny esté limpio y libre de suciedad.

2. Instalación:

- Coloca el montaje en el riel Picatinny en la posición deseada.
- Asegúrate de que las lengüetas del montaje se alineen correctamente con las ranuras del riel.
- Presiona firmemente el montaje hacia abajo hasta que se asegure en su lugar.
- Utiliza el clip para fijar el Kestrel HUD al montaje, asegurándote de que esté bien sujeto.

3. Uso:

- Una vez instalado, ajusta el Kestrel HUD a la posición que te resulte más cómoda para la visualización.
- Durante el uso, verifica periódicamente que el Kestrel HUD esté seguro y en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el montaje y clip ya no sean necesarios o estén dañados, asegúrate de desecharlos de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si es posible, recicla los materiales del montaje y clip.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, busca el contacto adecuado en la documentación proporcionada por el fabricante o en su sitio web.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de tu Montaje y Clip de Reemplazo Kestrel HUD Picatinny de manera segura y efectiva.

Instructions de Sécurité pour le Kestrel HUD Picatinny Mount et Clip Replacement

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kestrel HUD Picatinny Mount et Clip Replacement. Cet accessoire est conçu pour sécuriser ton Kestrel HUD HeadsUp Display sur un rail Picatinny. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est compatible avec ton équipement avant de l'installer.
- Vérifie régulièrement l'état du montage et du clip pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des dommages visibles.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire pour monter le Kestrel HUD sur un rail Picatinny.
- Ne surcharge pas le montage avec des équipements supplémentaires qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Assure-toi que le montage est bien fixé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.
- Évite de manipuler le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne pas utiliser le produit si tu es sous l'influence de substances qui pourraient altérer ton jugement ou tes capacités.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que tu as tous les composants nécessaires : le montage, le clip et les vis de fixation.
- Assure-toi que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Positionne le montage sur le rail Picatinny à l'endroit désiré.
- Utilise les vis fournies pour fixer solidement le montage au rail. Assure-toi qu'il est bien en place et qu'il ne bouge pas.
- Fixe le Kestrel HUD au clip selon les instructions spécifiques fournies avec le HUD.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le montage est sécurisé et que le HUD est correctement fixé.
- Utilise le produit dans des conditions normales de tir pour garantir la précision et la sécurité des données environnementales affichées.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les directives locales sur le recyclage et l'élimination des produits électroniques et des

accessoires.

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un point de collecte approprié pour éviter toute pollution.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux profiter de ton Kestrel HUD Picatinny Mount et Clip Remplacement en toute sécurité. Merci de ta confiance et bon tir !

Guida di Sicurezza per il Montaggio e la Clip di Sostituzione Kestrel HUD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio e la Clip di Sostituzione Kestrel HUD. Questo accessorio è progettato per garantire un attacco sicuro del tuo Kestrel HUD a un rail Picatinny. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una performance ottimale e la tua sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio e la clip per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il montaggio con attrezzature che superano il peso raccomandato.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente prima di utilizzare il Kestrel HUD.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo accessori compatibili con il Kestrel HUD e il montaggio Picatinny.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sul rail Picatinny desiderato.
- Allinea i fori del montaggio con le scanalature del rail.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente il montaggio.
- Controlla che il montaggio sia stabile e non si muova.

3. Utilizzo:

- Posiziona il Kestrel HUD nel montaggio.
- Assicurati che il Kestrel HUD sia ben fissato e facilmente visibile.
- Durante l'uso, verifica periodicamente che il montaggio e la clip siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza.

Bruksanvisning for Kestrel HUD Picatinny Mount og Clip Replacement

Introduksjon

Takk for at du valgte Kestrel HUD Picatinny Mount og Clip Replacement. Dette produktet er designet for å sikre en stabil og pålitelig montering av din Kestrel HUD HeadsUp Display på en Picatinnyskinne. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anvisninger for å unngå ulykker.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på at dette produktet ikke er en leke, og det er ikke ment for barn.
- Rapportere usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid produktet i henhold til instruksjonene for installasjon og bruk.
- Unngå å bruke produktet i ugunstige værforhold som kraftig regn eller sterk vind som kan påvirke stabiliteten.
- Sørg for at Picatinnyskinnen er ren og fri for rusk før montering.
- Kontroller at festene er stramme før hver bruk for å unngå at produktet løsner under bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige tegn på slitasje eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alt nødvendig utstyr før du begynner installasjonen.
- Les bruksanvisningen nøye før du begynner.

2. Installasjon:

- Plasser Kestrel HUD på Picatinnyskinnen.
- Juster festet slik at det sitter sikkert på skinnen.
- Stram festene med passende verktøy til de er sikre, men ikke overstram.
- Kontroller at Kestrel HUD sitter stabilt og ikke beveger seg.

3. Bruk:

- Når Kestrel HUD er installert, kan du begynne å bruke den til å overvåke miljødata.
- Sørg for at skjermen er synlig og ikke blokkert av andre gjenstander.
- Juster posisjonen etter behov for å opprettholde optimal synlighet.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kasseres i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av produktet er resirkulert eller kastet på en miljøvennlig måte.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi håper du får glede av ditt Kestrel HUD Picatinny Mount og Clip Replacement!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement. Ten wszechstronny akcesorium zostało zaprojektowane w celu bezpiecznego przymocowania Twojego Kestrel HUD do szyny Picatinny. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał montażu.
- Nie narażaj produktu na ekstremalne temperatury, które mogą wpłynąć na jego trwałość.
- Upewnij się, że montaż jest pewnie przymocowany do szyny Picatinny przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i demontażu, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia.
- Sprawdź, czy szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Umieść montaż Kestrel HUD na szynie Picatinny w odpowiednim miejscu.
- Użyj dostarczonych śrub i narzędzi, aby pewnie przymocować montaż.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu Kestrel HUD, upewnij się, że jest on prawidłowo ustawiony i widoczny.
- Monitoruj stabilność montażu podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj, czy montaż nie wymaga ponownego dokręcenia.

4. Demontaż:

- Aby zdjąć Kestrel HUD, odkręć śruby mocujące.
- Ostrożnie zdejmij montaż z szyny Picatinny, unikając nadmiernego nacisku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest priorytetem. Korzystaj z Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Heads Up Display Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Vältä tuotteen käyttöä vaarallisissa sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että Picatinnykiinnitys on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja osia.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja esteetön ennen kuin käytät laitetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Puhdista Picatinnyrauta ennen asennusta varmistaaksesi, että se on vapaa liasta ja rasvasta.
- Aseta Kestrel HUD Picatinny Mount kiinnityspisteeseen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä mount tiukasti käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja tai kiinnitysmekanismeja.
- Tarkista, että mount on tukevasti paikallaan ennen laitteen asentamista.

2. Käyttö

- Asenna Kestrel HUD laite mountiin varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Käynnistä laite ja tarkista, että kaikki toiminnot toimivat oikein.
- Seuraa ympäristön tietoja selkeästi ja varoita muita mahdollisista esteistä tai vaaratilanteista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää sähköisiä osia.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja tukipalvelusta

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarvitsemasi tuen ja tiedot.

Loppusanat

Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava tapa käyttää Kestrel HUD HeadsUp Display laitetta. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel HUD Picatinny Mount och Clip Replacement

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel HUD Picatinny Mount och Clip Replacement. Denna produkt är designad för att säkerställa en säker och stabil montering av din Kestrel HUD HeadsUp Display på en Picatinnyskena. För att maximera säkerheten och prestandan, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Kestrel HUD Picatinny Mount och Clip Replacement på en stabil och säker plats.
- Kontrollera att monteringen är korrekt fäst innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd inte produkten om den har skador eller brister.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Kestrel HUD:

- Placera Kestrel HUD på Picatinnyskenan.
- Justera monteringen så att den sitter stadigt.
- Kontrollera att klippet är korrekt fäst och att HUD:en är i rätt position.

2. Användning av Kestrel HUD:

- Aktivera Kestrel HUD enligt tillverkarens anvisningar.
- Övervaka miljödata noggrant under användning.
- Justera HUD:ens position vid behov för att säkerställa optimal synlighet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support gällande säkerhet eller användning av Kestrel HUD Picatinny Mount och Clip Replacement, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně připevnil váš Kestrel HUD HeadsUp Display na Picatinny rail. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tedy pro připevnění Kestrel HUD na Picatinny rail.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen, a v případě poškození jej nepoužívejte.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před instalací se ujistěte, že je Picatinny rail čistý a suchý.
- Při manipulaci s montážním a klipovým systémem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepoužívejte produkt, pokud se zdá, že nefunguje správně nebo pokud je viditelně poškozen.
- Při instalaci se vyhněte použití nadměrné síly, abyste nezpůsobili poškození produktu nebo Picatinny rail.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: montáž, klip a případné další příslušenství.
- Ujistěte se, že máte k dispozici potřebné nástroje k instalaci (např. šroubovák).

2. Instalace

- Umístěte montážní část na Picatinny rail na požadovaném místě.
- Pomocí šroubů připevněte montážní část k railu, ujistěte se, že je upevněna pevně, ale ne příliš silně.
- Připevněte klip k montážní části podle pokynů výrobce.

3. Používání

- Jakmile je Kestrel HUD připevněn, zkontrolujte jeho stabilitu a ujistěte se, že je správně umístěn.
- Během používání pravidelně kontrolujte, zda je montáž a klip pevně uchyceny.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být ekologicky škodlivé.
- Zvažte recyklaci součástí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů ohledně bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření, že je produkt nebezpečný, kontaktujte prosím příslušné úřady nebo navštivte oficiální webové stránky pro více informací.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a je určen k zajištění bezpečného používání Kestrel HUD Picatinny Mount and Clip Replacement. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a řádně se staráte o svůj produkt.