

## Heads Up Display - Kestrel HUD Clip Replacement

The Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL is a practical accessory designed to secure your Kestrel HUD Heads-Up Display to a Picatinny rail. Made from durable materials, this clip ensures a stable and reliable attachment, allowing you to maintain optimal visibility of your environmental data during shooting sessions. Easy to install and compatible with various Kestrel models, this clip is an essential component for enhancing the functionality of your Kestrel HUD.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Kestrel HUD Clip Replacement
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016397
- Mfr. No.: 0761CL
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel HUD Clip](#)
- [English: Kestrel HUD Clip Replacement Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le clip de remplacement Kestrel HUD](#)
- [Italiano: Heads Up Display Kestrel HUD Clip Replacement Safety Instructions](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kestrel HUD Clip Replacement](#)
- [Suomi: Heads Up Display Kestrel HUD Clip Replacement Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání klipu Kestrel HUD](#)

# Sicherheitshinweise für den Kestrel HUD Clip

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL. Dieser Clip ist ein praktisches Zubehör, das dazu dient, dein Kestrel HUD HeadsUp Display sicher an einer PicatinnySchiene zu befestigen. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen, verwende das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.
- Achte darauf, dass der Clip sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor du das Kestrel HUD verwendest.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist, bevor du den Clip anbringst.
- Vermeide es, das Produkt in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Verwende das Kestrel HUD nicht, wenn du abgelenkt bist oder dich in einer gefährlichen Umgebung befindest.
- Überprüfe regelmäßig die Stabilität des Clips, während du das Kestrel HUD verwendest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Clips:

- Reinige die PicatinnySchiene gründlich, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Positioniere den Kestrel HUD Clip an der gewünschten Stelle auf der PicatinnySchiene.
- Drücke den Clip fest an, bis er sicher einrastet.
- Überprüfe, ob der Clip stabil sitzt, bevor du das Kestrel HUD anbringst.

### 2. Nutzung des Kestrel HUD:

- Bringe das Kestrel HUD an dem installierten Clip an.
- Stelle sicher, dass das HUD fest und sicher sitzt.
- Überprüfe die Sichtbarkeit des Displays, um sicherzustellen, dass du alle notwendigen Daten während der Nutzung sehen kannst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Clips ordnungsgemäß recycelt werden, wenn dies möglich ist.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder bei Problemen mit dem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen rechtzeitig Hilfe suchst.

## **Hinweis**

Das Kestrel HUD Clip Replacement 0761CL erfüllt die Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Bitte beachte die oben genannten Hinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

# Kestrel HUD Clip Replacement Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual thoroughly before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the Kestrel HUD Clip is compatible with your specific Kestrel model before use.
- Regularly inspect the clip for any signs of wear or damage before installation.
- Do not use the clip if it appears damaged or compromised.
- Keep the clip out of reach of children to prevent accidental injury.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always secure the Kestrel HUD firmly to the Picatinny rail using the clip to prevent accidental detachment.
- Avoid exposing the clip to extreme temperatures or harsh environmental conditions, which may affect its performance.
- Do not overload the clip with excessive weight beyond its designed capacity.
- If you experience any issues with the clip during use, discontinue use immediately and consult the troubleshooting section of the manual.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure that the Kestrel HUD and the Picatinny rail are clean and free from debris.
- Gather all necessary tools for installation (if applicable).

### 2. Installation Steps:

- Align the Kestrel HUD Clip with the Picatinny rail.
- Slide the clip onto the rail until it is securely in place.
- Confirm that the clip is firmly attached by gently pulling on the Kestrel HUD.

### 3. Usage:

- Once installed, adjust the Kestrel HUD to your preferred viewing angle.
- Regularly check the attachment during use to ensure it remains secure.

## Disposal Instructions

- Dispose of the Kestrel HUD Clip in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the clip in regular household waste if it is made from materials that require special handling (such as certain plastics or metals).
- Consider recycling the clip if possible.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Kestrel HUD Clip Replacement. Thank you for your attention to safety and for choosing Kestrel products.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Clip de Reemplazo para el Kestrel HUD 0761CL. Este accesorio está diseñado para asegurar tu Kestrel HUD a un riel Picatinny, proporcionando una experiencia de uso segura y efectiva. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar cualquier riesgo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el clip y el Kestrel HUD fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el clip regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Usa el clip únicamente para su propósito previsto; no lo modifiques ni lo uses de manera inadecuada.
- Si el clip presenta daños o no se ajusta correctamente, deja de usarlo y contacta con el fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones adversas:** Evita usar el clip en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Fuerzas excesivas:** No apliques fuerzas excesivas al instalar o retirar el clip, ya que esto podría causar daños.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el clip sea compatible con tu modelo de Kestrel. Consulta el manual de tu dispositivo si tienes dudas.
- **Superficie de instalación:** Asegúrate de que la superficie del riel Picatinny esté limpia y libre de obstrucciones antes de la instalación.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios: el clip de reemplazo y tu Kestrel HUD.
- Asegúrate de tener un riel Picatinny limpio y accesible.

### 2. Instalación:

- Coloca el clip en el riel Picatinny.
- Alinea el clip de manera que encaje correctamente en su lugar.
- Presiona firmemente hasta que escuches un clic, lo que indica que el clip está asegurado.

### 3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el Kestrel HUD esté firmemente sujeto al clip.
- Utiliza el Kestrel HUD para monitorear tus datos ambientales durante las sesiones de tiro.
- Mantén el clip y el HUD alejados de fuentes de calor y humedad excesiva.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el clip ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico.
- No arrojes el clip en la basura común; busca centros de reciclaje si están disponibles.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, puedes buscar información adicional en el sitio web del fabricante o a través de los canales de atención al cliente proporcionados en el empaque.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu Kestrel HUD de manera segura.

# Guide de sécurité pour le clip de remplacement Kestrel HUD

## Introduction

Merci d'avoir choisi le clip de remplacement Kestrel HUD Picatinny 0761CL. Cet accessoire pratique est conçu pour sécuriser votre affichage tête haute (HUD) Kestrel à un rail Picatinny. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, il est important de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

## Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du clip pour t'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ne laisse pas le clip à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne surcharge pas le clip au-delà de sa capacité de charge recommandée.
- Évite d'utiliser le clip dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Assure-toi que le clip est bien fixé avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le clip de quelque manière que ce soit.
- Ne l'utilise pas si tu remarques des signes d'usure ou de dommages.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

1. **Vérifie le matériel** : Assure-toi que tu as tous les composants nécessaires avant de commencer l'installation.
2. **Positionne le clip** : Place le clip sur le rail Picatinny à l'endroit désiré.
3. **Fixe le clip** : Utilise les vis fournies pour fixer solidement le clip au rail. Assure-toi qu'il est bien en place.
4. **Vérifie la fixation** : Tire légèrement sur le clip pour t'assurer qu'il est correctement fixé et stable.

### Utilisation

- Une fois le clip installé, fixe ton Kestrel HUD en suivant les instructions spécifiques fournies avec ton appareil.
- Assure-toi que l'affichage est bien visible et accessible pendant son utilisation.
- Évite de toucher l'appareil lorsque tu es en train de tirer pour garantir la sécurité.

## Instructions de disposition

- Lorsque le clip est usé ou endommagé, dispose-en conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Ne jette pas le clip dans des déchets ménagers ordinaires.
- Consulte les centres de recyclage locaux pour des options de disposition appropriées.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles auprès des autorités locales ou des plateformes de sécurité de l'UE.

En suivant ces directives, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de respecter les instructions pour profiter pleinement de ton Kestrel HUD.

# Heads Up Display Kestrel HUD Clip Replacement Safety Instructions

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL. Questo accessorio è progettato per garantire un attacco sicuro del tuo Kestrel HUD a un rail Picatinny. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il clip per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il clip se presenta segni di rottura o deterioramento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il clip in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il clip sia correttamente fissato al rail Picatinny prima di ogni utilizzo.
- Assicurati che il Kestrel HUD sia saldamente attaccato al clip.
- Non sovraccaricare il clip con oggetti non progettati per il suo utilizzo.
- Evita urti o cadute che potrebbero danneggiare il clip o il Kestrel HUD.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e verifica il prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Clip:

- Posiziona il clip sul rail Picatinny.
- Assicurati che il clip sia allineato correttamente.
- Spingi il clip fino a quando non scatta in posizione.

### 2. Fissaggio del Kestrel HUD:

- Posiziona il Kestrel HUD sul clip.
- Verifica che sia fissato saldamente.
- Controlla che il Kestrel HUD sia in posizione corretta per una visibilità ottimale.

### 3. Rimozione del Clip:

- Per rimuovere il clip, solleva la leva di rilascio.
- Estrai il clip dal rail Picatinny con un movimento deciso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Considera di riciclare il prodotto se le strutture di riciclaggio sono disponibili nella tua area.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Si consiglia di controllare anche eventuali aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Ricorda di seguire sempre queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Bruksanvisning for Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL

## Introduksjon

Takk for at du valgte Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL. Dette produktet er designet for å sikre din Kestrel HUD HeadsUp Display til en Picatinny skinne. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produkt sikkerhet:** Sørg for at produktet brukes på en trygg måte. Unngå bruk av skadede eller defekte komponenter.
- **Online shopping:** Kjøp alltid fra autoriserte forhandlere for å sikre at du får et trygt og pålitelig produkt.
- **Rapportering av usikre produkter:** Hvis du oppdager et usikkert produkt, rapporter dette til relevante myndigheter.
- **Sikkerhetsvarsler:** Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- **Alder:** Dette produktet er ikke ment for barn. Sørg for at det brukes av voksne eller under tilsyn av voksne.
- **Unngå skader:** Ikke bruk produktet hvis det viser tegn på slitasje eller skade.
- **Stabilitet:** Sørg for at klippet er ordentlig festet før bruk for å unngå at HUDen faller av under bruk.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Kontroller at Kestrel HUDen og Picatinny skinnen er rene og fri for smuss.

### 2. Installasjon:

- Plasser Kestrel HUDen i klippet.
- Juster klippet slik at det passer godt til Picatinny skinnen.
- Trykk klippet på plass til du hører et klikk som bekrefter at det er sikkert festet.

### 3. Bruk:

- Når klippet er installert, kan du bruke Kestrel HUDen som vanlig.
- Kontroller jevnlig at klippet er sikkert festet, spesielt før og under bruk.

## Avhendingsinstruksjoner

- **Avfallshåndtering:** Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet.
- **Materialer:** Produktet kan inneholde materialer som skal resirkuleres. Sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for riktig prosedyre.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kestrel HUD Clip Replacement

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL. Ten praktyczny akcesorium zostało zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne mocowanie Twojego Kestrel HUD do szyny Picatinny. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan klipu i szyny Picatinny pod kątem uszkodzeń.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj klipu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Upewnij się, że klip jest prawidłowo zamocowany przed użyciem Kestrel HUD.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia klipu lub szyny.
- Nie pozostawiaj produktu w zasięgu dzieci, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu lub uszkodzeniu.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce montażu jest czyste i suche.
- Sprawdź, czy klip jest kompatybilny z Twoim modelem Kestrel HUD.

### 2. Instalacja:

- Umieść klip na szynie Picatinny w odpowiedniej pozycji.
- Naciśnij klip w dół, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy klip jest stabilny i nie porusza się.

### 3. Użytkowanie:

- Po zamocowaniu klipu, przymocuj Kestrel HUD do klipu.
- Upewnij się, że Kestrel HUD jest dobrze widoczny i łatwy do odczytania podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie, aby upewnić się, że nie ma luzów.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów plastikowych.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zachowanie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Kestrel HUD Clip Replacement 0761CL. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu!

# Heads Up Display Kestrel HUD Clip Replacement

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Kestrel HUD päätelaitteille, joille se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että klipsi on kunnolla kiinnitetty Picatinnyrailille ennen käyttöä.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos et ole varma sen kiinnityksestä.
- Vältä voimakasta vetämistä tai nykäisyä klipsistä, kun se on kiinnitetty.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Puhdista Picatinnyrail ennen klipsin kiinnittämistä.
- Aseta klipsi paikalleen ja varmista, että se napsahtaa kunnolla kiinni.
- Tarkista, että klipsi on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö

- Kiinnitä Kestrel HUD klipsiin huolellisesti.
- Varmista, että näyttö on näkyvässä ja helposti luettavissa.
- Tarkista säännöllisesti klipsin kiinnitys ja kunto käytön aikana.

### Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

### Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita.

# Säkerhetsinstruktioner för Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL

## Introduktion

Tack för att du valt Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL. Denna produkt är utformad för att säkert fästa din Kestrel HUD HeadsUp Display på en Picatinnyskena. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet som beskrivs i produktinformationen.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att clipet är korrekt fäst på Picatinnyskenan innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller defekt.
- Var försiktig när du hanterar produkten för att undvika skador på dig själv eller andra.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

1. **Rengör området** där clipet ska fästas för att säkerställa ett bra grepp.
2. **Placera clipet** på Picatinnyskenan i önskad position.
3. **Tryck ner clipet** tills det hör ett klick, vilket indikerar att det är korrekt låst på plats.
4. **Kontrollera stabiliteten** genom att försiktigt dra i clipet för att säkerställa att det sitter fast.

### Användning

1. **Montera Kestrel HUD** på clipet enligt tillverkarens anvisningar.
2. **Justera HUD** så att den är i rätt vinkel för optimal synlighet.
3. **Övervaka HUD** under användning för att säkerställa att den förblir säkert fäst.

## Avfallshantering

- Kasta produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

# Návod k bezpečnému používání klipu Kestrel HUD

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klip Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL. Tento klip je navržen tak, aby bezpečně upevnil váš Kestrel HUD na Picatinny lištu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl klip používán pouze k určenému účelu, tedy k upevnění Kestrel HUD na Picatinny lištu.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný.
- Udržujte klip mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné vlastnosti nebo poruchy, okamžitě přestaňte klip používat a kontaktujte prodejce.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci klipu se ujistěte, že je správně umístěn a zajištěn, aby se předešlo jeho uvolnění během používání.
- Nepoužívejte klip v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost, jako jsou vysoké teploty nebo vlhkost.
- Nemanipulujte s klipem, pokud máte mokré nebo kluzké ruce, aby nedošlo k nehodě.
- Nepoužívejte klip, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné díly a nástroje.
- Ujistěte se, že je Picatinny lišta čistá a suchá.

### 2. Instalace:

- Umístěte klip na Picatinny lištu na požadovaném místě.
- Zajistěte klip pomocí přiložených upevňovacích prvků.
- Zkontrolujte, zda je klip pevně upevněn a nehybný.

### 3. Použití:

- Připevněte Kestrel HUD k klipu.
- Ujistěte se, že je HUD bezpečně připojen a snadno viditelný.
- Během používání pravidelně kontrolujte upevnění klipu.

## Pokyny pro likvidaci

- Klip Kestrel HUD by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je klip poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být znovu použit.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

## Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro další pokyny.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a užíváte si svůj klip Kestrel HUD!