

# Heads Up Display - Kestrel HUD Clip Replacement

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

The Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL is a practical accessory designed to secure your Kestrel HUD Heads-Up Display to a Picatinny rail. Made from durable materials, this clip ensures a stable and reliable attachment, allowing you to maintain optimal visibility of your environmental data during shooting sessions. Easy to install and compatible with various Kestrel models, this clip is an essential component for enhancing the functionality of your Kestrel HUD.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [Kestrel HUD Clip Replacement](#)
- Hersteller: [KESTREL](#)
- Artikel-Nr.: EU2016397
- Herst.-Nr.: 0761CL
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Kestrel HUD HeadsUp Display sicher an einer PicatinnySchiene zu befestigen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die Safety GatePlattform der EU.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide es, das Clip Replacement in feuchten oder nassen Bedingungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Clip sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor du das Kestrel HUD verwendest.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halte das Produkt von extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Stelle sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Positioniere den Clip so, dass er mit der Schiene übereinstimmt.
- Drücke den Clip vorsichtig auf die Schiene, bis er hörbar einrastet.
- Überprüfe die Festigkeit des Clips, indem du sanften Druck auf das Kestrel HUD ausübst.

### 2. Nutzung

- Stelle sicher, dass das Kestrel HUD ordnungsgemäß im Clip befestigt ist.
- Überwache während der Nutzung regelmäßig die Stabilität des Clips.
- Entferne das Kestrel HUD vorsichtig, indem du den Clip drückst, um es zu lösen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle.

Bitte bewahre diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)