

Accessories - Chronographs - MagnetoSpeed Softcase

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Flugzeitmessgeräte](#)

The MagnetoSpeed Soft Case provides optimal protection for V3 and Sporter chronographs. Featuring custom foam inserts and convenient compartments, it securely stores all components in a compact, organized manner—perfect for transport in a backpack or range bag.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MagnetoSpeed Softcase](#)
- Hersteller: [MAGNETOSPEED](#)
- Artikel-Nr.: EU2016402
- Herst.-Nr.: MS_Softcase
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed Softcase](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed Softcase

Einführung

Das MagnetoSpeed Softcase bietet optimalen Schutz für die V3 und Sporter Chronographen. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwende das Softcase nur für die vorgesehenen Produkte (V3 und Sporter Chronographen).
- Lagere das Softcase an einem trockenen und kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Halte das Softcase außerhalb der Reichweite von Kindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Softcase nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Achte darauf, dass alle Komponenten sicher im Softcase verstaut sind, bevor du es transportierst.
- Vermeide es, das Softcase extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung können Schäden an den Chronographen oder dem Softcase selbst auftreten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Öffne das Softcase und überprüfe die darin enthaltenen Schaumstoffeinsätze auf ordnungsgemäße Platzierung.
- Platziere den Chronographen vorsichtig in die vorgesehenen Fächer des Softcases.
- Schließe das Softcase sicher, um ein Herausfallen der Komponenten während des Transports zu verhindern.
- Bei der Verwendung des Chronographen achte darauf, dass das Softcase nicht im Weg ist und keine Teile blockiert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Softcase gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfe, ob das Softcase recycelbar ist, und trenne es entsprechend.
- Werfe das Softcase nicht in den Hausmüll, wenn es beschädigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler.

Schlussfolgerung

Die Beachtung dieser Sicherheitshinweise trägt dazu bei, dass du das MagnetoSpeed Softcase sicher und effektiv nutzen kannst. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de