

Accessories - Chronographs - MagnetoSpeed XFR Adapter

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Flugzeitmessgeräte](#)

The MagnetoSpeed XFR Adapter allows users of Sporter or V3 displays to transfer shot strings directly to Android or iOS devices. Once transferred, shot strings can be saved, edited, and emailed. Additionally, the display can be configured (units, sensitivity) and reset via the app.

Important Note: The XFR app currently does not function on Android devices, but a fix is planned. iOS users are not affected.

Compatibility:

Compatible: Sporter and V3 displays (V3 requires current firmware)

Not compatible: V1 and V2 displays

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MagnetoSpeed XFR Adapter](#)
- Hersteller: [MAGNETOSPEED](#)
- Artikel-Nr.: EU2016406
- Herst.-Nr.: MS_XFR
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed XFR Adapter
- Über uns

Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed XFR Adapter

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des MagnetoSpeed XFR Adapters! Dieser Adapter ermöglicht es dir, Shot Strings von Sporter oder V3 Displays direkt auf Android oder iOSGeräte zu übertragen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, sind hier einige wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Achte darauf, dass der Adapter nicht beschädigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Halte den Adapter von Wasser und extremen Temperaturen fern.
- Überprüfe regelmäßig, ob es Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen für das Produkt gibt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Adapter nur mit kompatiblen Displays (Sporter und V3).
- Stelle sicher, dass das V3Display die aktuelle Firmware hat, um die volle Funktionalität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Adapter nicht an V1 oder V2Displays verwendet wird, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Halte den Adapter und die angeschlossenen Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Lade die MagnetoSpeed XFR App auf dein Android oder iOSGerät herunter.
- Stelle sicher, dass Bluetooth auf deinem Gerät aktiviert ist.
- Verbinde den Adapter mit dem Display gemäß der beiliegenden Anleitung.

2. Nutzung

- Starte die App und wähle das verbundene Display aus.
- Übertrage die Shot Strings, indem du die entsprechenden Optionen in der App auswählst.
- Speichere, bearbeite oder sende die Shot Strings nach Bedarf.
- Konfiguriere die Anzeigeeinstellungen (Einheiten, Empfindlichkeit) über die App.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den MagnetoSpeed XFR Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfall.
- Stelle sicher, dass der Adapter vor der Entsorgung vollständig entladen ist.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen kannst du dich an den Hersteller wenden. Überprüfe die offizielle Website für aktuelle Kontaktdaten und Unterstützung.

Bitte beachte, dass die XFR App derzeit nicht auf AndroidGeräten funktioniert, aber ein Fix ist geplant.

iOSNutzer sind nicht betroffen. Achte darauf, regelmäßig nach Updates zu suchen, um die neuesten Funktionen und Sicherheitsverbesserungen zu erhalten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de