

# Chronographs Replacement Parts - Sporter Replacement Display

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Flugzeitmessgeräte](#)

This replacement display is specifically designed for the MagnetoSpeed Sporter unit. It is compatible with all MagnetoSpeed chronograph bayonets, though it may not provide full functionality when used with V-series displays.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [Sporter Replacement Display](#)
- Hersteller: [MAGNETOSPEED](#)
- Artikel-Nr.: EU2016410
- Herst.-Nr.: SP\_A1\_02
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Chronographs Ersatzteil Sporter Display
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das Chronographs Ersatzteil Sporter Display

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Chronographs Ersatzteils Sporter Display. Dieses Produkt wurde speziell für die Verwendung mit dem MagnetoSpeed Sporter Gerät entwickelt. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du dir nicht sicher bist, wie es funktioniert.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety Gate Plattform der EU.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Ersatzdisplay nur mit MagnetoSpeed ChronographenBayonets.
- Beachte, dass die volle Funktionalität möglicherweise nicht gegeben ist, wenn das Display mit VSerie Displays verwendet wird.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, das Display nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation des Displays:

- Entferne vorsichtig das alte Display von der MagnetoSpeed Sporter Einheit.
- Setze das neue Ersatzdisplay an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass das Display sicher und fest sitzt.

### 2. Nutzung des Displays:

- Schalte das MagnetoSpeed Sporter Gerät ein.
- Überprüfe die Anzeige auf korrekte Funktion.
- Bei Problemen konsultiere die Bedienungsanleitung des MagnetoSpeed Sporter Geräts.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikabfall.
- Recycle, wo es möglich ist, um die Umwelt zu schonen.
- Werfe das Produkt nicht in den Hausmüll.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass alle Sicherheitsanfragen über die entsprechenden Kanäle behandelt werden.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, die Verwendung des Produkts sicher zu gestalten.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)