

WINCHESTER 70 TRIGGERS (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - WINCHESTER 70, BLACK **3lb**

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

This Timney drop-in replacement trigger is designed for Winchester Model 70 rifles. It features a curved, nickel-plated trigger shoe for smooth operation and enhanced corrosion resistance.



The trigger is factory set at 3 lbs (1,362 g) and is fully adjustable from 1 lb (454 g) to 4 lbs (1,816 g), allowing precise customization of the trigger pull. Manufactured by Timney Triggers USA under product code 401, this trigger is engineered for reliable, high-performance use.

Professional installation is recommended to ensure proper function and safety.

Eigenschaften

- Name: [WINCHESTER 70, BLACK **3lb**](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016679
- Herst.-Nr.: 401
- Versandgewicht: 0.09kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 081950401000

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den WINCHESTER 70 TRIGGER
- Über uns

Sicherheitshinweise für den WINCHESTER 70 TRIGGER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des WINCHESTER 70 TRIGGERS! Dieser Abzug wurde speziell für Winchester Model 70 Gewehre entwickelt und bietet eine einstellbare Zugkraft von 1,5 bis 4 Pfund. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Abzug nur von qualifizierten Personen installiert und gewartet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Verwende den Abzug ausschließlich in Verbindung mit kompatiblen Winchester Model 70 Gewehren.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Trage beim Umgang mit dem Gewehr stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille.
- Achte darauf, dass der Abzug korrekt eingestellt ist, um unerwünschte Schussabgaben zu vermeiden.
- Verwende den Abzug nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Halte beim Schießen immer eine sichere Handhabung des Gewehrs ein.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit (z. B. Schraubendreher, Zange).

2. Abzug entfernen:

- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Neuen Abzug einsetzen:

- Setze den WINCHESTER 70 TRIGGER in die vorgesehene Halterung ein.
- Befestige den Abzug mit den mitgelieferten Schrauben.

4. Einstellung der Zugkraft:

- Stelle die Zugkraft auf das gewünschte Gewicht ein (zwischen 1 lb und 4 lb).
- Teste den Abzug mehrmals, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

5. Überprüfung:

- Überprüfe alle Befestigungen und stelle sicher, dass alles fest sitzt.

Nutzung

- Bevor du das Gewehr abfeuerst, überprüfe erneut, dass es sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Achte beim Schießen auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Übe regelmäßig, um mit dem Abzug und dem Gewehr vertraut zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Anfragen zu Sicherheit und Installation wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de