

WINCHESTER 70 TRIGGERS (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - WINCHESTER 70 MOA, NICKEL PLATED **3lb**

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

This trigger is factory calibrated and ready to shoot right out of the box, while also offering full adjustability for pull weight, sear engagement (creep), and overtravel to suit individual preferences.



Designed to enhance accuracy and shooting control, the trigger installs easily with no gunsmithing required. It can be used immediately at the range or fine-tuned to deliver a custom trigger feel tailored to your shooting style.

Eigenschaften

- Name: [WINCHESTER 70 MOA, NICKEL PLATED **3lb**](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016682
- Herst.-Nr.: 402-16
- Versandgewicht: 0.09kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 081950402014

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für WINCHESTER 70 TRIGGERS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für WINCHESTER 70 TRIGGERS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des WINCHESTER 70 TRIGGERS! Dieser Abzug ist ab Werk kalibriert und sofort einsatzbereit. Um die Sicherheit und eine optimale Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Schusswaffen beachtest.
- Verwende nur die vorgesehenen Teile und Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Halte den Abzug außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften im Umgang mit Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe den Abzug regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass der Abzug vor der Installation nicht unter Spannung steht.
- Vermeide es, den Abzug zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Vergewissere dich, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Arbeite in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich.

2. Installation:

- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den WINCHESTER 70 TRIGGER an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle die Zugkraft auf die gewünschte Einstellung (1.54lb) ein, indem du die entsprechenden Schrauben drehst.
- Überprüfe die Sear-Einstellung (Creep) und die Übertravel-Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie deinen Vorlieben entsprechen.

3. Nutzung:

- Teste den Abzug an einem sicheren Ort, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass du während des Schießens stets die Sicherheitsvorkehrungen einhältst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Schusswaffenkomponenten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des WINCHESTER 70 TRIGGERS, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler.

Bitte beachte, dass du unsicheres Verhalten oder Unfälle an die zuständigen Behörden melden solltest. Bleibe informiert über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Plattform Safety Gate der EU.

Hinweis: Diese Sicherheitsanleitung ist wichtig, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bitte bewahre sie an einem sicheren Ort auf und konsultiere sie regelmäßig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de