

ClayCopter Ground Stake Target Holder

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Tontaubenwerfgeräte](#)

The ClayCopter Ground Stake Target Holder is designed to anchor into the ground, keeping ClayCopter targets within easy reach and providing a convenient place to rest your launcher when not in use. Its two-piece design makes it simple to disassemble for storage or transport and allows a full tube of 50 ClayCopter targets to be placed directly onto the holder while leaving the base in the ground.

Elevated off the ground, it reduces back strain from constantly bending over to reload and helps ensure quick, efficient target access. Add the Caldwell ClayCopter Ground Stake to your range setup for a more comfortable and enjoyable shooting experience.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [ClayCopter Ground Stake Target Holder](#)
- Hersteller: [CALDWELL](#)
- Artikel-Nr.: EU2016841
- Herst.-Nr.: 1243906
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 198700004708

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den ClayCopter Ground Stake Target Holder](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den ClayCopter Ground Stake Target Holder

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ClayCopter Ground Stake Target Holder! Dieser praktische Halter wurde entwickelt, um deine ClayCopterZiele sicher im Boden zu verankern und dir einen bequemen Platz zu bieten, um deinen Launcher abzulegen, wenn du ihn nicht benutzt. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und angenehme Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der ClayCopter Ground Stake Target Holder nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Halter und die Ziele außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe den Halter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Halter nur auf stabilen, festen Böden.
- Vermeide die Verwendung bei extremen Wetterbedingungen (z.B. starker Wind oder Regen).
- Achte darauf, dass der Halter richtig im Boden verankert ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende nur die dafür vorgesehenen ClayCopterZiele mit dem Halter.
- Lasse den Halter nicht unbeaufsichtigt, während er in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle einen stabilen, ebenen Untergrund für die Installation des Halters.
- Stecke den Halter in den Boden, bis er fest sitzt.
- Stelle sicher, dass die Halterung sicher im Boden verankert ist, bevor du die Ziele anbringst.

2. Nutzung:

- Platziere die ClayCopterZiele direkt auf dem Halter.
- Halte den Halter während des Gebrauchs stets im Blick.
- Wenn du deinen Launcher nicht benutzt, lege ihn sicher auf den Halter.

3. Demontage:

- Ziehe den Halter vorsichtig aus dem Boden, wenn du ihn nicht mehr benötigst.
- Teile den Halter in zwei Teile für eine einfache Lagerung oder den Transport.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den ClayCopter Ground Stake Target Holder gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie stehen dir zur Verfügung, um dir bei allen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass du den ClayCopter Ground Stake Target Holder verwendest!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de