

No. 5 OptiVISOR

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Vergrößerungsgläser & Blendschutz](#)

Ständiger Kopfband; Einstellbarer Dial

DIAL VERSTELLBARES KONTINUIERLICHES KOPFBAND - Speziell geformt für eine perfekte Passform. Ein einfacher Dreh am Einstellrad ändert die Kopfgröße. Der versiegelte Mechanismus ist selbstverriegelnd und wartungsfrei. Bietet bessere Balance und noch mehr Komfort. ES NEIGT SICH - Verstellbare Drehpunkte machen den OptiVISOR einzigartig - und das handlichste Vergrößerungsglas überhaupt. Es ist aus dem Blickfeld, wenn es nicht gebraucht wird, und immer griffbereit, wenn du es für eine vergrößerte punktgenaue Klarheit benötigst. ANPASSUNGSFÄHIGES KOPFBAND - Aus elektrisch nicht leitendem ABS-Material. Entwickelt, um das Sichtfeld in einer natürlichen, bequemen Position zu platzieren. Gesamtgewicht nur 4 oz. So leicht, dass du kaum merkst, dass es da ist. ECHTES LEDER KOMFORTBAND - Gepolstert mit orthopädischem Filz, macht den OptiVISOR zum bequemsten Tragevergrößerungsglas, das erhältlich ist. ABS HI-IMPACT VISIER - Dieses robuste, langlebige Material ist praktisch unzerstörbar und behält immer sein neues Aussehen. OPTISCHES GLAS LINSEN - Geschliffen und poliert nach präzisen optischen Standards. Abgerundete Kanten und montiert in austauschbaren Kunststoffrahmen. Fünf wissenschaftlich berechnete prismatische Vergrößerungen sind für die Verwendung mit jedem OptiVISOR erhältlich. PASST ÜBER REGULÄRE BRILLEN - Du musst sie mit dem OptiVISOR nicht abnehmen.



Eigenschaften

- Name: [OPTIVISOR No. 5 OptiVISOR](#)
- Hersteller: [OPTIVISOR](#)
- Artikel-Nr.: 255005000
- Herst.-Nr.: DA-5
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 53mm
- Versandbreite: 203mm
- Versandlänge: 259mm
- UPC: 633096000502

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [OPTIVISOR Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

OPTIVISOR Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den OPTIVISOR No. 5 2,5X Vergrößerungsglas entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um sicherzustellen, dass du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem Produkt hast. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den OPTIVISOR verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den OPTIVISOR immer gemäß den in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen.
- Stelle sicher, dass das Produkt von Personen verwendet wird, die in der Lage sind, optische Geräte sicher zu handhaben.
- Überprüfe den OPTIVISOR vor jeder Verwendung, um sicherzustellen, dass er in gutem Zustand und frei von Mängeln ist.
- Halte das Produkt von Kindern und verletzlichen Personen fern, die möglicherweise nicht verstehen, wie man es sicher verwendet.
- Bei Unbehagen oder unerwünschten Wirkungen während der Verwendung des OPTIVISOR setze die Nutzung sofort aus und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende den OPTIVISOR nicht in gefährlichen Umgebungen, in denen die Sicht beeinträchtigt ist.
- Vermeide es, den OPTIVISOR extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, da dies die optischen Komponenten beschädigen kann.
- Stelle sicher, dass das Kopfband richtig eingestellt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide es, das Einstellrad über seine Grenzen hinaus zu drehen, da dies den Mechanismus beschädigen kann.
- Bewahre den OPTIVISOR an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um versehentliche Schäden oder Brüche zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einstellen des Kopfbandes:

- Suche das Einstellrad am Kopfband.
- Drehe das Rad vorsichtig, um die Größe des Kopfbandes zu erhöhen oder zu verringern, bis es bequem auf deinem Kopf sitzt.
- Stelle sicher, dass das Kopfband fest, aber nicht zu eng sitzt, um Unbehagen zu vermeiden.

2. Verwendung des OPTIVISOR:

- Positioniere den OPTIVISOR über deinen Augen und achte darauf, dass er mit deiner Sichtlinie ausgerichtet ist.
- Neige die Visier nach Bedarf mithilfe der verstellbaren Drehpunkte für optimale Sicht.
- Wenn du eine reguläre Brille trägst, kannst du den OPTIVISOR verwenden, ohne sie abzulegen.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinige die optischen Gläser mit einem weichen, fusselfreien Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
- Bewahre den OPTIVISOR in einem schützenden Etui auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den OPTIVISOR verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll. Überprüfe, ob es in deiner Gegend Recyclingprogramme gibt, die optische Geräte akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem OPTIVISOR gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Details.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de