

Extra Lens Plate, No. 5

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Vergrößerungsgläser & Blendschutz](#)

Kontinuierliches Kopfband; Drehbar einstellbar

DIAL VERSTELLBARES KONTINUIERLICHES KOPFBAND - Speziell geformt für eine perfekte Passform. Ein einfacher Dreh am Einstellrad ändert die Kopfgröße. Der versiegelte Mechanismus ist selbstverriegelnd und wartungsfrei. Bietet bessere Balance und noch mehr Komfort. ES NEIGT SICH - Verstellbare Drehpunkte machen den OptiVISOR einzigartig - und das handlichste Vergrößerungsglas überhaupt. Es ist aus dem Blickfeld, wenn es nicht gebraucht wird, und immer griffbereit, wenn du es für eine vergrößerte punktgenaue Klarheit benötigst. ANPASSUNGSFÄHIGES KOPFBAND - Aus elektrisch nicht leitendem ABS-Material. Entwickelt, um das Sichtfeld in einer natürlichen, bequemen Position zu platzieren. Gesamtgewicht nur 4 oz. So leicht, dass du kaum merkst, dass es da ist. ECHTES LEDER KOMFORTBAND - Gepolstert mit orthopädischem Filz, macht den OptiVISOR zum bequemsten Tragevergrößerungsglas, das erhältlich ist. ABS HI-IMPACT VISIER - Dieses robuste, langlebige Material ist praktisch unzerstörbar und behält immer sein neues Aussehen. OPTISCHES GLAS LINSEN - Geschliffen und poliert nach präzisen optischen Standards. Abgerundete Kanten und montiert in austauschbaren Kunststoffrahmen. Fünf wissenschaftlich berechnete prismatische Vergrößerungen sind für die Verwendung mit jedem OptiVISOR erhältlich. PASST ÜBER REGULÄRE BRILLEN - Du musst sie mit dem OptiVISOR nicht abnehmen.



Eigenschaften

- Name: [OPTIVISOR Extra Lens Plate, No. 5](#)
- Hersteller: [OPTIVISOR](#)
- Artikel-Nr.: 255005050
- Herst.-Nr.: LP 5
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 157mm
- UPC: 633096000557

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [OPTIVISOR OPTIVISOR NO. 5 2.5X VERGRÖSSERUNGSPLATTE Sicherheitshinweis](#)
- [Über uns](#)

OPTIVISOR OPTIVISOR NO. 5 2.5X

VERGRÖSSERUNGSPLATTE Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die OPTIVISOR OPTIVISOR NO. 5 2.5X VERGRÖSSERUNGSPLATTE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Vergrößerungsglases zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der OPTIVISOR nur für den vorgesehenen Zweck als Vergrößerungsgerät verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand und frei von Schäden ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, die es missbrauchen könnten.
- Verwende den OPTIVISOR nicht in Umgebungen, in denen er gefährlichen Materialien oder extremen Bedingungen ausgesetzt sein könnte.
- Wenn du während der Nutzung des Produkts Unbehagen oder Sehprobleme verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Einstellung des Kopfbandes:** Stelle sicher, dass das Kopfband bequem und sicher auf deinem Kopf sitzt. Ein lockerer Sitz kann dazu führen, dass das Vergrößerungsglas verrutscht oder fällt.
- **Verwendung der optischen Linsen:** Gehe vorsichtig mit den optischen Linsen um. Vermeide es, die Glasflächen zu berühren, um Flecken und Kratzer zu verhindern.
- **Tragen über Brillen:** Der OPTIVISOR ist so konzipiert, dass er über reguläre Brillen passt. Stelle sicher, dass deine Brille sicher sitzt, bevor du das Vergrößerungsglas verwendest.
- **Lagerung:** Bewahre den OPTIVISOR an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist. Vermeide es, schwere Gegenstände darauf zu legen, um Schäden zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Anpassen des OPTIVISOR:

- Lege das Kopfband über deinen Kopf.
- Drehe das Einstellrad am Kopfband, um einen festen Sitz zu erreichen. Achte darauf, dass es bequem und sicher ist.

2. Verwendung der Vergrößerung:

- Kippe die Visier nach unten, wenn du sie zur Vergrößerung verwenden möchtest.
- Stelle sicher, dass der Bereich, den du betrachtest, gut beleuchtet ist, um optimale Klarheit zu gewährleisten.
- Passe den Winkel des Visier nach Bedarf an, um die beste Sicht zu erhalten.

3. Wechseln der Linsen:

- Um die Linsen zu wechseln, entferne vorsichtig die vorhandene Linse aus dem Kunststoffrahmen.
- Setze die neue Linse in den Rahmen ein und stelle sicher, dass sie sicher und richtig ausgerichtet ist.

4. Reinigung:

- Verwende ein weiches, fusselfreies Tuch, um die Linsen zu reinigen. Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den OPTIVISOR gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfall und Kunststoffe.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der OPTIVISOR OPTIVISOR NO. 5 2.5X VERGRÖSSERUNGSPLATTE wende dich bitte an die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellten Kontaktinformationen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Viel Spaß beim verantwortungsvollen Gebrauch deines OPTIVISORVergrößerungsglases!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de