

# Extra Lens Plate, No. 10

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Vergrößerungsgläser & Blendschutz](#)

## Kontinuierliches Kopfband; Drehverstellbar

DIAL VERSTELLBARES KONTINUIERLICHES KOPFBAND - Speziell geformt für eine perfekte Passform. Ein einfacher Dreh am Einstellrad ändert die Kopfgröße. Der versiegelte Mechanismus ist selbstverriegelnd und wartungsfrei. Bietet bessere Balance und noch mehr Komfort. ES NEIGT SICH - Verstellbare Drehpunkte machen den OptiVISOR einzigartig - und das handlichste Vergrößerungsglas überhaupt. Es ist aus dem Blickfeld, wenn es nicht gebraucht wird, und immer griffbereit, wenn du es für eine vergrößerte punktgenaue Klarheit benötigst. ANPASSUNGSFÄHIGES KOPFBAND - Aus elektrisch nicht leitendem ABS-Material. Entwickelt, um das Sichtfeld in einer natürlichen, bequemen Position zu platzieren. Gesamtgewicht nur 4 oz. So leicht, dass du kaum merkst, dass es da ist. ECHTES LEDER KOMFORTBAND - Gepolstert mit orthopädischem Filz, macht den OptiVISOR zum bequemsten Tragevergrößerungsglas, das erhältlich ist. ABS HI-IMPACT VISIER - Dieses robuste, langlebige Material ist praktisch unzerstörbar und behält immer sein neues Aussehen. OPTISCHES GLAS LINSEN - Geschliffen und poliert nach präzisen optischen Standards. Abgerundete Kanten und montiert in austauschbaren Kunststoffrahmen. Fünf wissenschaftlich berechnete prismatische Vergrößerungen sind für die Verwendung mit jedem OptiVISOR erhältlich. PASST ÜBER REGULÄRE BRILLEN - Du musst sie mit dem OptiVISOR nicht abnehmen.



## Eigenschaften

- Name: [OPTIVISOR Extra Lens Plate, No. 10](#)
- Hersteller: [OPTIVISOR](#)
- Artikel-Nr.: 255010100
- Herst.-Nr.: LP 10
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 157mm
- UPC: 633096000571

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitungsleitfaden für OPTIVISOR NO. 10 3,5X VERGRÖSSERUNG EXTRALINSENPLATTE](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitungsfaden für OPTIVISOR NO. 10

## 3,5X VERGRÖSSERUNG EXTRALINSENPLATTE

### Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die OPTIVISOR NO. 10 3,5X VERGRÖSSERUNG EXTRALINSENPLATTE entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Vergrößerungsglases zu gewährleisten. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig vor der Benutzung.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Produktbeschreibung verwendet wird.
- Überprüfe die OPTIVISOR vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, es sei denn, es erfolgt eine Beaufsichtigung.
- Wenn du während der Benutzung der OPTIVISOR Unbehagen oder Sehprobleme verspürst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.
- Beachte alle lokalen Vorschriften bezüglich der Produktnutzung und entsorgung.

### Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Augenschutz:** Die OPTIVISOR ist dafür ausgelegt, die Sicht zu verbessern; sie bietet jedoch keinen Schutz vor schädlichen UVStrahlen oder grellem Licht. Verwende gegebenenfalls geeigneten Augenschutz.
- **Anpassung des Kopfbandes:** Stelle sicher, dass das Kopfband richtig eingestellt ist, um einen bequemen Sitz zu gewährleisten. Ein lockerer Sitz kann dazu führen, dass das Gerät verrutscht, während ein zu fester Sitz Unbehagen verursachen kann.
- **Vermeidung von Überanstrengung:** Mache regelmäßige Pausen während der längeren Nutzung, um Augenbelastung und Müdigkeit zu vermeiden.
- **Lagerung:** Bewahre die OPTIVISOR an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um Beschädigungen zu vermeiden.

### Anweisungen für Installation und Nutzung

#### 1. Einstellen des Kopfbandes:

- Setze die OPTIVISOR auf deinen Kopf.
- Verwende das Einstellrad, um das Kopfband für einen festen, aber bequemen Sitz anzupassen.
- Stelle sicher, dass das Vergrößerungsglas korrekt vor deinen Augen positioniert ist.

#### 2. Benutzung der Vergrößerung:

- Kippe das Vergrößerungsglas nach unten, um es bei Bedarf zu verwenden.
- Wenn du es nicht benötigst, kippe es nach oben und aus dem Blickfeld, um die normale Sicht zu erhalten.
- Passe den Winkel des Vergrößerungsglases nach Bedarf für optimale Klarheit an.

#### 3. Austausch der Linsen:

- Um die Linse zu wechseln, entferne vorsichtig die vorhandene Linse aus dem Rahmen.
- Setze die neue Linse in den Rahmen ein und stelle sicher, dass sie sicher an ihrem Platz ist.

#### 4. Reinigung und Wartung:

- Reinige die optischen Gläser mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien, die die Linsen oder den Rahmen beschädigen könnten.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die OPTIVISOR gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Materialien dort zu recyceln, wo dies möglich ist.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der OPTIVISOR konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit der OPTIVISOR NO. 10 3,5X VERGRÖSSERUNG EXTRALINSENPLATTE gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)