

GEN6 COMPACT TOUCH SCREEN POWDER SYSTEM - Lyman Gen6 Compact Powder System

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Pulverfüller & Dispenser](#)

Das kompakte Gen6-Design benötigt nur minimalen Platz auf der Werkbank und bietet uneingeschränkten Zugang zur Wanne und dem Touchscreen für sowohl Rechts- als auch Linkshänder. Der Gen6 gibt alle Arten von rauchlosem Pulver mit einer Genauigkeit von einem Zehntel Grain bei zwei Grain pro Sekunde ab. Zusätzlich verfügt er über eine Auto-Wiederholungsfunktion, die bei jedem Zurücksetzen der Wanne eine präzise Ladung abgibt. Basierend auf einer vollständig digitalen Technologie, die Probleme überwindet, die bei älteren Designs häufig auftreten, ist das System mit weiteren modernen Verbesserungen ausgestattet, wie einer schnellen Aufwärmzeit von 3 Minuten, Anti-Statik- und Anti-Drift-Technologie, und es hat eine ausgeklügelte elektronische Abschirmung, um Störungen durch andere elektronische Geräte wie Handys usw. zu widerstehen. Touchscreen-Steuerung Kompakte Größe - Benötigt 50% weniger Platz auf der Werkbank Auto-Wiederholungsfunktion Gibt Ladungen jedes Mal ab, wenn die Wanne zurückgesetzt wird Schnellentleerung zum Wechseln der Pulver Elektronische Interferenzabschirmung Widersteht Störungen durch Handys usw. Anti-Statik/Anti-Drift-Technologie Schneller Betrieb - Gibt 2 Grain pro Sekunde ab Genauigkeit von 1/10 Grain Verarbeitet alle Arten von rauchlosem Pulver Nicht für die Verwendung mit Schwarzpulver geeignet.



Eigenschaften

- Name: [Lyman Gen6 Compact Powder System](#)
- Hersteller: [LYMAN](#)
- Artikel-Nr.: 749013759
- Herst.-Nr.: 7750550
- Accuracy: 0.1 grains
- Versandgewicht: 1.52kg
- Versandhöhe: 173mm
- Versandbreite: 180mm
- Versandlänge: 384mm
- UPC: 011516705501

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das GEN6 Compact Touch Screen Powder System](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für das GEN6 Compact Touch Screen Powder System

Einleitung

Vielen Dank, dass du das GEN6 Compact Touch Screen Powder System erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das System verwendest, um Risiken zu minimieren und einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Pflege.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von rauchlosem Pulver verbunden sind.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von brennbaren Materialien ist.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Produkts.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das GEN6System nicht mit Schwarzpulver; es ist ausschließlich für rauchlose Pulver konzipiert.
- Stelle sicher, dass das System auf einer stabilen und ebenen Fläche steht, um Kippen oder Auslaufen zu verhindern.
- Trage beim Umgang mit Pulvern immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide direkten Kontakt mit den Abgabemechanismen und dem Touchscreen, während das System in Betrieb ist.
- Versuche nicht, das System selbst zu modifizieren oder zu reparieren; kontaktiere einen qualifizierten Techniker für Unterstützung.
- Stelle sicher, dass der Bereich gut belüftet ist, wenn du das System verwendest, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle das GEN6System auf eine stabile, flache Oberfläche, die einen einfachen Zugang zum Touchscreen und zur Wanne ermöglicht.
- Stelle sicher, dass die Stromversorgung den im Benutzerhandbuch angegebenen Spezifikationen entspricht.
- Schließe das System an die Stromquelle an und schalte es mit dem vorgesehenen Netzschalter ein.

2. Nutzung:

- Mache dich vor der Verwendung des Systems mit den TouchscreenSteuerungen und Funktionen vertraut.
- Lade das gewünschte rauchlose Pulver gemäß den im Benutzerhandbuch bereitgestellten Anweisungen in die Wanne.
- Stelle das gewünschte Ladegewicht über die Benutzeroberfläche des Touchscreens ein.
- Drücke die Starttaste, um mit der Abgabe zu beginnen. Das System gibt automatisch die Ladung ab, jedes Mal wenn die Wanne zurückgesetzt wird.
- Überwache den Abgabeprozess, um Genauigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
- Schalte das System nach der Verwendung aus und ziehe es von der Stromquelle ab.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Pulver gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge das GEN6System nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Elektronikabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß gereinigt und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, bis sie entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des GEN6 Compact Touch Screen Powder Systems siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des GEN6 Compact Touch Screen Powder Systems priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien hilft, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de